

## TELEVISORI INTEGRATI

**LEGENDA:** i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1	DIKOM (TV)	<u>DVDH-GA073S</u>	Non rilevabile	<p>1) Premere il testo "TV/AV" sulla tastiera</p> <p>2) Premere il tasto " Setup " sulla tastiera</p> <p>3) Premere il tasto "Menu", selezionare "Menu DVB " e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>4) Selezionare l'icona con la lente d'ingrandimento e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>5) Selezionare " Ricerca automatica" e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>6) Compare il messaggio"Vuoi avviare ricerca automatica"</p> <p>7) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>8) Compare il messaggio" Vuoi cancellare la lista canali precedenti"</p> <p>9) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
2	DIKOM (TV)	<u>DVDH-GA093S</u>	Non rilevabile	<p>1) Premere il testo "TV/AV" sulla tastiera</p> <p>2) Premere il tasto " Setup " sulla tastiera</p> <p>3) Premere il tasto "Menu", selezionare "Menu DVB " e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>4) Selezionare l'icona con la lente d'ingrandimento e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>5) Selezionare " Ricerca automatica" e premere il tasto "OK" sulla tastiera</p> <p>6) Compare il messaggio"Vuoi avviare ricerca automatica"</p> <p>7) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>8) Compare il messaggio" Vuoi cancellare la lista canali precedenti"</p> <p>9) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
3	PIONEER (TV)	<u>PDP- LX 5090H</u>	0907-0701	<p>1) Premere "Menu" sul telecomando</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>2) Selezionare "SET UP" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "SET UP SISTEMA" e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>4) Inserire password " 1234 "e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare " AUTOINSTALLAZIONE "e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>6) Nei campi: " LINGUA " selezionare " ITALIANO ", nel campo " PAESE " scegliere " ITALIA", nel campo " SINTONIA TERRESTRE" Scegliere" DIGITALE "</p> <p>7) Selezionare " INIZIO "e premere il tasto "Enter" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
	<b>4 TELESYSTEM ( TV 22")</b>	<b><u>BEKO B22LS3BTXT</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>1) Premere il tasto "AV" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DIGITALE" con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando</p> <p>3) Premere " MENU' " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "PROGRAMMAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare nazione " ITALIA"con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale premere il tasto " EXIT " sul telecomando e il televisore si sintonizza automaticamente su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
	<b>5 TELESYSTEM ( TV 19")</b>	<b><u>97A</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>1) Premere il tasto "AV" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DIGITALE" con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando</p> <p>3) Premere " MENU' " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "PROGRAMMAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare nazione " ITALIA"con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale premere il tasto " EXIT " sul telecomando e il televisore si sintonizza automaticamente su un programma</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>6</b>	<b>TELESYSTEM ( TV 19")</b>	<b><u>PALCO 19/L02 COMBO</u></b>	<b>V.6.4 ( EU.I )</b>	<p>1) Pigiare il tasto "DTV " sul telecomando</p> <p>2) Premere "Menu" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " e premere "OK" sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" scegliere " SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "Questi servizi hanno lo stesso numero, selezionare uno al quale verrà assegnato il numero di servizio..." : se no si fa la scelta, questa viene fatta automaticamente dal TV, altrimenti scegliere uno dei due programmi in confli</p> <p>8) Dopo ciò, compare la domanda: " EFFETTUARE LA RICERCA DEI CANALI ANALOGICI? " selezionare " NO" con il tasto freccia a destra e premere "OK".</p> <p>Il televisore si sintonizza automaticamente su di un canale digitale.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>7</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>22CF6-T</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>8</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>32LU1FHD-T</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>9</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>37LU2FHD-T</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>10</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>37LU2-T</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>11</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>42LU4FHD-T</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>12</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>42LU4-T</u></b>	<b>1.01.04</b>	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
13	GBC	TVH-11i	1.08-1	<p>Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→IMPOSTAZIONI LOCALI →PAESE→ITALIA</p> <p>Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK</p>
14	GBC	TVH-7i	1.08-1	<p>Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→IMPOSTAZIONI LOCALI →NAZIONE→ITALIA</p> <p>Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK→SI</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
15	GBC	TVH-8,4i	1.08-1	<p>Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→IMPOSTAZIONI LOCALI →NAZIONE→ITALIA</p> <p>Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK→SI</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
16	GRUNDIG	VISION 7 32-7853 T	V0.0.32	<p>Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
17	GRUNDIG	VISION 7 37-7853 T	V0.0.32	<p>Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
18	GRUNDIG	VISION 7 42-7853 T	V0.0.32	<p>Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
19	GRUNDIG	VISION 9 42-9870 T	V0.0.32	<p>INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → RICERCA → DIGITALE →AVVIA RICERCA AUTO → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
20	GRUNDIG	VISION 9 47-9870 T	V0.0.32	<p>INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → RICERCA → DIGITALE →AVVIA RICERCA AUTO → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
21	GRUNDIG	VISION 2 19-2830 T DVD	1.01.04	<p>Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
22	GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2830 T DVD</u>	1.01.04	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK  Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
23	GRUNDIG	<u>VISION 6 26-6831 T</u>	SSEGE.F4M.R64M.V00.  T09	Ricerca automatica: i → IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA→ OK  Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
24	HYUNDAI	<u>HV193D</u>	NOV2408	SOURCE → DTV  PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA  MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
25	HYUNDAI	<u>HV323D</u>	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV  PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA  MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
26	IRRADIO / MKC	<u>XTL-716AD / MLD-750AD</u>	1.08-1	IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI→ PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
27	IRRADIO / MKC	<u>XTL-717AD</u>	V1.02	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA  MENU PRINCIPALE → RICERCA CANALE → REGIONE → OK → EUROPA → OK → MODO DI SCANSIONE → AUTOMATICO → OK  Funzione LCN gestita in modalità non standard.
28	IRRADIO / MKC	<u>XTL-925AD / MLD-950AD</u>	1.08-1	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI→ PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
29	IRRADIO / MKC	<u>XTL-1220AD / MLD-1250AD</u>	1.08-1	IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI→ PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
30	LG	<u>19LH2000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO  Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
31	LG	<u>19LU4000-ZB</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>32</b>	<b>LG</b>	<b><u>19LU5000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>33</b>	<b>LG</b>	<b><u>19LU7000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>34</b>	<b>LG</b>	<b><u>22LH2000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>35</b>	<b>LG</b>	<b><u>22LU4000-ZB</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>36</b>	<b>LG</b>	<b><u>22LU5000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>37</b>	<b>LG</b>	<b><u>22LU7000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>38</b>	<b>LG</b>	<b><u>26LH2000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>39</b>	<b>LG</b>	<b><u>26LU5000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>40</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LF2500</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>41</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LF2500-ZF</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>42</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH2000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>43</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH3000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>44</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH4000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>45</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH4000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>46</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH4800-ZB</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>47</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH4900-ZD</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>48</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH5000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>49</b>	<b>LG</b>	<b><u>32LH7000</u></b>	<b>V00.05.00(0.1.16.90)</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>50</b>	<b>LG</b>	<b><u>32SL8000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>51</b>	<b>LG</b>	<b><u>37LF2500</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>52</b>	<b>LG</b>	<b><u>37LF2500-ZF</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>53</b>	<b>LG</b>	<b><u>37LH2000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>54</b>	<b>LG</b>	<b><u>37LH3000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>55</b>	<b>LG</b>	<b><u>37LH4000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
56	LG	<u>37LH4800-ZB</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
57	LG	<u>37LH4900-ZD</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
58	LG	<u>37LH5000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
59	LG	<u>37LH7000</u>	V00.05.00(0.1.16.90)	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
60	LG	<u>37SL8000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
61	LG	<u>42LF2500</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
62	LG	<u>42LF2500-ZF</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
63	LG	<u>42LH2000-ZA</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
64	LG	<u>42LH3000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
65	LG	<u>42LH4000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
66	LG	<u>42LH4000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
67	LG	<u>42LH4800-ZB</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
68	LG	<u>42LH4900-ZD</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
69	LG	<u>42LH5000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
70	LG	<u>42LH7000</u>	V00.05.00(0.1.16.90)	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
71	LG	<u>42LH9000-ZA</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>72</b>	<b>LG</b>	<u><b>42PQ1000-ZD</b></u>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>73</b>	<b>a1</b>	<u><b>42PQ1100-ZE</b></u>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>74</b>	<b>LG</b>	<u><b>42PQ2000</b></u>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>75</b>	<b>LG</b>	<u><b>42PQ3000</b></u>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>76</b>	<b>LG</b>	<u><b>42PQ6000</b></u>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>77</b>	<b>LG</b>	<u><b>42SL8000-ZA</b></u>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>78</b>	<b>LG</b>	<u><b>42SL9000-ZA</b></u>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>79</b>	<b>LG</b>	<u><b>47LH3000</b></u>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>80</b>	<b>LG</b>	<b><u>47LH4000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>81</b>	<b>LG</b>	<b><u>47LH4800-ZB</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>82</b>	<b>LG</b>	<b><u>47LH4900-ZD</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>83</b>	<b>LG</b>	<b><u>47LH5000</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>84</b>	<b>LG</b>	<b><u>47LH7000</u></b>	<b>V00.05.00(0.1.16.90)</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>85</b>	<b>LG</b>	<b><u>47LH9000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>86</b>	<b>LG</b>	<b><u>47SL8000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>87</b>	<b>LG</b>	<b><u>47SL9000-ZA</u></b>	<b>V03.00.00</b>	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>88</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PQ1000-ZD</u></b>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>89</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PQ1100-ZE</u></b>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>90</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PQ2000</u></b>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>91</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PQ3000</u></b>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → NUMERAZIONE AUTOMATICA → SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>92</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PQ6000</u></b>	<b>V1.15.0</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>93</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PS3000</u></b>	<b>V00.05.00 (0.1.01.80)</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>94</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PS6000</u></b>	<b>V00.05.00 (0.1.01.80)</b>	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>95</b>	<b>LG</b>	<b><u>50PS7000</u></b>	<b>V00.05.00 (0.1.01.80)</b>	IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
96	LG	<u>50PS8000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
97	LG	<u>60PS7000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
98	LG	<u>60PS8000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
99	LG	<u>M237WD - PZ</u>	V3.09.1	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA → PASSWORD "0000" → NUMERAZIONE AUTOMATICA → SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
100	LG	<u>M2794DP-PZ</u>	V2.01.0	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
101	NORDMENDE	<u>N153LD</u>	TVH200900206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
102	NORDMENDE	<u>N154LDD</u>	TVH20090206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
103	NORDMENDE	<u>N193LD</u>	TVH20090206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
104	NORDMENDE	<u>N194LDD</u>	TVH20090206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
105	NORDMENDE	<u>N222LD</u>	THV20090206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
106	NORDMENDE	<u>N224LDD</u>	TVH20090206PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
107	NORDMENDE	<u>N263LD</u>	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
108	NORDMENDE	<u>N323LD</u>	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
109	NORDMENDE	<u>N325LD</u>	TCV20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
110	NORDMENDE	<u>N325LDF</u>	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER]

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
111	UNITED	TVD9052D		IMPOSTARE: MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ENTER
112	UNITED	UTV14X83D	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [Ok] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
113	UNITED	UTV20X83D	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [Ok] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
114	UNITED	UTV21X83D	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [Ok] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
115	UNITED	LTV22X83DVBT	1.01.04	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
116	UNITED	LTV26X83DVBT	SSEBE-F4M-R64M- V01.T06	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
117	UNITED	LTV32X93	SSEBE-F4M-R64M- V02.T05	Impostare MENU → OPZIONI → NAZIONE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → SELEZIONE NAZIONE → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
118	UNITED	LTW15X99DB		Impostare



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ENTER
<b>119</b>	<b>UNITED</b>	<b><u>LTW19X94DB</u></b>		Impostare MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>120</b>	<b>UNITED</b>	<b><u>LTW22X99DB</u></b>		Impostare MENU → OPZIONI → NAZIONE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → SELEZIONE NAZIONE → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>121</b>	<b>UNITED</b>	<b><u>TVD9054DVBT</u></b>		Impostare MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>122</b>	<b>UNITED</b>	<b><u>TVD9055DVBT</u></b>	<b>1.1.4</b>	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>123</b>	<b>UNITED</b>	<b><u>TVD9095DVBT</u></b>	<b>1.1.4</b>	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>124</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>19CF5-T</u></b>	<b>1.1.4</b>	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>125</b>	<b>BEKO</b>	<b><u>16CK7-T</u></b>	<b>1.1.4</b>	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>126</b>	<b>TELESystem</b>	<b><u>Palco 22/L02-Combo</u></b>	<b>V.8.5</b>	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando 2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro. Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi.</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?": se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>127</b>	<b>TELESystem</b>	<b>LCD PALCO 15/L02</b>	<b>V.8.5</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro. Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi.</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI?": se si sceglie "NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>128</b>	<b>TELESystem</b>	<b>LCD PALCO 16/L02</b>	<b>V.8.5</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO" evidenziare "SI" con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con "SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro. Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi.</p>

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			<p>Dopo ciò, compare la domanda: " SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? " : se si sceglie " NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>129</b>	<b>TELESystem</b>	<b>LCD PALCO 19/L02</b>	<b>V.8.5</b>
			<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con " SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: " SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? " : se si sceglie " NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>130</b>	<b>TELESystem</b>	<b>LCD PALCO 22/L02</b>	<b>V.8.5</b>
			<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con la freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?": con " SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .</p> <p>Dopo ciò, compare la domanda: " SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? " : se si sceglie " NO", con il tasto freccia a destra, e si preme "OK" sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
131	TELE System (TV)	<u>LCD PALCO 32/02</u>	V.8.5	<p>1) Pigiare il tasto "TV/DTV" sul telecomando per andare su "DTV"</p> <p>2) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" con " SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono quei programmi che hanno lo stesso numero e sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta il televisore assegna ,in modo automatico, la posizione principale nella lista dei programmi al canale evidenziato</p> <p>8) Dopo ciò, compare la domanda: " SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ": se si sceglie " NO", con il tasto freccia a destra, e si premere "OK" sul telecomando viene eseguita la memorizzazione dei soli canali digitali trovati e il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Se si sceglie "SI" e si preme "OK", parte la ricerca anche dei canali analogici, al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
132	SHARP (TV)	<u>LC-19SH7-E black PP simple</u>	VO.41B	<p>1) Pigiare il tasto" Sorgente Ingr.Segnale" (primo tasto in alto a sinistra del telecomando)</p> <p>2) Selezionare "TV"con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso</p> <p>5) Pigiare tasto freccia dest , viene aperto questo sottomenu</p> <p>6) Selezionare " CANALI " con freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>7) Con già selezionato " RICERCA CANALI " pigiare " OK " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
133	SHARP (TV)	<u>LC-26SH7-E black PP simple</u>	VO.41B	<p>1) Pigiare il tasto" Sorgente Ingr.Segnale" (primo tasto in alto a sinistra del telecomando)</p> <p>2) Selezionare "TV"con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso</p> <p>5) Pigiare tasto freccia dest , viene aperto questo sottomenu</p> <p>6) Selezionare " CANALI " con freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>7) Con già selezionato " RICERCA CANALI " pigiare " OK " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
134	Sunnysky (TV)	<u>SK15</u>		<p>1. Pigiare il tasto "TV/AV" sul telecomando e con freccia in alto selezionare "DTV" e premere OK</p> <p>2. Pigiare il tasto"MENU" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "SINTONIA AUTO"con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4. Compare la domanda "SELEZIONARE LA NAZIONE "; scegliere (ITALIA ) "con freccia a destra e pigiare "OK" sul telecomando</p> <p>5. Si seleziona automaticamente " INIZIO ", premere OK (se non si procede ai punti 6 e 7, vengono ricercati i programmi sia analogici che digitali)</p> <p>6. Per effettuare la ricerca dei soli canali digitali, premere il tasto " MENU"</p> <p>7. Compare la domanda " VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV?" con freccia a sinistra selezionare " SI " e premere OK sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca dei canali digitali, al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
135	DIKOM ( TV 7")	<u>DP8510</u>	801.01+820.01	<p>1) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DVB MENU" con tasto freccia in basso e premere OK</p> <p>3) Selezionare la lente d'ingrandimento con tasto freccia in basso.</p> <p>4) Selezionare "AUTOMATIC SEARCH "con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " Do you want to start Auto Search " scegliere OK con freccia a sinistra e premere OK sul telecomando.</p> <p>6) Compare il messaggio "DO you want to erase your previous channel list " scegliere " YES " e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "Warning no service " premere " OK" sul telecomando</p> <p>Il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
136	TELE System	<u>LCD PALCO 16/L02 COMBO</u>	V.8.5	<p>1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Premere "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARICA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" con " SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono quei programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta il televisore assegna ,in modo automatico, la posizione principale nella lista dei programmi al canale evidenziato</p> <p>9) Dopo ciò, compare la domanda: " SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? " se si sceglie " NO" con il tasto freccia a destra, premere "OK" sul telecomando.</p> <p>Il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
137	TELESystem	<u>LCD PALCO 19/L04</u>	ST 6BMW.F8M.R64M.V00.T 24	<p>1) Premere "M" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "IMP. CANALE" con il tasto freccia a destra.</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>4) Compare il messaggio: Selezione nazione scegliere "ITALIA" con il tasto freccia a destra o sinistra</p> <p>5) Selezionare "Tipo di Scansione" con freccia in basso</p> <p>6) Scegliere "DTV" con freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
138	TELESystem	LCD PALCO 22/L04	ST 6BMW.F8M.R64M.V00.T 24	<p>1) Premere "M" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "IMP. CANALE" con il tasto freccia a destra.</p> <p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>4) Compare il messaggio: Selezione nazione scegliere "ITALIA" con il tasto freccia a destra o sinistra</p> <p>5) Selezionare "Tipo di Scansione" con freccia in basso</p> <p>6) Scegliere "DTV" con freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
139	LG	42LH3800	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
140	LG	42LH5700	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
141	LG	42PQ6010	V1.15.0	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
142	LG	42SL8500	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
143	LG	47LF5100	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
144	LG	47LH3800	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>AUTOMATICA</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
145	LG	<u>47SL8500</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
146	LG	<u>50PS2000</u>	V00.05.00 (0.1.01.80)	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
147	LG	<u>55LH5000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
148	LG	<u>55LH9500</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
149	LG	<u>55SL8000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
150	SHARP	<u>LC-32LE600E</u>	E0907141-M000100	MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
151	Philips 231T1	<u>MWT1231T</u>	Non rilevata	1) Pigiare il, tasto " MENU " sul telecomando 2) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando 3) Selezionare "CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando 4) Si seleziona " RICERCA CANALI " premere il tasto freccia a destra sul telecomando 5) Parte la ricerca 6) Alla fine della ricerca si sintonizza automaticamente su di un canale Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
152	TELE System	<u>Palco 26/L02-Combo</u>	V.8.5	1) Pigiare il, tasto "SOUCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV/USB" e premere il tasto " OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto" MENU" " sul telecomando 4) Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando 5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>6) Si seleziona "SCANSIONE AUTOMATICACANALI " premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica? L'elenco canali precedenti viene sostituito" scegliere "SI" con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista venga selezionata secondo l'emittenti TV" scegliere "SI" e premer il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio " Questi servizi hanno lo stesso numero: Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione nella lista principale"</p> <p>10) Pigiare il tasto "OK" per eseguire la scelta</p> <p>11) Alla fine compare il messaggio "Si desiderano cercare i canali analogici?" scegliere "NO" e premere il tasto "OK" trova il canale desiderato e della quale si sintonizza automaticamente su di un canale</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
153	LG	<u>42LF5700</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
154	LG	<u>42LG2100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
155	LG	<u>42LH301C / 42LH3000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
156	BEKO	<u>BKL-19-T6-CK1B</u>	1.01.04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
157	BEKO	<u>BKL-19-T6-CS3B</u>	1.01.04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
158	BEKO	<u>BKL-22-T6-CK2B</u>	1.01.04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
159	BEKO	<u>BKL-22-T6-CS4B</u>	1.01.04	<p>MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
160	GRUNDIG	<u>GRUNDIG VISION 4 26- 4940 T</u>	V0.0.32	<p>INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
161	GRUNDIG	<u>VISION 4 37 4940 T</u>	V0.0.32	<p>INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK</p>



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
162	GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2830 T</u>	1.01.04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
163	GRUNDIG	<u>VISION 4 32 4940 T</u>	SSEGE.F4M.R64M.V00.T09	i → IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA→ OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
164	HANNSPREE	<u>ST251MAB</u>	V01	MENU→DTV →AREA→ITALIA Ricerca automatica: MENU→DTV →RICERCA AUTO→TASTO DESTRO→SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
165	HANNSPREE	<u>ST281MAB</u>	V01	Impostare MENU→DTV →AREA→ITALIA Ricerca automatica: MENU→DTV →RICERCA AUTO→TASTO DESTRO→SI Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
166	LG	<u>19LH201C / 19LH2000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
167	LG	<u>22LH201C / 22LH2000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
168	LG	<u>26LH201C / 26LH2000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
169	LG	<u>32LH201C / 32LH2000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
170	LG	<u>37LH201C / 37LH2000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
171	LG	<u>42LH201C / 42LH2000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
172	LG	<u>19LG3100</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
173	LG	<u>22LG3100</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
174	LG	<u>26LG3100</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
175	LG	<u>32LF5100</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
176	LG	<u>32LF5700</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
177	LG	<u>32LG2100</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
178	LG	<u>32LH301C / 32LH3000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
179	LG	<u>32LH3000</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
180	LG	<u>32LH3800</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
181	LG	<u>32LH5700</u>	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA. MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
182	LG	<u>37LG2100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA.</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
183	LG	<u>37LH301C / 37LH3000</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
184	LG	<u>37LH3800</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
185	LG	<u>42LF5100</u>	V03.00.00	<p>IMPOSTARE: MENU → OPZIONE → PAESE → ITALIA</p> <p>MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
186	UNITED	TVD9094 DVBT	1.01.04	<p>MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
187	SHINELCO 19"	<u>TVL 1930CI</u>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "TV/AV" sul telecomando</li> <li>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando</li> <li>3. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</li> <li>4. Selezionare l'icona "PARABOLA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</li> <li>5. Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</li> <li>6. Compare il messaggio "Cancellare tutti i canali?"</li> <li>7. Selezionare "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere "ENTER"</li> <li>8. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV</li> </ol> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
188	SHINELCO 16"	<u>TVL 1640</u>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "SOURCE" sul telecomando</li> <li>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</li> <li>3. Premere il tasto "MENU" e selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</li> <li>4. Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</li> <li>5. Compare il messaggio "Cancellare tutti i canali?" scegliere "SI" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</li> <li>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV</li> </ol> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
189	SHINELCO 19"	<u>TVL 1931CI</u>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "TV/AV" sul telecomando</li> <li>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando</li> <li>3. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</li> <li>4. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra</li> </ol>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>5. Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere "ENTER"</p> <p>6. Compare "SI" "NO", selezionare "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere "ENTER"</p> <p>7. Compare il messaggio "Cancellare tutti i canali?" scegliere "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere "ENTER"</p> <p>8. Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio SERVICE NOT RUNNING, pigiare un tasto numerico e il televisore si sintonizza automaticamente sul relativo programma TV.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
190	Toshiba 26"	<u>26DV665DG</u>		<p>1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere sul tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU/SETUP" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona "PAESE" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare "START" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA - CONTINUARE?" scegliere "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza su di un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
191	EasyOne	<u>T5T</u>		<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>2. Con i tasti &lt;PR-/PR+&gt; selezionare "InstallaZIONE" e premere il tasto OK.</p> <p>3. Con i tasti &lt;PR-/PR+&gt; selezionare l'opzione "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto OK.</p> <p>4. Con i tasti &lt;VOL-/VOL+&gt; cambiare la modalità di RICERCA (Tutto/Liberi)</p> <p>5. Con i tasti &lt;PR-/PR+&gt; selezionare "RICERCA" e premere il tasto OK.</p> <p>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.</p> <p>LCN</p>
192	SetOne	<u>TX-3T USB; TX-4T USB</u>		<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "InstallaZionE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.</p> <p>3. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" con i tasti freccia in basso/alto e premere il tasto OK.</p> <p>4. Con il tasto freccia a destra andare al campo situato a destra della voce "MODO DI SCANSIONE" e scegliere il modo di scansione, "All" o "Free".</p> <p>5. Con il tasto freccia in basso, selezionare "Ricerca", e premere il tasto OK</p> <p>Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato</p> <p>LCN</p>
193	SetOne	<u>TX-40T USB PVR</u>		<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "DIGITAL TV" e premere il tasto OK.</p> <p>3. Selezionare "InstallaZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.</p> <p>4. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto OK.</p> <p>5. Selezionare "RICERCA PER AREA" e premere il tasto OK.</p> <p>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.</p> <p>LCN</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
194	SetOne	Scart TX-44T USB		<p>Procedura di sintonizzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</li> <li>2. Con i tasti &lt;PR-/PR+&gt; selezionare "SETUP"</li> <li>3. Con i tasti &lt;PR-/PR+&gt; selezionare "InstallaZIONE" e premere il tasto OK.</li> <li>4. Con i tasti &lt;PR-/PR+&gt; selezionare l'opzione "IMPOSTAZIONE PAESE" e con i tasti &lt;+/-&gt; scegliere "ITALIA".</li> <li>5. Premere il tasto &lt;ROSSO&gt;, per confermare la cancellazione del data base e premere il tasto OK.</li> <li>6. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto OK.</li> <li>7. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.</li> </ol>
195	UNITED	DVBT9082; DVBT9080; DVBT9072		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</li> <li>2. Selezionare "Installation" con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.</li> <li>3. Selezionare "AUTO SCAN".</li> <li>4. Con il tasto freccia a destra andare al campo situato a destra della voce "SCAN MODE" e scegliere il modo di scansione, "All".</li> <li>5. Con il tasto freccia in basso, selezionare "Search", e premere il tasto OK</li> <li>6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV</li> </ol>
196	TOSHIBA TV	Serie 19/22/26 AV635		<p>CONFIGURAZIONE INIZIALE ( prima accensione)</p> <p><b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. All' accensione si visualizza "CONFIGURAZIONE INIZIALE"</li> <li>2. Premere il tasto "OK" per avviare la configurazione iniziale</li> <li>3. Selezionare la lingua "ITALIANO" con I tasto freccia in basso /alto e premere tasto freccia a destra</li> <li>4. Selezionare la nazione "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere tasto freccia a destra</li> <li>5. Viene visualizzata la schermata "RICERCA CANALI" premere il tasto freccia a destra</li> <li>6. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza su un programma</li> </ol> <p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</li> <li>2. Selezionare " CONFIGURAZIONE " con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</li> <li>3. Evidenziare "PAESE " con tasto freccia in basso e scegliere " ITALIA" con tasto freccia a destra /sinistra</li> <li>4. Evidenziare "LINGUA OSD" con tasto freccia in basso e scegliere " ITALIANO " con tasto freccia a destra/sinistra</li> <li>5. Evidenziare "CANALI" con il tasto freccia in baso e premere il tasto freccia a destra</li> <li>6. Selezionare " RICERCA AUTOMATICA" e premere tasto freccia a destra</li> <li>7. Compare il messaggio" Le impost. prec. verranno cancellate! Prem. Annulla per non apportare cambiamenti! Prem. OK per avv. la Ric.aut." scegliere "OK" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</li> <li>8. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente su un programma</li> </ol>
197	TOSHIBA TV	Serie XV635 Digitale		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "ATV/DTV" sul telecomando e scegliere "DTV"</li> <li>2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</li> <li>3. Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</li> <li>4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM. " con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando</li> <li>5. Compare il messaggio" Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare</li> <li>6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"</li> </ol> <p><b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b></p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>7. Evidenziare "AVV. SCANS:" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati</p> <p>9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzarlo</p>
198	TOSHIBA TV	Serie ZV635 Digital		<p>1. Premere il tasto "ATV/DTV" sul telecomando e scegliere "DTV"</p>
	<b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b>			<p>2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p>
				<p>3. Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</p> <p>4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare"</p> <p>6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"</p> <p>7. Evidenziare "AVV. SCANS:" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati</p> <p>9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzarlo</p>
199	TOSHIBA TV	Serie RV635 Digitale		<p>1. Premere il tasto "ATV/DTV" sul telecomando e scegliere "DTV"</p>
	<b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b>			<p>2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p>
				<p>3. Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando</p> <p>4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare"</p> <p>6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"</p> <p>7. Evidenziare "AVV. SCANS:" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati</p> <p>9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando</p>
200	SONY TV	KDE -W50A11E		<p>1. Alla prima accensione viene visualizzato il menu "LANGUAGE" Selezionare "ITALIANO" con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando</p>
		KDF -E42A11E		<p>2. Selezionare "NAZIONE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e scegliere "ITALIA" premere il tasto "OK" del telecomando</p>
		KDF -E50A11E		<p>3. Compare il messaggio "SI DESIDERA INIZIARE LA PRESELEZIONE AUTOMATICA" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p>
		KDL -V26A11E		<p>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</p>
		KDL -V32A11E		
		KDL -V40A11E		
		KDL -W40A11E		
	<b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b>			
201	SONY TV	Serie KDL -15G20xx, 20G20xx		<p>1. Premere il tasto "MENU" sul telecomando</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
		20S20xx, 20S40xx, 26S20xx, 32S20xx, 40S20xx, 46S20xx, 32S25xx, 40S25xx, 46S25xx 26P25xx, 32P25xx, 40P25xx  26U20xx, 32U20xx, 32U25xx, 40U20xx, 40U25xx 32V20xx, 40V20xx, 46V20xx,  32V25xx, 40V25xx, 46V25xx 40T35xx, 46T35xx 40W20xx, 46W20xx KDF-50E20xx		2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando  3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) "con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto ( oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando.  4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
<b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b>				
202	SONY TV	Serie KDL 20G30xx 26P30xx, 32P30xx, 37P30xx,  40D30xx 26S30xx, 32S30xx, 40S30xx  32D30xx, 46D30xx, 40D35xx, 46D35xx 32U30xx 40W30xx, 46W30xx, 52W30xx 40X35xx, 40X20xx, 40X2000B, 46X35xx, 52X35xx, 46X20xx, 52X2000 40V30xx, 46V30xx 55A20xx 70R20xx		1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando" 2. Selezionare "DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) "con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto ( oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
<b>CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE</b>				
203	SONY TV	Serie - KDL-52W40xx KDL-52W42xx  KDL-46W40xx  KDL-46W42xx  KDL-40W40xx KDL-40W42xx KDL-32W40xx KDL-32W42xx KDL-40E40xx KDL-32E40xx KDL-26E40xx KDL-37V45xx KDL-37V47xx KDL-32V45xx KDL-32V47xx		1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando" 2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
	KDL-26V45xx KDL-26V47xx		
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
204	SONY TV	Serie KDL 52Z4500 KDL 46Z4500  KDL 40Z4500	1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando" 2. Selezionare " IMPOSTAZIONE DIGITALE " con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando 3. Dal menu "LUOGO" Selezionare " CASA" " 4. Compare il messaggio "Si desidera avviare la preselezione automatica", scegliere "Si " con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando 5. Selezionare "ANTENNA" con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando l
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			6. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
205	SONY TV	Serie KDL 32S55xx; KDL 32P55xx  KDL 32P35xx  KDL 26S55xx  KDL 26P55xx KDL 22S55xx KDL 22P55xx	1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando" 2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
206	SONY TV	Serie KDL-19L40xx; Serie KDL-26L40xx;  Serie KDL-32L40xx	1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando" 2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
207	SONY TV	Serie KDL-32P36xx; Serie KDL-37P36xx;  Serie KDL-40P36xx;  Serie KDL-32S56xx; Serie KDL-37S56xx; Serie KDL-40S56xx	1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando" 2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
208	SONY TV	Serie KDL-40S55xx; Serie KDL-40P55xx;  Serie KDL-37S55xx;	1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando" 2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
209	SONY TV10	Serie KDL 19S57xx		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"</li> <li>2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto ( oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</li> </ol>
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
210	SONY TV	Serie KDL 22E53xx		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"</li> <li>2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</li> </ol>
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E			
211	SONY TV	Serie KDL-40E55xx KDL-32E55xx KDL-52V55/56xx KDL-46V55/56xx KDL-40V55/56xx KDL-37V55/56xx KDL-32V55/56xx KDL-52W55xx KDL-46W55/57xx KDL-40W55/57xx KDL-37W55/57xx KDL-32W55/57xx KDL-46WE5 KDL-40WE5		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"</li> <li>2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</li> </ol>
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
212	SONY TV	Serie KDL-52V58xx KDL-46V58xx KDL-40V58xx KDL-37V58xx KDL-32V58xx KDL-52W58xx		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"</li> <li>2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando</li> <li>5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma</li> </ol>

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
	KDL-46W58xx KDL-40W58xx KDL-37W58xx KDL-32W58xx		
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
213	SONY TV	Serie KDL-52Z5500 KDL-46Z5500 KDL-40Z5500/40Z5710	1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando" 2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando 5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
214	TELESYSTEM	<u>Palco 16/L02 COMBO</u>	1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "OK" sul telecomando 3. Pigiare il tasto" MENU" " sul telecomando 4. Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 5. Selezionare " INSTALLAZIONE" con tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando 6. Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere " OK " sul telecomando 7. Appare il messaggio " AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA ? L'ELENCO DEI CANALI VIENE SOSTITUITO. " scegliere "SI" con il tasto freccia Dx/Sx e premere" OK " sul telecomando 8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio" VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV ?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando 9. Compare il messaggio "QUESTI SERVIZI HANNO LO STESSO NUMERO. SELEZIONARE UNO AL QUALE VERRA' ASSEGNATA LA POSIZIONE NELLA LISTA PRINCIPALE" 10. Senza fare nessuna scelta premere il tasto "OK" ogni volta che compare il messaggio del punto 9); 11. Al termine dell'ordinamento compare il messaggio "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI" scegliere "NO" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando, ci si sintonizza automaticamente su un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
215	TELESYSTEM	<u>Palco 19/L07</u>	CH_L15_E_V02.18 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "ENTER" sul telecomando 3) Pigiare il tasto" MENU" " sul telecomando 4) Nel menù " CANALE " con il tasto freccia in basso selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 5) Compare il messaggio "SELEZ. OK PER AVVIARE O SCEGLIERE CANC. PER USCIRE" 6) Scegliere "OK" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.  Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			<p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU' " e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra; premere il tasto "ENTER " parte la ricerca automatica dei soli canali digitali.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>216</b>	<b>TELESYSTEM</b>	<b>Palco 22/L07</b>	<b>CH_L15_E_V02.18</b>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</li> <li>2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "ENTER" sul telecomando</li> <li>3) Pigiare il tasto " MENU' " sul telecomando</li> <li>4) Nel menù " CANALE " con il tasto freccia in basso selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</li> <li>5) Compare il messaggio "SELEZ. OK PER AVVIARE O SCEGLIERE CANC. PER USCIRE"</li> <li>6) Scegliere "OK" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</li> </ol> <p>Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.</p> <p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU' " e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra; premere il tasto "ENTER " parte la ricerca automatica dei soli canali digitali. Al termine della quale si sintonizza su un programma digitale</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>217</b>	<b>TELESYSTEM</b>	<b>Palco 16/L02 A02B</b>	<b>V.1.0</b>
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</li> <li>2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "OK" sul telecomando</li> <li>3. Pigiare il tasto " MENU' " sul telecomando</li> <li>4. Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</li> <li>5. Selezionare " INSTALLAZIONE" con tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando</li> <li>6. Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere " OK " sul telecomando</li> <li>7. Appare il messaggio " AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA ? L'ELENCO DEI CANALI VIENE SOSTITUITO. " scegliere "SI" con il tasto freccia Dx/Sx e premere" OK " sul telecomando</li> <li>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio" VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV ?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando</li> <li>9. Compare il messaggio "QUESTI SERVIZI HANNO LO STESSO NUMERO. SELEZIONARNE UNO AL QUALE VERRA' ASSEGNATA LA POSIZIONE NELLA LISTA PRINCIPALE"</li> <li>10. Senza fare nessuna scelta premere il tasto "OK" ogni volta che compare il messaggio del punto 9);</li> <li>11. Al termine dell'ordinamento compare il messaggio "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI" scegliere "NO" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando, ci si sintonizza automaticamente su un programma</li> </ol> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>218</b>	<b>ACER</b>	<b>AT2055</b>	
			<p>Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK</p> <p>Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
219	ACER	<u>AT2056</u>		Ricerca automatica: MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
220	ACER	<u>AT2355</u>		Ricerca automatica: MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
221	ACER	<u>AT2356</u>		Ricerca automatica: MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK Ricerca manuale: : MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
222	BEKO	<u>ACTIVE PRO 22-911B</u>	<u>SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11</u>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
223	BEKO	<u>ACTIVE PRO 26-911B</u>	<u>SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11</u>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
224	BEKO	<u>ACTIVE PRO 32-911B</u>	<u>SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11</u>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
225	BLUEH	<u>BV193</u>	<u>V2.01 11/06/09</u>	PRIMA INSTALLAZIONE REGIONE: ITALIA à LCN à ACCESO à Automatico à OK à [ENTER] RICERCA AUTOMATICA: RICERCA CANALE à[ENTER] à REGIONE: ITALIA à MODO DI SCANSIONE àAUTOMATICO à[ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
226	BLUEH	<u>BV323</u>	<u>TVC 20090320 Pan (OVVERO 20 MARZO 2009)</u>	PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
227	GRUNDIG	<u>VISION 2 16-2930 T</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V0 0.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
228	GRUNDIG	<u>VISION 2 19-2930 T</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V0 0.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
229	GRUNDIG	<u>VISION 2 19-2930 T DVD</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V0 0.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
230	GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2930 T</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V0 0.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
231	GRUNDIG	<u>VISION 2 22-2930 T DVD</u>	ST6GMW.F8M.R64M.V0 0.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
232	GRUNDIG	<u>VISION 4 32-4905</u>		Ricerca automatica: I→IMP. CANALE →RICERCA AUTOMATICA →TastoCentrale →Seleziona Nazione Italia →tasto Centrale OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
233	IRRADIO	<u>XTL 718 UC</u>		Ricerca automatica: MENU→IMPOSTAZIONE→INSTALLAZIONE→OK→s elezione paese Italia→OK→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
234	IRRADIO	<u>XTL 719 AD</u>		Ricerca automatica: MENU→RICERCA CANALE→MODO SCANSIONE AUTOMATICO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
235	LG	<u>32LF5100</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
236	LG	<u>32LF5700</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
237	LG	<u>37LH201C/37LH2000</u>	V03.40.00	Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
238	LG	<u>42LF5100</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
239	LG	<u>42LF5700</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA ANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
240	LG	<u>42LH5700</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
241	LG	<u>47LF5100</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
242	LG	<u>47SL8500</u>	V02.01.00	Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
243	LG	<u>M2062D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
244	LG	<u>M2262D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
245	LG	<u>M2362D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
246	NORDMENDE	<u>N194LD</u>	VER. VIDEOCON_5303D_V1. 05 REV. 20091022	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
247	NORDMENDE	<u>N224LD</u>	VER. VIDEOCON_5303D_V1. 05 REV. 20091022	SOURCE → DTV

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
248	NORDMENDE	N324LDF / N324LDFWH	VERSION> VIDEOCON 5303C V1.03 REVISION 20090927 MAIN VERSION IDTV0801 001044 4 002 27 001 11	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
249	RECO	UNITED LTW26x94DB		Ricerca automatica: MENU→CANALE→SINTONIA AUTO→SELEZIONA PAESE→ITALIA→LCN→ACCESO→INIZIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
250	DIKOM 22"	<u>LCDTV K22</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso/alto 3) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando 4) Selezionare l'icona del televisore ( DTV) con tasto freccia in basso 5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra 6) Selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER" sul telecomando 7) Nel campo LCN scegliere " ACCESO" con tasto freccia destra/sinistra 8) Selezionare " SI " con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER " sul telecomando 9) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLITTI NELLA NUMERAZIONE DEI CANALI . ESEGUIRE UNA RISOLUZIONE AUTOMATICA" scegliere "SI" ed automaticamente si sintonizza su un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
251	DIKOM 22"	<u>LCDTV K22D</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso/alto 3) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando 4) Selezionare l'icona del televisore ( DTV) con tasto freccia in basso 5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra 6) Selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto " ENTER" sul telecomando 7) Nel campo LCN scegliere " ACCESO" con tasto freccia destra/sinistra 8) Selezionare " SI " con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER " sul telecomando 9) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLITTI NELLA NUMERAZIONE DEI CANALI . ESEGUIRE UNA RISOLUZIONE AUTOMATICA" scegliere "SI" ed automaticamente si sintonizza su un programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
252	DIKOM 24'	LCDTV K24		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso /alto e con tasto freccia a Dx selezionare " ITALIA ", con il tasto freccia in giù selezionare " RICERCA AUTO " e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Ricompare il menù " TV " Pigiare il tasto freccia a Sx sul telecomando e selezionare " SI ", premere "ENTER " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " LCN " con tasto freccia in basso e scegliere " ON" con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>5) Selezionare " INIZIO" con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.</p> <p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere "TV MENU " e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere "OK " parte la ricerca dei soli canali digitali.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
253	DIKOM 26'	LCDTV K26		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU' " sul telecomando</p> <p>4) Nel menù " CANALE " con il tasto freccia in basso selezionare "SINTONIA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " SELEZIONARE LA NAZIONE . SELEZIONARE START AGGIORNARE ".</p> <p>6) Evidenziato "SELEZIONE PAESE" scegliere " ITALIA "</p> <p>7) Selezionare " LCN " con tasto freccia in basso e scegliere " ON" con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>8) Selezionare " INIZIO" con tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.</p> <p>Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere "TV MENU " e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere "OK " parte la ricerca dei soli canali digitali.</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
254	SONY	<u>KDL-40EX402, KDL-40NX500*, KDL-40BX400*</u>	M.8.039	<p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
255	SONY	<u>KDL-46EX402</u>	M.8.046	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
256	SONY	<u>KDL-52NX800</u>	PKG2.01EUH-0103	Ricerca automatica:



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
257	SONY	<u>KDL-32EX40B</u>	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
258	SONY	<u>KDL-40NX700</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
259	SONY	<u>KDL-46NX700</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
260	SONY	<u>KDL-22EX302</u>	M.8.043	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
261	SONY	<u>KDL-26EX302, KDL-26EX301*</u>	M.8.043	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
262	SONY	<u>KDL-32EX402, KDL-32NX500*, KDL-32BX300*, KDL-32BX400*</u>	M.8.045	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
263	SONY	<u>KDL-32EX500, KDL-32EX505*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
264	SONY	<u>KDL-32EX700, KDL-32EX704*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
265	SONY	<u>KDL-37EX402</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
266	SONY	<u>KDL-37EX500, KDL-37EX505*</u>	PKG0.014EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
267	SONY	<u>KDL-40EX700, KDL-40EX704</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
268	SONY	<u>KDL-46EX700, KDL-46EX704*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
269	SONY	<u>KDL-52EX700, KDL-52EX704*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
270	SONY	<u>KDL-60EX700</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
271	SONY	<u>KDL-32EX600</u>	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
272	SONY	<u>KDL-40EX600</u>	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
273	SONY	<u>KDL-40HX800</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
274	SONY	<u>KDL-40LX900</u> <u>KDL-40LX904*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
275	SONY	<u>KDL-40NX900</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
276	SONY	<u>KDL-46HX800</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
277	SONY	<u>KDL-46HX900</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
278	SONY	<u>KDL-52HX900</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
279	SONY	<u>KDL-52LX900</u> <u>KDL-52LX904*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
278	SONY	<u>KDL-52NX900</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
281	SONY	<u>KDL-60LX900</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
282	FUNAI 19BB"	<u>LT7-M19BB</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
283	FUNAI 22BB"	<u>LT7-M22BB</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
284	FUNAI 32BB	<u>LT7-M32BB</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>285</b>	<b>FUNAI 19WB"</b>	<b>LT7-M19WB</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>286</b>	<b>FUNAI 22WB"</b>	<b>LT7-M22WB</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>287</b>	<b>Toshiba 22"</b>	<b>22DV667DG</b>	<b>EUV1.15.085</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU/SETUP " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? " sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
<b>288</b>	<b>DIKOM 15"</b>	<b>LCDTV-M15</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu "DTV".pigando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p>

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			<p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>289</b>	<b>DIKOM 15"</b>	<b>LCDTV-M15 D</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>290</b>	<b>DIKOM 19"</b>	<b>LCDTV M19</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso/alto e premer il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra</p> <p>6) Selezionare "RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER " ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>291</b>	<b>DIKOM 22"</b>	<b>LCDTV M22</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso/alto e premer il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>5) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a sinistra</p> <p>6) Selezionare "RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
292	DIKOM 22"	LCDTV M22D		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORMAN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
293	Toshiba 19"	19DV667DG		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "IMPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto" MENU/SETUP" " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE?" sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
294	Toshiba 19"	19DV665DG	EUV1.15.085	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "IMPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto" MENU/SETUP" " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE?" sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
295	Toshiba 22"	22DV665DG	EUV1.15.085	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il, tasto "IMPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto" MENU/SETUP" " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando</p> <p>5) Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p>

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			<p>6) Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra</p> <p>7) Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando</p> <p>8) Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE?" sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER" sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
<b>296</b>	<b>DIKOM 19"</b>	<b>LCDTV-M19D</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto " MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in basso</p> <p>3) Entrare nel menu "DTV".pigiando il tasto freccia a destra</p> <p>4) Selezionare "RICER AUTOMA " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio " CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio " CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFORM AN AUTOMATICAL RESOLUTION" scegliere "SI" e pigiare il tasto "ENTER" ed automaticamente si sintonizza su un programma</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
<b>297</b>	<b>FUNAI 19"</b>	<b>LT850-M 19</b>	<p><b>ZF67319EUNOS-018-09</b></p> <p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra opp. Premere OK.</p> <p>5) Selezionare " RICERCA AUTOMATICA " e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere OK</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale il TV si sintonizza automaticamente su di un programma.</p>
<b>298</b>	<b>FUNAI 19"</b>	<b>LH7-M19BB</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra.</p> <p>Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte</p> <p>Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>299</b>	<b>FUNAI 22"</b>	<b>LT850-M22</b>	<p><b>ZF67322EUNOS-026-02</b></p> <p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere il tasto " OK " sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU " sul telecomando</p> <p>4) Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere OK.</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto OK sul telecomando. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
<b>300</b>	<b>FUNAI 22"</b>	<b>LH7-M22WB</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare "CANALE" con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata "RICERCA AUTOMATICA" premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto "BACK" quattro volte. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>301</b>	<b>FUNAI 32"</b>	<b>LH7-M32BB</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare "CANALE" con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata "RICERCA AUTOMATICA" premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto "BACK" quattro volte. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>302</b>	<b>FUNAI 26"</b>	<b>LT8-M26BB</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare "CANALE" con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata "RICERCA AUTOMATICA" premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto "BACK" quattro volte. Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>303</b>	<b>DIKOM LED TV M15"</b>	<b>LEDTV- M15</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare "DTV" con tasto freccia in basso e premere "ENTER" 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando 6) Compare il messaggio "DTV" e scegliere "SI" con il tasto freccia a sinistra e premere "ENTER"



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>7) Compare il messaggio "DELETE ALL CHANNELS" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>304</b>	<b>DIKOM LED TV M22"</b>	<b><u>LEDTV- M22</u></b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in alto e premere " ENTER "</p> <p>3) Pigiare il tasto " MENU ".</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " LCN ON " con il tasto freccia a sinistra e scegliere " SI ", premere " ENTER "</p> <p>7) Compare il messaggio "CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>305</b>	<b>DIKOM LED TV S22"</b>	<b><u>LEDTV- S22</u></b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in alto e premere " ENTER "</p> <p>3) Pigiare il tasto "TV MENU".</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER "</p> <p>7) Compare il messaggio "CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>306</b>	<b>DIKOM LED TV S24"</b>	<b><u>LEDTV- S24</u></b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto " SOURCE " sul telecomando</p> <p>2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in basso e premere " ENTER "</p> <p>3) Pigiare il tasto "TV MENU".</p> <p>4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando</p> <p>6) Compare il messaggio " DTV " e scegliere " SI " con il tasto freccia a sinistra e premere " ENTER "</p> <p>7) Compare il messaggio "CANCELLARE TUTTI I CANALI" scegliere "SI" con tasto freccia sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>307</b>	<b>TELESYSTEM 22'</b>	<b><u>PALCO 22/L07 HD REDY</u></b>	<b>CH_L15_E_V02.18</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "AV" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3. Pigiare il, tasto "MENU" sul telecomando</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
		<u>C01</u>		<p>4. Nel menu "CANALE" selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio "Selez.OK per avviare o Canc per uscire " scegliere "OK" per continuare e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6. Parte la ricerca automatica, facendo prima la ricerca di canali analogici , poi esegue la ricerca dei canali digitali;</p> <p>7. Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU" " e compare il messaggio " SALTARE RICERCA canali ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca dei soli canali digitali, alla fine della quale si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>308</b>	<b>TELESYSTEM 24'</b>	<b><u>PALCO 24/L07 FULL HD C01F</u></b>	<b>CH_L15_E_V02.18</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "AV" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>3. Pigiare il, tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4. Nel menu "CANALE" selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando</p> <p>5. Compare il messaggio "Selez.OK per avviare o Canc per uscire " scegliere "OK" per continuare e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6. Parte la ricerca automatica, facendo prima la ricerca di canali analogici , poi esegue la ricerca dei canali digitali;</p> <p>7. Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU" " e compare il messaggio " SALTARE RICERCA canali ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER " sul telecomando</p> <p>Parte la ricerca dei soli canali digitali, alla fine della quale si sintonizza automaticamente su un programma.</p> <p>Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>309</b>	<b>SONY</b>	<b><u>KDL-32EX43B</u></b>	<b>PKG0.0161EUL-0102</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.</p>
<b>310</b>	<b>SONY</b>	<b><u>KDL-32EX301</u></b>	<b>M.8.046</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.</p>
<b>311</b>	<b>SONY</b>	<b><u>KDL-32EX403</u></b>	<b>M.8.045</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.</p>
<b>312</b>	<b>SONY</b>	<b><u>KDL-32NX503*</u></b>	<b>M.8.045</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.</p>
<b>313</b>	<b>SONY</b>	<b><u>KDL-32EX603</u></b>	<b>PKG2.016EUH-0103</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK</p> <p>Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.</p>
<b>314</b>	<b>SONY</b>	<b><u>KDL-32EX605*</u></b>	<b>PKG2.016EUH-0103</b>	<p>Ricerca automatica:</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
315	SONY	<u>KDL-32EX710</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
316	SONY	KDL-32EX711*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
317	SONY	KDL-32EX713	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
318	SONY	KDL-32EX715*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
319	SONY	KDL-32EX716*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
320	SONY	KDL-32EX717*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
321	SONY	KDL-32EX719*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
322	SONY	KDL-32EX703*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
323	SONY	<u>KDL-32EX705*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
324	SONY	<u>KDL-32EX706*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
325	SONY	<u>KDL-32EX701*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
326	SONY	<u>KDL-32EX707*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
327	SONY	<u>KDL-32EX709*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
328	SONY	<u>KDL-32EX500*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
329	SONY	<u>KDL-32EX501*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
330	SONY	<u>KDL-32EX503*</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
331	SONY	<u>KDL-32EX508</u>	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
332	SONY	<u>KDL-32PX300</u>	PKG0400	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
333	SONY	<u>KDL-37EX401</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
334	SONY	<u>KDL-37EX403,</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
335	SONY	<u>KDL-37EX503*</u>	M.8.046	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
336	SONY	<u>KDL-40EX40B</u>	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
337	SONY	<u>KDL-40EX43B*</u>	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
338	SONY	<u>KDL-40EX403</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK- Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica- OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
339	SONY	<u>KDL-40NX503</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK- Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica- OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
340	SONY	<u>KDL-40EX500</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
341	SONY	<u>KDL-40EX501*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
342	SONY	<u>KDL-40EX503*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
343	SONY	<u>KDL-40EX505*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
344	SONY	<u>KDL-40EX508*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
345	SONY	<u>KDL-40EX603*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
346	SONY	<u>KDL-40EX605*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
347	SONY	<u>KDL-40EX701*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
348	SONY	<u>KDL-40EX703*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
349	SONY	<u>KDL-40EX705*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
350	SONY	<u>KDL-40EX706</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
351	SONY	<u>KDL-40EX708*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
352	SONY	<u>KDL-40EX709*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
353	SONY	<u>KDL-40EX710*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
354	SONY	<u>KDL-40EX711*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
355	SONY	<u>KDL-40EX713*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
356	SONY	<u>KDL-40EX715*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
357	SONY	<u>KDL-40EX716*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
358	SONY	<u>KDL-40EX717*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
359	SONY	<u>KDL-40EX718*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
360	SONY	<u>KDL-40EX719*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
361	SONY	KDL-40HX700	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
362	SONY	KDL-40HX701*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente)
363	SONY	KDL-40HX703*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
364	SONY	KDL-40HX705*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
365	SONY	<u>KDL-40HX805;</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
366	SONY	<u>KDL-40HX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
367	SONY	<u>KDL-40LX905</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
368	SONY	<u>KDL-40LX903</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
369	SONY	<u>KDL-40NX715</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
370	SONY	<u>KDL-40NX703*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
371	SONY	<u>KDL-40NX710*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
372	SONY	<u>KDL-40NX713*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
373	SONY	<u>KDL-40NX705*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
374	SONY	<u>KDL-40NX800</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
375	SONY	<u>KDL-40NX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
376	SONY	<u>KDL-40NX805*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
377	SONY	<u>KDL-46EX401</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
378	SONY	<u>KDL-46EX403</u>	M.8.039	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
379	SONY	<u>KDL-46EX500</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
380	SONY	<u>KDL-46EX501</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
381	SONY	<u>KDL-46EX503*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
382	SONY	<u>KDL-46EX505</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
383	SONY	<u>KDL-46EX701*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
384	SONY	<u>KDL-46EX703*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
385	SONY	<u>KDL-46EX705*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
386	SONY	<u>KDL-46EX706*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
387	SONY	<u>KDL-46EX707*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
388	SONY	<u>KDL-40EX708*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
389	SONY	<u>KDL-40EX709*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
390	SONY	<u>KDL-40EX710*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
391	SONY	<u>KDL-40EX711*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
392	SONY	<u>KDL-40EX713*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
393	SONY	<u>KDL-40EX715*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
394	SONY	<u>KDL-40EX716*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
395	SONY	<u>KDL-40EX717*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
396	SONY	<u>KDL-40EX718*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
397	SONY	<u>KDL-40EX719*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
398	SONY	<u>KDL-46HX700</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
399	SONY	<u>KDL-46HX703*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
400	SONY	<u>KDL-46HX705*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
401	SONY	<u>KDL-46HX805</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
402	SONY	<u>KDL-46HX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
403	SONY	<u>KDL-46HX905</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
404	SONY	<u>KDL-46HX903</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
405	SONY	<u>KDL-46NX710</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
406	SONY	<u>KDL-46NX705*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
407	SONY	<u>KDL-46NX703*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
408	SONY	<u>KDL-46NX713*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
409	SONY	<u>KDL-46NX715*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
410	SONY	<u>KDL-52EX705</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
411	SONY	<u>KDL-52EX703*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente).
412	SONY	<u>KDL-52HX905</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
413	SONY	<u>KDL-52HX903*</u>	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
414	SONY	<u>KDL-52LX905,</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
415	SONY	<u>KDL-52LX903*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
416	SONY	<u>KDL-52NX805</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
417	SONY	<u>KDL-52NX803*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
418	SONY	<u>KDL-55EX500</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
419	SONY	KDL-55EX503*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
420	SONY	KDL-55EX505*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
421	SONY	<u>KDL-55EX710</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
422	SONY	<u>KDL-55EX713*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
423	SONY	<u>KDL-55EX715*</u>	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
424	SONY	<u>KDL-55NX810</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
425	SONY	<u>KDL-55NX813*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
426	SONY	<u>KDL-55NX815*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
427	SONY	<u>KDL-60EX705</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
428	SONY	<u>KDL-60EX703</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
429	SONY	<u>KDL-60LX905</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
430	SONY	<u>KDL-60LX903*</u>	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente.
431	SHARP	<u>LC-19LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
432	SHARP	<u>LC-19LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
433	SHARP	<u>LC-22LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
434	SHARP	<u>LC-22LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
435	SHARP	<u>LC-26LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
436	SHARP	<u>LC-26LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
437	SHARP	<u>LC-32FH510E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
438	SHARP	<u>LC-32FB510E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK.  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
439	SHARP	<u>LC-32FS510E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK.  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di
440	SHARP	<u>LC-32FH500E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK.  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
441	SHARP	<u>LC-32FB500E</u>	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK.  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
442	SHARP	<u>LC-32LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
443	SHARP	<u>LC-32LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
444	SHARP	<u>LC-37LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
445	SHARP	<u>LC-37LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
446	SHARP	<u>LC-40LE810E</u>	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
447	SHARP	<u>LC-40LX810E*</u>	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
448	SHARP	<u>LC-40LE820E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
449	SHARP	<u>LC-40LU820E*</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
450	SHARP	<u>LC-42LE320E</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
451	SHARP	<u>LC-42LE320E-BK</u>	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
452	SHARP	<u>LC-46LE810E</u>	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
453	SHARP	<u>LC-46LX810E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
454	SHARP	<u>LC-46LE820E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
455	SHARP	<u>LC-46LU820E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
456	SHARP	<u>LC-52LE820E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
457	SHARP	<u>LC-52LU820E</u>	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE  In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
458	ACER	<u>AT 3247</u>		Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801 in avanti
459	ACER	<u>AT 3248</u>		Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801 in avanti
460	ACER	<u>AT 1925</u>		Ricerca automatica: MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801 in avanti
461	BEKO	<u>ACTIVE 19-911BU</u>		Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK : i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
462	BEKO	<u>EXPERT 32-922 BU</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200. V00.T11	Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
463	BEKO	<u>EXPERT 37-922 BU</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200. V00.T11	Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
464	BEKO	<u>EXPERT 42-922 BU</u>	SSUBE.FHD.MSB.1200. V00.T11	Ricerca automatica: MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
465	GRUNDIG	<u>LEEMAXX 19 T4</u>	<b>ST6GMW.F8M.R64M.V0 0.T15</b>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE →RICERCA AUTOMATICA →Tasto DX→Seleziona Nazione Italia →tasto Centrale OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
466	GRUNDIG	<u>VISION 3 26-3931T</u>	<b>ST8GMW.F8M.R64M.V0 0.T08</b>	Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
467	GRUNDIG	<u>VISION 3 32-3931 T</u>	<b>ST8GMW.F8M.R64M.V0 0.T08</b>	Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
468	GRUNDIG	<u>VISION 6 26-6930 T</u>	<b>ST8GMW.F8M.R64M.V0 0.T08</b>	Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
469	GRUNDIG	<u>VISION 6 32-6930T</u>		Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA → Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
470	GRUNDIG	<u>VISION 9 37-9980T USB</u>		Ricerca automatica: I→INSTALLAZIONE→tasto centrale OK →RICERCA AUTOMATICA →Tasto centrale OK → Nazione →Italia →tasto Centrale OK →tasto centrale OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
471	LG	<u>19LH250C</u>		Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
472	LG	<u>22LH250C</u>		Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
473	LG	<u>26LH250C</u>	<b>V03.01.00</b>	Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire passw. 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
474	LG	<u>32LH250C</u>		Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire pin "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
475	LG	<u>42LH250C</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
476	LG	<u>42SL8500</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire passw. 0000→NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
477	LG	<u>M197WDP-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. "0000" →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
478	LG	<u>M227WDP-PZ</u>	V3.00.0	Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→ Inserire password "0000" →SI→OK→AVVIO I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
479	LG	<u>M237WD-PZ</u>	V3.09.1	Ricerca automatica: MENUCONFIG. SINTONIZZ. AUTOM.INSERIRE PASSWORD"0000" mettere un flag ([1]) su NUMERAZIONE AUTOMATICASI I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
480	LG	<u>M1962D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→ Inserire password "0000" →SI→OK→AVVIO I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
481	LG	<u>M2762D-PZ</u>		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→ Inserire password "0000" →SI→OK→AVVIO I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
482	RECO	UNITED DVT8060	801.01+820.01	Ricerca automatica: MENU→MENU DVB→RICERCA PROGR→RICERCA AUTOMAT. →OK
483	RECO	<u>UNITED LTV15X96</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→ SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
484	RECO	<u>UNITED LTW14X93</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→SINTONIA AUTO→SELEZIONA PAESE→ITALIA→LCN→ACCESO→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
485	RECO	<u>UNITED LTW15X97</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→RICER.AUTOMA.→tasto destro→Cancellare tutti i canali?→SI/NO→ENTER

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
486	RECO	<u>UNITED LTW19X95</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→RICERCA AUTO→LCN→selezionare ACCESO→SI i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
487	RECO	<u>UNITED LTW19X96</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
488	RECO	<u>UNITED LTW22X95</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→RICERCA AUTO→LCN→selezionare ACCESO→SI i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
489	RECO	<u>UNITED LTW22X96</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
490	RECO	<u>UNITED LTW26X95</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto DX→RICERCA AUTO→tasto DX→ LCN ACCESO→SI→ENTER i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
491	RECO	<u>UNITED TVD9152+DVD</u>		Ricerca automatica: MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
492	RECO	<u>UNITED TVD9153</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→RICER. AUTOMA.→tasto destro i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
492	RECO	<u>UNITED TVD9155+DVD</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→SELEZIONA PAESE→ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
493	RECO	<u>UNITED TVD9155</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→SELEZIONA PAESE→ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti
494	RECO	<u>UNITED TVD9194 DVBT</u>		Ricerca automatica: MENU→INSTALLAZIONE→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti
495	RECO	<u>UNITED TVD9195+DVD</u>		Ricerca automatica: MENU→DTV→tasto destro→SELEZIONA PAESE→ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti
496	VIDEOCON	<u>V224LD</u>	TVH 20100202 Pan	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
497	VIDEOCON	<u>V324LD</u>	20100202 Pan	RICERCA AUTOMATICA

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU à TV → PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALià ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
498	VIDEOCON	<u>V324LDF</u>		SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
499	HANTAREX	<u>LCD22TV</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto " INPUT " sul telecomando 2) Selezionare " DTV " con tasto freccia in alto e premere " OK " 3) Pigiare il tasto " MENU ".sul telecomando 4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso 5) Entrare nel menu "DTV" pigiando il tasto freccia a destra. 6) Selezionare "RICERCA AUTO " con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando 7) Nel menu "DTV " scegliere " SI " con il tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
500	HKC	<u>86256/15-A2</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando 2) Selezionare "DTV" con tasto freccia in alto e premere "ENTER " 3) Pigiare il tasto "MENU".sul telecomando 4) Selezionare "DTV " con il tasto freccia in basso 5) Entrare nel menu "DTV" pigiando il tasto freccia a destra. 6) Selezionare "RICERCA AUTO " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando 7) Nel menu "DTV " compare "LCN" scegliere "ACCESO" con tasto freccia destra/sinistra; scegliere "SI " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER " sul telecomando 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
501	SCOTT 22"	<u>TL22</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in alto e premere "ENTER" 3) Pigiare il, tasto "LCD MENU" " sul telecomando, 4) Selezionare "DTV " con il tasto freccia in basso 5) Entrare nel menu "DTV" pigiando sul tasto freccia a destra 6) Selezionare " RICERCA AUTO "con tasto freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando 7) Nel menù " DTV " nel campo " LCN " scegliere " ACCESO " con il tasto freccia a destra 8) Selezionare "SI " con tasto freccia a sinistra e premere "ENTER" sul telecomando 9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
502	FUNAI 19"	<u>LH850-M19</u>	ZF67519EUNOS-012-02	1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "OK". 5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando

07/09/10

26/09/10

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>503</b>	<b>FUNAI 22"</b>	<b>LH850-M22</b>	<b>ZF67522EUNOS-012-02</b>	1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "OK". 5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>504</b>	<b>FUNAI 26"</b>	<b>LH850-M26</b>	<b>ZF67526EUNOS-012-02</b>	1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "OK". 5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>505</b>	<b>FUNAI 32"</b>	<b>LH850-M32</b>	<b>ZF67532EUNOS-012-02</b>	1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "OK". 5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>506</b>	<b>FUNAI 26"</b>	<b>LT850-M26</b>	<b>ZF67326EUNOS-028-02</b>	1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere "OK". 5) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) selezionare "AVVIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>507</b>	<b>SHARP 24"</b>	<b>LC-24LE220E</b>	<b>Sharp v1.00</b>	1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia a destra (o sinistra) "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Alla voce Selezione nazione scegliere "ITALIA" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>5) Selezionare Tipo di sintonia con la freccia verso il basso del telecomando e impostare "DTV" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>6) selezionare "INIZIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
507	SHARP 24"	<u>LC-24LE220E</u>	Sharp v1.00	<p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra (o sinistra) "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Alla voce Selezione nazione scegliere "ITALIA" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>5) Selezionare Tipo di sintonia con la freccia verso il basso del telecomando e impostare "DTV" scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.</p> <p>6) selezionare "INIZIA" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
508	SONY	<u>KDL-22CX32D</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
509	SONY	<u>KDL-22EX320</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
510	SONY	<u>KDL-22EX3525</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
511	SONY	<u>KDL-24EX320</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
512	SONY	<u>KDL-24EX325</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
513	SONY	<u>KDL-26BX320</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente</p>
514	SONY	<u>KDL-26BX321</u>	Trial	<p>Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
515	SONY	<u>KDL-26BX325</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
516	SONY	<u>KDL-26EX320</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
517	SONY	<u>KDL-26EX321</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
518	SONY	<u>KDL-26EX325</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
519	SONY	<u>KDL-32BX320</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
520	SONY	<u>KDL-32BX321</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
521	SONY	<u>KDL-32BX420</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
522	SONY	<u>KDL-32CX32D</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
523	SONY	<u>KDL-32CX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
524	SONY	<u>KDL-32CX321</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
525	SONY	<u>KDL-32CX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
526	SONY	<u>KDL-32EX421,</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
527	SONY	<u>KDL-32EX424</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
528	SONY	<u>KDL-32EX425</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
529	SONY	<u>KDL-32EX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
530	SONY	<u>KDL-32EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
531	SONY	<u>KDL-32EX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
532	SONY	<u>KDL-32EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
533	SONY	<u>KDL-32EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
534	SONY	<u>KDL-32EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
535	SONY	<u>KDL-32EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
536	SONY	<u>KDL-32EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
537	SONY	<u>KDL-32EX724</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
538	SONY	<u>KDL-32EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
539	SONY	<u>KDL-32EX726</u>	Trial	Ricerca automatica:



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
540	SONY	<u>KDL-32EX727</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
541	SONY	<u>KDL-32EX728</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
542	SONY	<u>KDL-32EX729</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
543	SONY	<u>KDL-32NX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
544	SONY	<u>KDL-37BX420</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
545	SONY	<u>KDL-37EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
546	SONY	<u>KDL-37EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
547	SONY	<u>KDL-37EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
548	SONY	<u>KDL-37EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
549	SONY	<u>KDL-37EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
550	SONY	<u>KDL-40BX420</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
551	SONY	<u>KDL-40CX520</u>	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
552	SONY	<u>KDL-40CX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
553	SONY	<u>KDL-40CX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
554	SONY	<u>KDL-40CX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
555	SONY	<u>KDL-40EX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
556	SONY	<u>KDL-40EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
557	SONY	<u>KDL-40EX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
558	SONY	<u>KDL-40EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
559	SONY	<u>KDL-40EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
560	SONY	<u>KDL-40EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
561	SONY	<u>KDL-40EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
562	SONY	<u>KDL-40EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
563	SONY	<u>KDL-40EX724</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
564	SONY	<u>KDL-40EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
565	SONY	<u>KDL-40EX726</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
566	SONY	<u>KDL-40EX727</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
567	SONY	<u>KDL-40EX728</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
568	SONY	<u>KDL-40EX729</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
569	SONY	<u>KDL-40HX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
570	SONY	<u>KDL-40HX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
571	SONY	<u>KDL-40HX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
572	SONY	<u>KDL-40NX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
573	SONY	<u>KDL-40NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
574	SONY	<u>KDL-40NX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
575	SONY	<u>KDL-40NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
576	SONY	<u>KDL-40NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
577	SONY	<u>KDL-46CX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
578	SONY	<u>KDL-46CX523</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
579	SONY	<u>KDL-46CX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
580	SONY	<u>KDL-46EX520</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
581	SONY	<u>KDL-46EX521</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
582	SONY	<u>KDL-46EX524</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
583	SONY	<u>KDL-46EX525</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
584	SONY	<u>KDL-46EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
585	SONY	<u>KDL-46EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
586	SONY	<u>KDL-46EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
587	SONY	<u>KDL-46EX724</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK- Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna- OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
588	SONY	<u>KDL-46EX725</u>	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
589	SONY	<u>KDL-46EX726</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
590	SONY	<u>KDL-46EX727</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
591	SONY	<u>KDL-46EX728</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
592	SONY	<u>KDL-46EX729</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
593	SONY	<u>KDL-46HX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
594	SONY	<u>KDL-46HX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
595	SONY	<u>KDL-46EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
596	SONY	<u>KDL-46HX820</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
597	SONY	<u>KDL-46HX823</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
598	SONY	<u>KDL-46HX825</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
599	SONY	<u>KDL-46HX920</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
600	SONY	<u>KDL-46HX923</u>	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
601	SONY	<u>KDL-46HX925</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
602	SONY	<u>KDL-46NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
603	SONY	<u>KDL-46NX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
604	SONY	<u>KDL-46NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
605	SONY	<u>KDL-46NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
606	SONY	<u>KDL-55EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
607	SONY	<u>KDL-55EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
608	SONY	<u>KDL-55EX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
609	SONY	<u>KDL-55EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
606	SONY	<u>KDL-55EX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
607	SONY	<u>KDL-55EX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
608	SONY	<u>KDL-55EX723</u>	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
609	SONY	<u>KDL-55EX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
610	SONY	<u>KDL-55HX820</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
611	SONY	<u>KDL-55HX823</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
612	SONY	<u>KDL-55HX825</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
613	SONY	<u>KDL-55HX920</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
614	SONY	<u>KDL-55HX923</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
615	SONY	<u>KDL-55HX925</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
616	SONY	<u>KDL-55NX720</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
617	SONY	<u>KDL-55NX721</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
618	SONY	<u>KDL-55NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
619	SONY	<u>KDL-55NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
620	SONY	<u>KDL-60NX720</u>	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
621	SONY	<u>KDL-60NX723</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
622	SONY	<u>KDL-60NX725</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
623	SONY	<u>KDL-65HX920</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
624	SONY	<u>KDL-65HX923</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
625	SONY	<u>KDL-65HX925</u>	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
626	Telesystem 19"	<u>PALCO19 LED03C01</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2. Selezionare con il tasto freccia in basso/alto " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando 3. Pigiare il tasto" MENU " sul telecomando 4. Selezionato " CANALE" 5. Selezionata " SINT AUTOMATICA " premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Compare il messaggio "INSERIRE PASSWORD" digitare "OOOO". 7. Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" scegliere con tasto freccia destra/sinistra " DTV" 8. Selezionare " ITALIA "con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto" ENTER" sul telecomando 9. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
627	Telesystem 22"	<u>PALCO22 LED03C01F</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando 3) Pigiare il tasto" MENU " sul telecomando 4) Selezionato " CANALE" 5) Selezionata " SINT AUTOMATICA " premere il tasto ENTER sul telecomando. 6) Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" scegliere con tasto freccia destra/sinistra " DTV" 7) Selezionare " ITALIA "con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto" ENTER" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
628	Telesystem 24"	<u>PALCO24 LED03C01F</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,

10-10-10



marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionato "CANALE" 5) Selezionata "SINT AUTOMATICA" premere il tasto ENTER sul telecomando. 6) Nel campo "Tipo Sintonizzazione" scegliere con tasto freccia destra/sinistra "DTV" 7) Selezionare "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "ENTER" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>629</b>	<b>MAJESTIC</b>	<b><u>TVD 19TFT</u></b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICERCA AUTO", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5) Selezionare "Acceso", alla voce LCN, con il tasto freccia sinistra/destra. 6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SI", quindi premere "ENTER" sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", 8) Selezionare "SI" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>630</b>	<b>MAJESTIC</b>	<b><u>TVD 219LED</u></b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MODE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICER. AUTOMA.", premere il tasto freccia destra sul telecomando. 5) Compare il messaggio "cancellare tutti i programmi?" 6) Selezionare "SI" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", selezionare "SI" e premere "ENTER" sul telecomando. 8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>631</b>	<b>MAJESTIC</b>	<b><u>TVD 222LED</u></b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MODE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICER. AUTOMA.", premere il tasto freccia destra sul telecomando. 5) Compare il messaggio "cancellare tutti i programmi?" 6) Selezionare "SI" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", selezionare "SI".

10/10/10

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>632</b>	<b>PANASONIC</b>	<b><u>TX-L24C3E</u></b>	<b>1106-01700</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "IMPOSTAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "MENU Sintonia DVB-T", premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "Sintonia automatica", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati". Premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale viene eventualmente proposta la risoluzione manuale dei conflitti di LCN. Premere il tasto "Exit" del telecomando per la risoluzione automatica dei conflitti; infine si verifica la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>633</b>	<b>PANASONIC</b>	<b><u>TX-L24E3E</u></b>	<b>1006-10000</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "IMPOSTAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "MENU Sintonia DVB-T", premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "Sintonia automatica", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati". Premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale viene eventualmente proposta la risoluzione manuale dei conflitti di LCN. Premere il tasto "Exit" del telecomando per la risoluzione automatica dei conflitti; infine si verifica la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>634</b>	<b>TOSHIBA</b>	<b><u>40LV733G1</u></b>	<b>V2.01 20100608</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "CONFIGURAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "CANALI", premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICERCA AUTOMATICA", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti verranno cancellate! Premere annulla per non apportare cambiamenti, premere OK per avviare la ricerca automatica". Selezionare "OK" con tasto a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Indice di conflitto di gruppo: X/XX. Numero di conflitto canali: XX". Utilizzare impostazioni di default per tutti 7) Premere il tasto "OK" sul telecomando per risolvere tutti i conflitti. 8) Infine si sintonizza automaticamente su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>635</b>	<b>TOSHIBA</b>	<b><u>40BV700G</u></b>	<b>V.1.1.3</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "TV" premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.

16-mar-11

16-mar-11

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI", premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "ANTENNA DIGITALE", premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita. cancellati". Selezionare "SI" con tasto a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinate secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?" Scegliere "SI" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero xxx". Il conflitto è risolto premendo il tasto "OK" sul telecomando; infine si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>636</b>	<b>TOSHIBA</b>	<b>46SL733</b>	<b>10.1.59.4 NOV 19 2010</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "TV" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare "DTV TV" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "IMPOSTAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SINTONIZZAZIONE AUTOM.", premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Compare il messaggio "Digitare pin code": inserire il codice pigiando in sequenza i tasti "1", "2", "3" e "4"</p> <p>7) Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare"</p> <p>8) Nel campo "Modalità sintonia" scegliere "DTV" con tasto freccia destra/sinistra</p> <p>9) Con il tasto freccia in basso selezionare "Avv. Scans." e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Sono presenti più canali con lo stesso numero di canale. Selezionare quello preferito.</p> <p>11) Selezionare con il tasto freccia in basso i programmi che sono in conflitto per quel numero.</p> <p>12) Selezionare con tasto freccia a destra sinistra il nome del programma a cui si vuole assegnare quel numero</p> <p>13) Ripetere le fasi da 11) per tutti i conflitti elencati</p> <p>14) Alla fine della lista Premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>15) Infine si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e per un determinato elenco permette la risoluzione manuale senza perdere nessun programma.</p>
<b>637</b>	<b>ACER</b>	<b>AT2058ML</b>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU'→TV→CANALI→Tasto DX→Inserire password 0000→RICERCA CANALI→Tasto DX→ATV/DTV→OK</p> <p>LCN gestiti in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
<b>638</b>	<b>ACER</b>	<b>AT2358ML</b>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU'→TV→CANALI→Tasto DX→Inserire password 0000→RICERCA CANALI→Tasto DX→ATV/DTV→OK</p> <p>LCN gestiti in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
<b>639</b>	<b>DICRA</b>	<b>TVLCD119HD</b>		<p>Ricerca automatica:</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				TV MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→Tasto DX Funzione LCN supportata - I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
640	DICRA	<u>TVLCD122DVD</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→Tasto DX Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all'utente. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
641	DICRA	<u>TVLCD122FHD</u>		Ricerca manuale: TV MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA MANUALE→Tasto DX→Seleziona nome canale→ENTER Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all'utente. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
642	DICRA	<u>TVLCD190HD</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all'utente. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
643	DICRA	<u>TVLCD220FHD</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; I canale senza LCN dalla posizione 800 in avanti.
644	DICRA	<u>TVLED150HD</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK Funzione LCN supportata. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; I canale senza LCN dalla posizione 800 in avanti.
645	DICRA	<u>TVLED240FHD</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK Funzione LCN supportata. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; I canale senza LCN dalla posizione 800 in avanti.
646	GRUNDIG	<u>19GLX2003T</u>	<b>ST5GR.MSB.1228.V00.T07</b>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
647	GRUNDIG	<u>22GLX2003T</u>	<b>ST5GR.MSB.1228.V00.T07</b>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
648	GRUNDIG	<u>22VLE8000C</u>	<b>ST5GR.MSB.1228.V00.T07</b>	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
649	GRUNDIG	<u>32VLC7020C</u>	ST5GR.MSB.1228.V00. T07	Ricerca automatica: i→IMP. CANALE→Tasto centrale→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→Seleziona ricerca DTV→Tasto centrale LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
650	UNITED	<u>LED 16X10</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
651	UNITED	<u>LED 26X10</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
652	UNITED	<u>LTW 22X94DB</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
653	UNITED	<u>LTW24X95</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
654	UNITED	<u>LTW 26X99</u>		Ricerca automatica: MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
655	VIDEOCON	<u>VU226LD</u>	20100202 Pan (OVVERO 2 FEBBRAIO 2010)	RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALÌà ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
656	VIDEOCON	<u>VU326LD</u>	20100202 Pan (OVVERO 2 FEBBRAIO 2010)	RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALÌà ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
657	VIDEOCON	<u>VU326LDF</u>	20100202 Pan (OVVERO 2 FEBBRAIO 2010)	RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALÌà ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
658	GBC	<u>NM-1510</u>		Ricerca automatica: MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
659	GBC	<u>NM-1910</u>		Ricerca automatica: MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
660	GBC	<u>NM-2210</u>		Ricerca automatica: MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
661	GBC	<u>NM-2410</u>		Ricerca automatica: MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
662	OK	<u>OLC160-B D2</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ALTRO" e premere "OK". 6) Selezionare col tasto freccia in basso "RICERCA AUTO" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
663	OK	<u>OLC190-B D2</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ALTRO" e premere "OK". 6) Selezionare col tasto freccia in basso "RICERCA AUTO" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
664	OK	<u>OLC220-B D2</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ALTRO" e premere "OK". 6) Selezionare col tasto freccia in basso "RICERCA AUTO" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
665	OK	<u>OLC220-B DVD D2</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ALTRO" e premere "OK". 6) Selezionare col tasto freccia in basso "RICERCA AUTO" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>666 MAJESTIC</b>	<b>DVX 2154D LED</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICERCA AUTO", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5) Selezionare "Acceso", alla voce LCN, con il tasto freccia sinistra/destra. 6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SI", quindi premere "ENTER" sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?", 8) Selezionare "SI" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>667 MAJESTIC</b>	<b>TVD -215LED 15.6 BK</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MODE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "AREA" e scegliere "ITALY" con tasto freccia destra/sinistra 5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICER: AUTOMA", premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 6) Compare il messaggio "Cancellare tutti i canali." Scegliere con il tasto freccia a destra/sinistra "SI", quindi premere "ENTER" sul telecomando. 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflicts in channel numbering. Perform an automatic resolution?", 8) Selezionare "NO" con tasto freccia a destra/sinistra e scegliere tra i conflitti rilevati il programma a cui assegnare quella numerazione 9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>668 MAJESTIC</b>	<b>TVD 224 LED 24" BK</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MODE" sul telecomando e selezionare la voce "DTV" col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia destra. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "AREA" e scegliere "ITALY" con tasto freccia destra/sinistra 5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICER: AUTOMA", premere il tasto freccia a destra sul telecomando.

6/5 maggio/11

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				6) Compare il messaggio "Cancellare tutti i canali." Scegliere con il tasto freccia a destra/sinistra "SI", quindi premere "ENTER" sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una soluzione automatica?" con "SI" selezionato, premere il tasto "ENTER" sul telecomando
				8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
669	ACER	<u>AT2758ML</u>		Ricerca automatica: MENU' → Gestione Canali → OK → Ricerca automatica → OK → Seleziona paese Italia → Avvia sintonizzazione → OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
670	ACER	<u>AT3258ML</u>		Ricerca automatica: MENU' → Gestione Canali → OK → Ricerca automatica → OK → Seleziona paese Italia → Avvia sintonizzazione → OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
671	DICRA	<u>TVLCD2430FHD</u>		Ricerca automatica: MENU' → Canale → Sintonizzazione automatica → ENTER → Seleziona paese ITALIA → ENTER I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
672	DICRA	<u>TVLED195HD</u>		Ricerca automatica: MENU' → Canale → Sintonizzazione automatica → ENTER → Seleziona paese ITALIA → ENTER I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
673	DICRA	<u>TVLED225FHD</u>		Ricerca automatica: MENU' → Canale → Sintonizzazione automatica → ENTER → Seleziona paese ITALIA → ENTER I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
674	DICRA	<u>TVLED245FHD</u>		Ricerca automatica: MENU' → Canale → Sintonizzazione automatica → ENTER → Seleziona paese ITALIA → ENTER I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
675	GRUNDIG	<u>32VLE3000C</u>	<b>ST5GR.MSB.1228.V00.T07</b>	Ricerca automatica: i → IMP. CANALE → RICERCA AUTOMATICA → OK → Seleziona Nazione Italia → OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
676	GRUNDIG	<u>32VLE7020C</u>	<b>ST5GR.MSB.1228.V00.T07</b>	Ricerca automatica: i → IMP. CANALE → RICERCA AUTOMATICA → OK → Seleziona Nazione Italia → OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
677	GRUNDIG	<u>40VLE7020C</u>	<b>SSUMGR.FHD.F8M.R128M.V00.T02</b>	Ricerca automatica:

16-mag-11

24-giu-11



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→Tasto centrale→ Seleziona Nazione Italia→Tasto centrale I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
678	GRUNDIG	<u>Vision 26-4900H</u>	SSUGR.F8M.R128M.V0 1.T10	Ricerca automatica: i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→Tasto centrale→ Seleziona Nazione Italia→Tasto centrale I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti
679	GRUNDIG	<u>Vision 32-4900H</u>	SSUGR.F8M.R128M.V0 1.T01	Ricerca automatica: i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→Tasto centrale→ Seleziona Nazione Italia→Tasto centrale I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
680	HAIER	<u>LET19T3CWW</u>		Ricerca automatica: MENU'→Sintonia→Tasto DX→Ricerca automatica→Tasto DX I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
681	HAIER	<u>LET22C430</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
682	HAIER	<u>LET22R3CWW</u>	L_MSD106_AU216_US B_OAD_EUR 100512	Ricerca automatica: MENU'→SINTONIZZAZIONE→OK→RICERCA AUTOMATICA→Seleziona paese ITALIA→Inizio→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
683	HAIER	<u>LET22T3CWW</u>		Ricerca automatica: MENU'→Sintonia→Tasto DX→Ricerca automatica→Tasto DX I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
684	HAIER	<u>LET24C360</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
685	HAIER	<u>LET32C360</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
686	MY TV	TL 19		Ricerca automatica: Lcd menù→DTV→ RICERCA AUTO→ENTER→ LCN acceso→SI→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
687	MY TV	TL 24		Ricerca automatica: Lcd menù→DTV→ RICERCA AUTO→ENTER→ LCN acceso→SI→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
688	TECHNOLOGIC	TCH-L22A3		Ricerca automatica:

24-giu-11

24-giu-11

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU' →DTV →Tasto DX→Auto sintonia→ ENTER→SI→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
689	TLG	TL15A1		Ricerca automatica: MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
690	TLG	TL15A2		Ricerca automatica: MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
691	TLG	TL19A2		Ricerca automatica: MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
692	TLG	TL22A2V		Ricerca automatica: MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
693	TLG	TL26A2V		Ricerca automatica: MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
694	TOSHIBA	19AV733		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
695	TOSHIBA	19SL738		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
695	TOSHIBA	19SL738		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
696	TOSHIBA	22AV733		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
697	TOSHIBA	22SL738		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
698	TOSHIBA	26AV733		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
699	TOSHIBA	26SL738		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
700	TOSHIBA	32AV733		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
701	TOSHIBA	32LV733		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→OK→CANALI→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
702	TOSHIBA	32SL738		Ricerca automatica: MENU'→CONFIGURAZIONE→OK→CANALI→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
703	TOSHIBA	37BV700G		Ricerca automatica: MENU'→INSTALLAZIONE→OK→SCANSIONE AUTOMATICA CANALI→OK→ANTENNA DIGITALE→OK→SI→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
704	TOSHIBA	40SL733		Ricerca automatica: MENU'→IMPOSTAZIONE→SINTONIZZAZIONE AUTOM→OK→inserire PIN→MODALITA' SINTONIA DTV→AVVIA SCANSIONE→OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
705	UNITED	LED 16X11		Ricerca automatica: MENU'→OK→ RICERCA AUTOMATICA→ Selezione nazione ITALIA→ OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
706	UNITED	LED 19X11		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→ RICERCA AUTO→Inserire password 0000→Selezione paese ITALIA→Inizio→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
707	UNITED	LED 22X11		Ricerca automatica: MENU'→DTV→ RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK→SI→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
708	UNITED	LED32X32		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→Sintonizzazione automatica→ENTER→Selezione paese ITALIA →ENTER I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
709	UNITED	LTW 24X94		Ricerca automatica: MENU'→DTV→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK→SI→OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
710	TOSHIBA	32VL733G	10.01.41.4	Ricerca automatica: MENU' / IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
711	DICRA	LCD219HD		Ricerca automatica: MENU' / DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
712	DICRA	LCD222FHD		Ricerca automatica: MENU' / DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
713	GRUNDIG	<u>19VLE2130T</u>	<b>ST6GMW.F8M.R64M.V1 9.T16</b>	Ricerca automatica: M / IMP. CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / Seleziona Nazione Italia / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
714	GRUNDIG	<u>22VLE2130T</u>	<b>ST6GMW.F8M.R64M.V1 9.T16</b>	Ricerca automatica: M / IMP. CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / Seleziona Nazione Italia / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
715	HAIER	<u>LET24C430</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
716	HAIER	<u>LET26C430</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
717	HAIER	<u>LET32C430</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
718	HANNSPREE	<u>SK32TMNB</u>	<b>OMT 1004-LF1V025</b>	Ricerca automatica: Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla pos.850 in avanti.
719	HANNSPREE	<u>SK42TMNB</u>	<b>OMT 1004-LF1V025</b>	Ricerca automatica: Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla pos.850 in avanti.
720	HANNSPREE	<u>SL32UMNB</u>		Ricerca automatica: Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla pos.850 in avanti.
721	HANNSPREE	<u>SL40UMNB</u>	<b>OMT 1004-LF1V025</b>	Ricerca automatica: Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla pos.850 in avanti.
722	HANTAREX	<u>LCD32 REA FULL HD TV</u>		Ricerca automatica: Menu' / Ricerca automatica / OK / Seleziona Nazione Italia / OK LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti, mancante posizionati dal 850 in avanti
723	TOSHIBA	<u>32AV734</u>	<b>V2.00.20100319</b>	Ricerca automatica: Menu' / Configurazione / OK / Canali / OK / Ricerca automatica / OK / OK

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
<b>724</b>	<b>VIDEOCON</b>	<b>V321 LEA</b>	<b>20100202 Pan</b>
			RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALià ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
<b>725</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-19LE430E</b>	<b>Sharp ver V0.074A</b>
			Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>726</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-19LE510E</b>	<b>V.1.3.5a</b>
			Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>727</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-22DV510E</b>	<b>V.1.3.5a</b>
			Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>728</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-22LE430E</b>	<b>Sharp ver V0.074A</b>
			Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>729</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-22LE510E</b>	<b>V.1.3.5a</b>
			Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>730</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-24DV510E</b>	<b>V.1.3.5a</b>
			Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>731</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-24LE510E</b>	<b>V.1.3.5a</b>
			Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>732</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-26LE430E</b>	<b>Sharp ver V0.074A</b>
			Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all’utente).
<b>733</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-26SH330E</b>	<b>Sharp ver V1.04DL</b>
			Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
734	SHARP	<u>LC-32LE430E</u>		Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
735	SHARP	<u>LC-32LE510E</u>		Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
736	SHARP	<u>LC-32LE530E</u>	V.1.3.5a	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
737	SHARP	<u>LC-32LE630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
738	SHARP	<u>LC-32LU630E</u>	S5551-0.9.11.1	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
739	SHARP	<u>LC-32LX630E</u>	S5551-0.9.11.2	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
740	SHARP	<u>LC-32LE632E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
741	SHARP	<u>LC-32SH130E</u>		Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
742	SHARP	<u>LC-32SH330E</u>	Sharp ver V1.04DL	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
743	SHARP	<u>LC-32SH340E</u>	V.1.3.5a	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
744	SHARP	<u>LC-40LE510E</u>	V.1.3.5a	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
745	SHARP	<u>LC-40LE530E</u>	V.1.3.5a	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
746	SHARP	<u>LC-40LE630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
747	SHARP	<u>LC-40LU630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
748	SHARP	<u>LC-40LX630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
749	SHARP	<u>LC-40LE632E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
750	SHARP	<u>LC-40LE830E</u>	097E1103091M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
751	SHARP	<u>LC-40SH340E</u>	V.1.3.5a	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
752	SHARP	<u>LC-42SH330E</u>	Sharp ver V1.04DL	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
753	SHARP	<u>LC-46LE630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
754	SHARP	<u>LC-46LU630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
755	SHARP	<u>LC-46LX630E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
756	SHARP	<u>LC-46LE632E</u>	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
757	SHARP	<u>LC-46LE830E</u>	097E1103091\M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
758	SHARP	<u>LC-52LE830E</u>	097E1103091\M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
759	SHARP	<u>LC-60LE830E</u>	097E1103091\M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE .



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
760	HAIER	LET19C430		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
761	VIDEOCON	VU224LD	20100202 Pan	RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALià ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
762	TOSHIBA	19AV734G	V02.00.20100319	Ricerca automatica: MENU ' / CONFIGURAZIONE / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
763	TOSHIBA	19EL833		Ricerca automatica: MENU ' / INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
764	TOSHIBA	22AV734G	V02.00.20100319	Ricerca automatica: MENU ' / CONFIGURAZIONE / OK / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
765	TOSHIBA	22DL833		Ricerca automatica: MENU ' / INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
766	TOSHIBA	22EL833		Ricerca automatica: MENU ' / INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
767	TOSHIBA	26AV734G	V02.00.20100319	Ricerca automatica: MENU ' / CONFIGURAZIONE / OK / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
768	TOSHIBA	32RV733G	10.01.41.4	Ricerca automatica: MENU ' / IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
769	TOSHIBA	32SL733G	10.01.41.4	Ricerca automatica: MENU ' / IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
770	TOSHIBA	40RV733G	10.1.59.4	Ricerca automatica: MENU ' / IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
771	TOSHIBA	<u>40VL748G</u>		Ricerca automatica: MENU / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
772	TOSHIBA	<u>42SL738G</u>		Ricerca automatica: MENU / CONFIGURAZIONE / OK / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
773	TOSHIBA	<u>46VL748G</u>	17.2.24.10	Ricerca automatica: MENU / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
774	TOSHIBA	<u>37RL833</u>		Ricerca automatica: MENU / INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
775	TOSHIBA	<u>37RV733G</u>	10.1.32.1	Ricerca automatica: MENU / IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
776	UNITED	LTW 32X98		Ricerca automatica: MENU → CANALE → OK → RICER. AUTOM. → OK → Seleziona paese ITALIA → OK I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
777	OK	<u>OLE 160 B- D4 ( 16 pollici )</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "CANALE" 5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 6) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ITALIA". 7) Selezionare con freccia in basso " TUNE TYPE " 8) Con tasto freccia destra/sinistra selezionare " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando. 9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma . 10) Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando. Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
778	OK	<u>OLE 190 B- D4 ( 19 pollici )</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "CANALE" 5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 6) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ITALIA". 7) Selezionare con freccia in basso " TUNE TYPE " 8) Con tasto freccia destra/sinistra selezionare " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando.

19 Aug 11

27 Aug 11

26 set 11

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma . 10) Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando. Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
779	OK	<u>OLE 220 B- D4 ( 22 pollici )</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "CANALE" 5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 6) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ITALIA". 7) Selezionare con freccia in basso " TUNE TYPE " Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
780	OK	<u>OLE 220 B-DVD- D4 (22 pollici )</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "CANALE" 5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 6) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ITALIA" 7) Selezionare con freccia in basso " TUNE TYPE " 8) Con tasto freccia destra/sinistra selezionare " DTV " e premere " ENTER ". 9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. 10) Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando. Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
781	GRUNDIG	<u>32 VLE 4140 C</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
782	GRUNDIG	<u>32 VLE 5130 BF</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
783	GRUNDIG	<u>32 VLE 6142 BF</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
784	GRUNDIG	<u>32 VLE 7131 BF</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
785	GRUNDIG	<u>40 VLE 5130 BF</u>		Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
786	GRUNDIG	<u>40 VLE 7131 BF</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
787	HANTAREX	<u>LED 22 REA FULL HD TV</u>		Ricerca automatica: Menu' / Ricerca automatica / OK / Seleziona Nazione Italia / OK Funzione LCN supportata. LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti, mancante posizionati dal 850 in avanti.
788	TOSHIBA	<u>19DL833</u>	17.6.37.1	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
789	TOSHIBA	<u>19DL834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
790	TOSHIBA	<u>19EL834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
791	TOSHIBA	<u>22DL834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
792	TOSHIBA	<u>22EL834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
793	TOSHIBA	<u>26DL833</u>	17.8.37.1	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
794	TOSHIBA	<u>26DL834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
795	TOSHIBA	<u>32AV833</u>	17.8.37.1	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
796	TOSHIBA	<u>32AV834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
797	TOSHIBA	<u>32DB833</u>	17.8.37.1	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
798	TOSHIBA	<u>32DL833</u>	17.8.37.1	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
799	TOSHIBA	<u>32DL834</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
800	TOSHIBA	<u>26EL833</u>	17.8.37.1	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
801	Telesystem 22"	PALCO22 LED02F		1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 2) Selezionato "CANALI" 3) Selezionare "SINT AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK sul telecomando. 4) Compare il messaggio "inserire password" digitare "0000" 5) Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" scegliere con tasto freccia destra/sinistra "DTV" 6) Selezionare "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Compare il messaggio "Vuoi attivare la selezione automatica dei canali (LCN)" . Scegliere "SI" con il tasto freccia a sinistra 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
802	Prestige	<u>PRT24KA11</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. ". 5. Selezionata "Sintonizzazione AUTOMATICA" e premere il tasto "OK" sul telecomando 6. Nel sottomenu "TUNE TYPE" scegliere "DTV" con i tasti freccia destra /sinistra 7. Selezionare "ITALIA" con tasti freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando .

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>803</b>	<b>Prestige</b>	<b>PRT32KA11</b>		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				4. Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. "
				5. Selezionata " Sintonizzazione AUTOMATICA" e premere il tasto "OK" sul telecomando
				6. Nel sottomenu "TUNE TYPE" scegliere "DTV" con i tasti freccia destra /sinistra
				7. Selezionare " ITALIA" con tasti freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando .
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>804</b>	<b>GRUNDIG</b>	<b>22 VLE 5120 BF</b>	<b>V01.024.00</b>	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
<b>805</b>	<b>GRUNDIG</b>	<b>26 VLE 5100 BF</b>	<b>V01.024.00</b>	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
<b>806</b>	<b>GRUNDIG</b>	<b>32 VLE 4149 C</b>	<b>V01.024.00</b>	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
<b>807</b>	<b>GRUNDIG</b>	<b>40 VLE 4149 C</b>	<b>V01.024.00</b>	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
<b>808</b>	<b>GRUNDIG</b>	<b>40 VLE 6142 BF</b>	<b>V01.024.00</b>	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
<b>809</b>	<b>GRUNDIG</b>	<b>40 VLE 8160 BH</b>	<b>V01.024.00</b>	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
810	GRUNDIG	<u>46 VLE 5130 BF</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
811	GRUNDIG	<u>46 VLE 7131 BF</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
812	GRUNDIG	<u>46 VLE 8160 BH</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
813	GRUNDIG	<u>FineArts 32 FLE 9130 SH</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
814	GRUNDIG	<u>FineArts 40 FLE 9170 SH</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
815	GRUNDIG	<u>FineArts 46 FLE 9170 SH</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
816	GRUNDIG	<u>FineArts 55 FLE 9170 SH</u>	V01.024.00	Ricerca automatica: i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/ OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente. LCN mancante dal canale 75 in poi; LCN in conflitto dal 850 in poi.
817	HAIER	<u>LET19C360</u>		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
818	HAIER	<u>LET32D10F</u>		Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
819	HANNSPREE	<u>HSG1210 / SE32LMNB</u>	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica: Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK Funzione LCN supportata. LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla pos.850 in avanti.
820	HANNSPREE	<u>HSG 1211 SE40LMNB</u>	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica: Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK Funzione LCN supportata. LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla pos.850 in avanti.
821	TOSHIBA	<u>26EL824</u>	V1.05 (MP)	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
822	TOSHIBA	<u>37BV701G</u>	V.0.3.5.a	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
823	UNITED	<u>LED 16x12</u>		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Selezione paese ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
824	UNITED	<u>LED 32x12</u>		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Selezione paese ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
825	UNITED	<u>LTW 26x96</u>		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Selezione paese ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
826	UNITED	<u>TVD1022</u>		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Selezione paese ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
827	VIDEOCON	<u>V1922LE</u>	TVH 20110202 Pan	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
828	VIDEOCON	<u>V2222LEF</u>	TVH 20110202 Pan	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				LCN CONFLITTI RISOLTI IN AUTOMATICO
829	DICRA	<u>TVLCD042FHD</u>		Ricerca automatica: MENU / DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti
830	DICRA	<u>TVLED196HD</u>		Ricerca automatica: MENU / DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
831	PEAQ	<u>PTV 32 1100 B</u>	V.0.7.4.3	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "INSTALLAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "ANTENNA DIGITALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA PER I CANALI DIGITALI? LA LISTA PRECEDENTE VERRÀ SOSTITUITA". Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" Selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e premere "OK". 7) Al termine compare la lista di tutti i programmi televisivi in conflitto Premere il tasto "OK" sul telecomando per tutti i conflitti. Dopo ciò si sintonizza automaticamente sul 1° programma della Rai. LCN Il TV rileva il conflitto e si risolve manualmente senza perdere nessun programma
832	PEAQ	<u>PTV 42 1100 B</u>	V.0.7.4.3	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "INSTALLAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "ANTENNA DIGITALE", premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA PER I CANALI DIGITALI? LA LISTA PRECEDENTE VERRÀ SOSTITUITA". Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" Selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e premere "OK". 7) Al termine compare la lista di tutti i programmi televisivi in conflitto Premere il tasto "OK" sul telecomando per tutti i conflitti. Dopo ciò si sintonizza automaticamente sul 1° programma della Rai. LCN Il TV rileva il conflitto e si risolve manualmente senza perdere nessun programma

34-nov-11

35-nov-11

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
833	COBY 19"	<u>LEDTV1526B</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare "CANALE" con il tasto freccia destra/ sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" con freccia in basso premere "OK" sul telecomando 6) Selezionare "DTV" con il tasto freccia a destra/sinistra. 7) Selezionare con i tasti frecce "ITALIA" e premere il tasto OK sul telecomando. 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
834	DICRA	<u>TVLED226FHD</u>		Ricerca automatica: MENU / DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi. I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti
835	HAIER	<u>LET26C420</u>		Ricerca automatica: TV MENU' → RICERCA AUTOMATICA → OK → SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA → OK LCN gestiti con richiesta all'utente. I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
836	TOSHIBA	<u>32RL838</u>	47.2.13.0	Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
837	TOSHIBA	<u>32TL838</u>		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
838	TOSHIBA	<u>32TL868</u>	48.0.50.7	Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
839	TOSHIBA	<u>40RL838</u>	47.7.03.1	Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
840	TOSHIBA	<u>40TL838</u>	47.7.03.1	Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
841	TOSHIBA	<u>40TL868</u>	49.1.84.0	Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico.

14-gen-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
842	TOSHIBA	42WL863		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
843	TOSHIBA	42YL863		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
844	TOSHIBA	46TL838		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
845	TOSHIBA	46TL868	48.0.50.7	Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
846	TOSHIBA	46WL863		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
847	TOSHIBA	46YL863		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
848	TOSHIBA	55WL863		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
849	TOSHIBA	55YL863		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
850	UNITED	LED22x12		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
851	UNITED	LED24x12		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
852	UNITED	LED26x12		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
853	UNITED	TVD1016		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
854	UNITED	TVD1019		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
855	UNITED	TVD1024		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
856	OK	OLE 261-BD4 ( 26 pollici)	V.0.2.9a	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare "TV" premendo il tasto "SOURCE" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI " con il tasto freccia in alto /basso, premere il tasto "OK" sul telecomando. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
857	OK	OLE 321-BD4 ( 32 pollici)	V.0.2.9a	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare "TV" premendo il tasto "SOURCE" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI " con il tasto freccia in alto /basso, premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Selezionare "ANTENNA DIGITALE" con tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita " scegliere "SI" con i tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnato la posizione numero ??? " 9) Fare la scelta pigiando il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 10) Compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti"

11/01/12

11/01/12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				11) Scegliere "SI" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 12) Si sintonizza automaticamente sul programma trovato LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>858</b>	<b>PEAQ</b>	<b>PTV 46 1100 B</b>	<b>V.0.7.8</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare "INSTALLAZIONI" con il tasto freccia a destra /sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare "ANTENNA DIGITALE" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA PER I CANALI DIGITALI? LA LISTA PRECEDENTE VERRÀ SOSTITUITA". Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e e premere "OK". 7) Al termine compare la lista di tutti i programmi televisivi in conflitto 8) Premere il tasto "OK" sul telecomando dopo aver eseguito la scelta; al termine si sintonizza automaticamente sul programma.. LCN Il TV rileva il conflitto e si risolve manualmente senza perdere nessun programma
<b>859</b>	<b>HANNspree</b>	<b>SL19DMAB</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando. 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "CANALE" e premere "OK" sul telecomando 5) Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto freccia in destra/sinistra "DTV" 7) Con freccia in basso selezionare "ITALIA" e premere "OK" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>860</b>	<b>HANNspree</b>	<b>SL22DMBB</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando 2) Selezionare "TV" con i tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "TV" e premere "OK" sul telecomando 4) Si seleziona automaticamente "CANALI" premere "OK" sul telecomando 5) Si seleziona automaticamente " RICERCA CANALI " premere "OK" sul telecomando 6) Si seleziona automaticamente " PAESE " selezionare con freccia destra/ sinistra " ITALIA " e premere "OK" sul telecomando 7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>861</b>	<b>UNITED</b>	<b>LTW 32X99</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando. 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando

11gen-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6) Compare sul video il messaggio "Inserire password" digitare " 0000"</p> <p>7) Nel sotto menu "Tipo sintonia" scegliere "DTV" e con freccia destra/sinistra</p> <p>8) Scegliere "ITALIA" con tasti freccia e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio "Numerazione LCN" scegliere "SI" con tasto freccia a sinistra</p> <p>.</p> <p>10) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione, risolvere automaticamente ?" Selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e premere "OK".</p> <p>11) Si sintonizza automaticamente sul programma ma per visualizzare lo schermo libero da scritte pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>12) Si sintonizza automaticamente sul programma</p> <p>Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
862	UNITED	TVD 1616		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando.</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "SYS-MENU" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>5) Nel campo paese scegliere "ITALIA con tasti freccia destra /sinistra</p> <p>6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "RICERCA AUTOMATICA", premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Compare sul video il messaggio con due tasti "SI" " NO" Selezionare con tasto freccia destra/sinistra evidenziando "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione automatica dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?" Selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e premere "OK".</p> <p>9) Si sintonizza automaticamente sul programma</p> <p>Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
863	AUDIOLA	TVDB 826LED		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare "DTV" con tasto freccia in basso/alto e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "CANALE" con tasti freccia destra/sinistra e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>5) Nel sottomenu "TIPO DI SINTONIA" scegliere "DTV" con tasto freccia a destra</p> <p>6) Selezionare "ITALIA" con freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>7) Comparirà la scritta " NUMERAZIONE LCN " Selezionare "SI" con il tasto freccia a sinistra</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio " Conflitti nella numerazione risolvere automaticamente " scegliere " Si " con tasto freccia a destra</p> <p>9) Si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
864	AUDIOLA	TVDB 832LED		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare "DTV" con tasto freccia in basso/alto e premere "ENTER" sul telecomando</p>

01-mar-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>2. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "CANALE" con tasti freccia destra/sinistra e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>4. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>5. Nel sottomenu "TIPO DI SINTONIA" scegliere "DTV" con tasto freccia a destra</p> <p>6. Selezionare "ITALIA" con freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>7. Comparirà la scritta "NUMERAZIONE LCN" Selezionare "SI" con il tasto freccia a sinistra</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione risolvere automaticamente" scegliere "Si" con tasto freccia a destra</p> <p>Si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
	<b>865 MAJESTIC</b>	<b>TVD 226LED</b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare "DTV" con tasto freccia in basso/alto e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>2) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "CANALE" con tasti freccia destra/sinistra e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>5) Nel sottomenu "TIPO DI SINTONIA" scegliere "DTV" con tasto freccia a destra</p> <p>6) Selezionare "ITALIA" con freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>7) Comparirà la scritta "NUMERAZIONE LCN" Selezionare "SI" con il tasto freccia a sinistra</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione risolvere automaticamente" scegliere "Si" con tasto freccia a destra</p> <p>Si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
	<b>866 MAJESTIC</b>	<b>TVD 232LED</b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando e selezionare "DTV" con tasto freccia in basso/alto e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>2. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "CANALE" con tasti freccia destra/sinistra e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>4. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>5. Nel sottomenu "TIPO DI SINTONIA" scegliere "DTV" con tasto freccia a destra</p> <p>6. Selezionare "ITALIA" con freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>7. Comparirà la scritta "NUMERAZIONE LCN" Selezionare "SI" con il tasto freccia a sinistra</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della</p> <p>9. Si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
	<b>867 GRUNDIG</b>	<b>40VLE8270BH</b>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Imposta font / Ok/ Ricerca auto canale/ Ok / Tipo di scansione / Ok / Tasto rosso / Avvia ricerca</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>LCN gestito con richiesta ;</p> <p>mancante dalla pos.850 in avanti.</p>
	<b>868 GRUNDIG</b>	<b>46VLE8270BH</b>		<p>Ricerca automatica:</p>

19-mar-12

23-mar-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Imposta font / Ok/ Ricerca auto canale/ Ok / Tipo di scansione / Ok / Tasto rosso / Avvia ricerca
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>869</b>	<b>Haier</b>	<b><u>LET22T1000HF</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Sintonizzazione automatica. / DVB-t / OK / Selezionare tipo di sintonizzazione / DTV / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 76 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti
<b>870</b>	<b>Haier</b>	<b><u>Haier</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Sintonizzazione automati. / DVB-t / OK / Selezionare tipo di sintonizzazione / DTV / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 76 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>871</b>	<b>Haier</b>	<b><u>LET26T1000HF</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Sintonizzazione automati. / DVB-t / OK / Selezionare tipo di sintonizzazione / DTV / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 76 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>872</b>	<b>Haier</b>	<b><u>LET32A700P</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Ottimizz / Ok/ Scansione canali/ Ok / Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>873</b>	<b>Haier</b>	<b><u>LET32T1000HF</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Tv. / Canali / OK / Ricerca canali/ Ok / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>874</b>	<b>Haier</b>	<b><u>LET39Z18HF</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Tv. / Canali / OK / Ricerca canali/ Ok / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti
<b>875</b>	<b>Haier</b>	<b><u>LET42A700P</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Ottimizz / Ok/ Scansione canali/ Ok / Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>876</b>	<b>NORDMENDE</b>	<b><u>LN19M1000</u></b>	<b>V.0.2.9a</b>	Ricerca automatica: Menù / Installazione / Ok / Scansione automatica canali / Ok / Digitale / Ok / Si / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestiti con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>877</b>	<b>SABA</b>	<b><u>1600JC</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / Ok / Scansioni automatica canali /Ok / Digitale / Ok / Si / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
<b>878</b>	<b>SABA</b>	<b><u>L321JC – LW32B200</u></b>	<b>V.0.2.9a</b>	Ricerca automatica: Menù / Installazione / Ok / Scansioni automatica canali /Ok / Digitale / Ok / Si / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti
<b>879</b>	<b>SABA</b>	<b><u>U22A250– UW22A250</u></b>		Ricerca automatica: Menù / Sintonizzazione automatica / Seleziona Paese italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.



marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
880 OK	OLC191-B D4		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando. .</p> <p>5) Selezionata automaticamente "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Scansione automatica canali" Selezionare " ANTENNA DIGITALE" con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio " Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita " scegliere il tasto "SI" con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio " Questi servizi richiedono la stessa posizione nelle lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero XXX"</p> <p>9) Dopo aver eseguito la scelta per ogni servizio della posizione nel numero, con i tasti freccia in basso /alto, pigiare il tasto "OK " sul telecomando</p> <p>10) Al termine compare il messaggio " Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV ? " selezionato il tasto "SI",premere il tasto "OK" sul telecomando , si sintonizza automaticamente su di un programma Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
881 OK	OLC 321-W D4		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando. .</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Scansione automatica canali" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Scansione automatica canali" Selezionare " Antenna digitale" con tasto freccia in basso/alto premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita" scegliere il tasto "SI" con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando. .</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio " Questi servizi richiedono la stessa posizione nelle lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero XXX"</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
882 KIWIE	THIRTY2		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3. Pigiare il tasto "TV MENU" sul telecomando.</p> <p>4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5. Si seleziona automaticamente " SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6. Nel campo "Tuner Type" scegliere "DTV" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
883 SHARP	LC-22LE240E	V.1.0.1	Ricerca automatica:

12/04/12

12/04/12

12/04/12

12/04/12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
884	SHARP	<u>LC-24LE240E</u>	V.1.0.1	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
885	SHARP	<u>LC-70LE740E</u>	081E120201M000081	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
886	SHARP	<u>LC-70LE743E</u>	071E120122M000082	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI -- (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE .
887	SHARP	<u>LC-46LE540E</u>	V0.813	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA
888	SHARP	<u>LC-46LE542E</u>	V0.813	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
888	SHARP	<u>LC-40LE540E</u>	V0.813	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
889	SHARP	<u>LC-40LE542E</u>	V0.813	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
890	SHARP	<u>LC-32LE343E</u>	V.1.0.14	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
891	SHARP	LC-40LE343E	V.1.0.14	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente)
892	SHARP	LC-32LE244E	Sharp ver V0.092A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
893	SHARP	LC-46LE542E	V0.813	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
894	Haier	<u>LET42T1000HF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
895	MyTV	<u>TL 26</u>		Ricerca automatica: Premere LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
896	MyTV	<u>TL 32</u>		Ricerca automatica: Premere LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
897	UNITED	<u>LED32X18</u>		Ricerca automatica: Premere MENU' / Ok / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
898	FUNAI	<u>32FL53210</u>		Ricerca automatica: Premere MENU' / Ok / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
899	HANNSPREE	<u>AD32UMMB</u>		Ricerca automatica: Premere MENU' / Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Seleziona Paese ITALIA / Ok Funzione LCN supportata. LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti; mancante dalla pos.850 in avanti.

26-giù-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
900	HANNSPREE	<u>AD40UMMB</u>		Ricerca automatica: Premere MENU' / Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Seleziona Paese ITALIA / Ok Funzione LCN supportata. LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti; mancante dalla pos.850 in avanti.
901	TOSHIBA	<u>46TL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
902	TOSHIBA	<u>40RL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
903	TOSHIBA	<u>40LV933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
904	TOSHIBA	<u>23EL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
905	TOSHIBA	<u>32DL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
906	TOSHIBA	<u>26DL934G</u>		Ricerca automatica: Menu' / Configurazione / OK/ Canali/ OK / Ricerca automatica / OK / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
907	TOSHIBA	<u>26DL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
908	TOSHIBA	<u>26DL934G</u>		Ricerca automatica: Menu' / Configurazione / OK/ Canali/ OK / Ricerca automatica / OK / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
909	TOSHIBA	<u>23DL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
910	CHANGONG	<u>EF22F888SD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
911	CHANGONG	<u>EF24F888SD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
912	CHANGONG	<u>EF24F868SD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
913	CHANGONG	<u>EF32F868DS</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
914	CHANGONG	<u>EF42F868S</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
915	MIIA	<u>MTV-19LEHD</u>		1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Si seleziona automaticamente " SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" e scegliere " ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "ENTER" sul telecomando 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
916	MIIA	<u>MTV-22LEFHD</u>		1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "ENTER" sul telecomando Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
917	MIIA	<u>MTV-32LCHD</u>		1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "ENTER" sul telecomando 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
918	MIIA	<u>MTV-32LEHD</u>		1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
919	Haier	<u>LET39C800HF</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok</p> <p>LCN gestito in automatico;</p> <p>mancante dalla pos.850 in avanti</p>
920	MyTV	<u>TLD32</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Premere LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;</p> <p>LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
921	MyTV	<u>TE32</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Premere LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;</p> <p>LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
922	Haier	<u>LET32C800</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>LCN gestito in automatico;</p> <p>mancante dalla pos.850 in avanti</p>
923	TOSHIBA	<u>19EL933G</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
924	TOSHIBA	<u>26EL934G</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
925	TOSHIBA	<u>32EL934G</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti</p>
926	TOSHIBA	<u>32HL933G</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti</p>
927	TOSHIBA	<u>32TL933G</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
928	TOSHIBA	<u>40TL933G</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti</p>
929	TOSHIBA	<u>42VL963G</u>		<p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK</p>

10/10/12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
930	TOSHIBA	<u>47VL963G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
931	TOSHIBA	<u>55VL963G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
932	TOSHIBA	<u>19DL934G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
933	TOSHIBA	<u>23EL934G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
934	TOSHIBA	<u>26EL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
935	TOSHIBA	<u>32AV933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
936	TOSHIBA	<u>32EL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
937	TOSHIBA	<u>32LV933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
938	TOSHIBA	<u>32RL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
939	THOMSON	<u>19HT4253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
940	THOMSON	<u>22FS5246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
941	THOMSON	<u>22HS4246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
942	THOMSON	<u>22HS4246CW</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
943	THOMSON	<u>24FS4246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
944	THOMSON	<u>24FS4246CW</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
945	THOMSON	<u>24FS4266C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
946	THOMSON	<u>24FS5246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
947	THOMSON	<u>24FT4253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
948	THOMSON	<u>26HS3246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
949	THOMSON	<u>26HS4246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
950	THOMSON	<u>26HS4246CW</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
951	THOMSON	<u>26HU5253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
952	THOMSON	<u>32FS3246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
953	THOMSON	<u>32FT7563</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
954	THOMSON	<u>32HS2246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
955	THOMSON	<u>32HS4246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
956	THOMSON	<u>32HS4246CW</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
957	THOMSON	<u>32HT2253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
958	THOMSON	<u>32HT4253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
959	THOMSON	<u>32HT5453</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
960	THOMSON	<u>32HU5253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
961	THOMSON	<u>32HU5253W</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
962	THOMSON	<u>39FU6663</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
963	THOMSON	<u>40FS3246C</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
964	THOMSON	<u>40FT2253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
965	THOMSON	<u>40FT4253</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
966	THOMSON	<u>42FS4246CW</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
967	THOMSON	<u>42FT7563</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
968	THOMSON	<u>42FU5553</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
969	THOMSON	<u>42FU5553W</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
970	THOMSON	<u>46FT5453</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono
971	THOMSON	<u>46FT8865</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
972	THOMSON	<u>46FU5553</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
973	THOMSON	<u>46FU5553W</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
974	THOMSON	<u>50FU6663</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
975	THOMSON	<u>55FT5643</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
976	THOMSON	<u>55FT7763</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
977	THOMSON	<u>26HU5253W</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
978	SHARP	<u>LC-32LE144E</u>		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "REGOLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare "AUTO TUNING" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Compare il messaggio "PASSWORD" digitare "1234" pigiando i tasti numerici sul telecomando 5) Compare il messaggio "Le impostazioni precedenti verranno perse! Premere EXIT per cancellare i cambiamenti" 6) Nel campo "Modalità Tuning" selezionare "DTV" con tasto freccia a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Selezionare "Inizio scansione" con tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Avviare una risoluzione automatica?" 9) Selezionare "SI", compare l'elenco dei programmi trovati, per avere sullo schermo la libera visione del programma pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
979	UNITED	<u>LED19X15</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / DTV / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
980	UNITED	<u>LED22X15</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / DTV / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti
981	UNITED	<u>LED32X15</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / DTV / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.

2.5-12

2.5-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
982	UNITED	<u>LED19X18</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
983	MyTV	<u>TSM24</u>		Ricerca automatica: Premere LCD-MENU' / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / ENTER / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA DTV / ENTER I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
984	DICRA	<u>TVLED197HD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
985	DICRA	<u>TVLED227FHD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti
986	DICRA	<u>TVLED247FHD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
987	TOSHIBA	<u>32AV934G</u>		Ricerca automatica: Menù / Impostazioni / OK / Sintonizzazione autom. / OK / Inserire password 1234 / DTV / OK / Avv. Scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
988	TOSHIBA	<u>19EL934G</u>		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / Installazione canali / OK / Ricerca automatica digitale / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
989	TOSHIBA	<u>19DL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
990	TOSHIBA	<u>40HL933G</u>		Ricerca automatica: Menù / Impostazioni / OK / Sintonizzazione autom. / OK / Inserire password 1234 / DTV / OK / Avv. Scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
991	TOSHIBA	<u>55ZL2G</u>		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Impostazioni sistema / OK / Sintonizzazione autom. / OK / Inserire pin 1234 / DTV / OK / Avv. Scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
992	PHILIPS	<u>22PFL3407H/12</u>	V.0.2.9a	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione</p> <p>8) Infine comparirà il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>993</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>32PFL3407H/12</b>	<b>V.0.2.9a</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"</p> <p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione</p> <p>8) Infine comparirà il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>994</b>	<b>HAIER</b>	<b>LET29C800H</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "Immissione C"</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Ricerca automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type".</p> <p>7) Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando .</p> <p>8) Selezionare "Italy" con tasti freccia alto/basso, destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando .</p> <p>9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>995</b>	<b>Q.Bell</b>	<b>QXT.16DD</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p>

23/09/12

11/04/12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>LCN II TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>996</b>	<b>Q.Bell</b>	<b><u>QXT.19DD</u></b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>LCN II TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>997</b>	<b>Q.Bell</b>	<b><u>QXT.24DD</u></b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>LCN II TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>998</b>	<b>Q.Bell</b>	<b><u>QXT32.EF</u></b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>LCN II TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>999</b>	<b>SABA</b>	<b><u>L24B150</u></b>		RICERCA AUTOMATICA

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare "TV SETUP" con tasti freccia destra sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Selezionare l'icona "antenna parabola" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 6) Nel sottomenu "GESTIONE CANALI" nel campo paese scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Sempre nel sotto menu "GESTIONE CANALI" selezionare "AUTO RICERCA" con tasto freccia in basso e pigiare tasto freccia a destra. 8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1000	MIIA	<u>MTV-24LEFHD</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "ENTER" sul telecomando 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1001	MIIA	<u>MTV-32DLEHD</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso e premere "ENTER" sul telecomando 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1002	TOSHIBA	<u>22BL712G</u>	V.0.6.8	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti in automatico e con richiesta. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1003	TOSHIBA	<u>22BL712G</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti in automatico e con richiesta. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
1004	MyTV	<u>TE19</u>		Ricerca automatica: Premere TV-MENU / Selezionare CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /OK / Inserire nazione ITALIA / OK LCN gestiti con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1005	MyTV	<u>TE22</u>		Ricerca automatica:

27/04/12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Premere TV-MENU / Selezionare CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / Inserire nazione ITALIA / OK
				LCN gestiti con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
<b>1006</b>	<b>THOMSON</b>	<b>32FU5253</b>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1007</b>	<b>THOMSON</b>	<b>32FU5253W</b>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1008</b>	<b>THOMSON</b>	<b>32HU4253</b>	<b>OMT1001-LF1V156</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1009</b>	<b>THOMSON</b>	<b>32HU2253</b>	<b>MT10T01-LF1V016</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1010</b>	<b>THOMSON</b>	<b>42FU2253</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1011</b>	<b>UNITED</b>	<b>LED29X15</b>		Ricerca automatica:
				Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok.
				Gestiti con richiesta
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi;
				LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
<b>1012</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-22DS240EX</b>	<b>V.0.0.6h</b>	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando
				3) Selezionare "Scansione automatica canali" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando
				4) Selezionare "Antenna digitale" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando
				5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita."
				6) Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"
				8) compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				9) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1013</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-22LE240EX</b>	<b>V.0.0.6h</b>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "Scansione automatica canali" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "Antenna digitale" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita."</p> <p>6) Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"</p> <p>8) compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>9) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1014</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-24LE240EX</b>	<b>V.0.6.6e</b>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "Scansione automatica canali" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "Antenna digitale" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita."</p> <p>6) Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionarne uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"</p> <p>8) Compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero ???" fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1015</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-32LE240EX</b>	<b>V.0.6.6h</b>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "Scansione automatica canali" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "Antenna digitale" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita."</p> <p>6) Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p>



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionarne uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"</p> <p>8) Compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero ???". fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1016</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-40LE240EX</b>	<b>V.8.0.6c</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "Scansione automatica canali" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "Antenna digitale" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita."</p> <p>6) Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionarne uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"</p> <p>8) Compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero ???". fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1017</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-32LD135E</b>	<b>V.0.5.8g</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando,</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "INSTALLAZIONE" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Selezionare "Scansione automatica canali" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare "Antenna digitale" con tasto freccia alto/basso e premere "OK" sul telecomando</p> <p>5) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita."</p> <p>6) Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi ordinare i canali in modalità automatica (LCN)". Selezionare "SI" col tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero ???". fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1018</b>	<b>MIIA</b>	<b>MTV-24LEFHD-DVD</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p>

25-06-12

03-mar-12

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando". 5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere quindi il tasto "ENTER" sul telecomando. 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" col tasto destra/sinistra e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso, quindi premere "ENTER" sul telecomando. 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>1019</b>	<b>PHILIPS TRC N:19924</b>	<b>22PFL2807H/12</b>	<b>V.0.2.9a</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto con simbolo "casa" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale" 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando 9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione 10) Infine comparirà il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma. LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>1020</b>	<b>PHILIPS TRC N:19921</b>	<b>19TFT NUMUNE</b>	<b>V.0.2.9a</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto con simbolo "casa" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale" 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando 9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione

CP-000-12

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			<p>10) Infine comparirà il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>1021</b>	<b>PHILIPS TRC N:19922</b>	<b>24 V.0.2.9a</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto con simbolo "casa" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione</p> <p>10) Infine comparirà il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>1022</b>	<b>PHILIPS TRC N:19923</b>	<b>26 TFT NUMUNE</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto con simbolo "casa" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione</p> <p>10) Infine comparirà il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1023	DICRA	<u>TVLED198HD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
1024	DICRA	<u>TVLED228FHD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
1025	Haier	<u>LET46C800HF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
1026	DICRA	<u>TVLED160HD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti
1027	DICRA	<u>TVLED248FHD</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
1028	Haier	<u>LET22G610CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti
1029	Haier	<u>LET24G610CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
1030	Haier	<u>LET29C810C</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
1031	THOMSON	<u>24HT4253</u>		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1032	THOMSON	<u>42FU4253</u>		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1033	THOMSON	<u>42FU5554</u>		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1034	THOMSON	<u>46FU5554</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1035	UPPLEVA	<u>L24U4000FC</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1036	UPPLEVA	<u>L24U4010FC</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1037	UPPLEVA	<u>L32U4000FJE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1038	UPPLEVA	<u>L32U4010FJE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1039	UPPLEVA	<u>L40U4000ZJE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1040	UPPLEVA	<u>L40U4010ZJE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1041	UPPLEVA	<u>L46U4000ZJE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1042	UPPLEVA	<u>L46U4010ZJE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1043	JVC	<u>LT-24HG45U</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1044	JVC	<u>LT-26HA45U</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1045</b>	<b>JVC</b>	<b><u>LT-32HA45U</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1046</b>	<b>JVC</b>	<b><u>LT-39HW45U</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1047</b>	<b>PEAQ</b>	<b><u>LT-39HW45U</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1048</b>	<b>PEAQ</b>	<b><u>PTV551203-W</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1049</b>	<b>PEAQ</b>	<b><u>PTV552403-W</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1050</b>	<b>JVC</b>	<b><u>LT-50HW45U</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1051</b>	<b>OK</b>	<b><u>OLE396B-D4</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1052</b>	<b>TCL</b>	<b><u>L32F3390C</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1053</b>	<b>TCL</b>	<b><u>L32F3300C</u></b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1054	THOMSON	<u>24HU5253</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1055	THOMSON	<u>24HU5253W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1056	THOMSON	<u>32HU3253</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1057	THOMSON	<u>39FU5253W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
1058	THOMSON	<u>39FU5253</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1059	THOMSON	<u>42FU5554W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1060	THOMSON	<u>48FU4243</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1061	THOMSON	<u>55FU4243</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
1062	THOMSON	<u>55FU5663</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1063	MyTV	<u>TES32</u>		Ricerca automatica: Premere TV-MENU' / Selezionare CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /OK / Inserire nazione ITALIA / OK LCN gestiti con richiesta. CRITERI:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1064	TOSHIBA	<u>32TL963</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1065	TOSHIBA	<u>32W1333</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1066	TOSHIBA	<u>40TL938</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1067	TOSHIBA	<u>46TL938</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1068	TOSHIBA	<u>42WL968</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1069	TOSHIBA	<u>47WL968</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1070	TOSHIBA	<u>55WL968</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1071	Haier	<u>LE32G610CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti
1072	UNITED	<u>LED32X18/2</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1073	JVC	<u>LT-22HA45U</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1074	PHILIPS	19HFL 2807D/10	V.0.2.9a	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale" 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando 10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1075</b>	<b>MIIA</b>	<b>MTV-40DLEFHD</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando 6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" con il tasto freccia destra/sinistra e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso, quindi premere "ENTER" sul telecomando 7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1076</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>26PLF 2908H/12</b>	<b>V.0.2.9a</b>	<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto con il simbolo "CASA" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale" 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando 10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.

25gen-13

24/11/2013

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1077</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>24PLF 2908H/12</b>	<b>V.0.2.9a</b>	<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto con il simbolo "CASA" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.</p> <p>LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1078</b>	<b>Q.Bell</b>	<b>QXT 22KD</b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1079</b>	<b>Q.Bell</b>	<b>QXT 39KF</b>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p>
<b>1080</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-22LE250E</b>	<b>V.2.0.5</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.</p>

23/01/2013

29/02/2013

25/02/2023

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1081	SHARP	<u>LC-24LE250E-BK</u>	V.2.0.5	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1082	SHARP	<u>LC-24LE250E-WH</u>	V.2.0.5	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1083	SHARP	<u>LC-24DV250E</u>	V.2.0.5	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1084	SHARP	<u>LC-32LE350E-BK</u>	V.2.1.4c	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1085	SHARP	<u>LC-32LE350E-WH</u>	V.2.1.4c	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1086	SHARP	<u>LC-32LE351E-BK</u>	V.2.1.4c	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1087	SHARP	<u>LC-32LE351E-WH</u>	V.2.1.4c	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1088	SHARP	<u>LC-32LE352E-BK</u>	V.2.1.4c	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1089	SHARP	<u>LC-32LE352E-WH</u>	V.2.1.4c	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1090	SHARP	<u>LC-39LE350E-BK</u>	V.2.1.2d	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1091	SHARP	<u>LC-39LE350E-WH</u>	V.2.1.2d	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1092	SHARP	<u>LC-39LE351E-BK</u>	V.2.1.2d	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1093	SHARP	<u>LC-39LE351E-WH</u>	V.2.1.2d	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1094	SHARP	<u>LC-39LE352E-BK</u>	V.2.1.2d	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1095	SHARP	<u>LC-39LE352E-WH</u>	V.2.1.2d	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1096	SHARP	<u>LC-39LE650E</u>	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1097	SHARP	<u>LC-39LE651E</u>	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1098	SHARP	<u>LC-39LE652E</u>	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1099	SHARP	<u>LC39LE750E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1100	SHARP	<u>LC39LE752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1101	SHARP	LC39LM752E	0.0.90.4	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1102	SHARP	LC39LK752E	0.0.90.5	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1103	SHARP	LC39LX752E	0.0.90.6	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1104	SHARP	LC-50LE650E	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1105	SHARP	LC-50LE651E	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1106	SHARP	LC-50LE652E	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1107	SHARP	LC50LE750E	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1108	SHARP	LC50LE751E	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1109	SHARP	LC50LE752E	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1110	SHARP	LC50LM752E	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1111	SHARP	LC50LK752E	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1112	SHARP	<u>LC50LX752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1113	SHARP	<u>LC-60LE651E</u>	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1114	SHARP	<u>LC-60LE652E</u>	0.0.86.12	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1115	SHARP	<u>LC60LE751E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1116	SHARP	<u>LC60LE752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1117	SHARP	<u>LC60LM752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1118	SHARP	<u>LC60LK752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1119	SHARP	<u>LC60LX752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1120	SHARP	<u>LC70LE751E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK. LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1121	SHARP	<u>LC70LE752E</u>	0.0.90.3	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – EMITTENTI – RICERCA AUTOMAT TV+RADIO- OK LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1122	SHARP	<u>LC-60LE855E</u>	080E1212191M000070	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1123	SHARP	<u>LC-60LE857E</u>	080E1212191\M000070	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1124	SHARP	<u>LC-70LE857E</u>	080E1212191\M000070	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1125	SHARP	<u>LC-80LE857E</u>	080E1212191\M000070	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1126	SHARP	<u>LC-60LE858E</u>	090E130208MHP\M0000 70	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1127	SHARP	LC-70LE858E	090E130208MHP\M0000 70	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . LCN In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1128	SHARP	LC-80LE858E	090E130208MHP\M0000 70	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1129	PHILIPS	<u>32PLF 3008H/12</u>	V.2.1.4n	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto con il simbolo "CASA" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale" 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.</p> <p>LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>1130</b>	<b>Q.Bell</b>	<b>QXT 26KD</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il testo "Enter" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia in destra/sinistra la voce "CANALE" e premere il tasto "Enter" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "scansione Automatica" e premere il tasto "Enter" sul telecomando.</p> <p>6) Appare sullo schermo "immettere la password...", quindi digitare col telecomando 0000.</p> <p>7) Selezionare alla voce paese "ITALIA" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "Enter" sul telecomando.</p> <p>8) Selezionare la voce Modalità con il tasto freccia in basso/alto, quindi selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "Enter" sul telecomando.</p> <p>9) Selezionare la voce Inizio, quindi premere il tasto "Enter" sul telecomando.</p> <p>10) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "indice gruppo conflitti "1/XX". Evidenziare la voce con il tasto freccia in basso/alto "Usa impostazione predefinita per tutti" e premere il tasto "Enter" sul telecomando.</p> <p>11) Il televisore si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>1131</b>	<b>Kennex</b>	<b>TVC NM22C1</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il testo "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia in destra/sinistra la voce "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "scansione Automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Nel sottomenù "scansione automatica" selezionare alla voce paese "ITALIA" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Selezionare la voce Modalità con il tasto freccia in basso/alto, quindi selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Selezionare la voce Inizio, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "indice gruppo conflitti "X/YY". Evidenziare la voce "Usa impostazione predefinita per tutti" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>10) Il televisore si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>1132</b>	<b>Kennex</b>	<b>TVC NM32CY1</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il testo "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p>



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4) Selezionare con il tasto freccia in destra/sinistra la voce "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "scansione Automatica" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Nel sottomenù "scansione automatica" selezionare alla voce paese "ITALIA" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Selezionare la voce Modalità con il tasto freccia in basso/alto, quindi selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Selezionare la voce Inizio, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>9) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "indice gruppo conflitti "X/YY". Evidenziare la voce "Usa impostazione predefinita per tutti" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>10) Il televisore si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>LCN il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
1133	Q.Bell	<u>QXT 37DD</u>		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionata automaticamente "Sintonizzazione automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Nel sotto menù "Tune Type" Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7) Selezionare "ITALIA" con tasti freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT"</p> <p>LCN il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
1134	THOMSON	<u>19HU5253</u>	OMT1001-LF1V150	<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1135	THOMSON	<u>19HU5253W</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1136	THOMSON	<u>32FU5554</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1137	THOMSON	<u>32FU5554W</u>	MT10T01-LF1V014	<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1138	THOMSON	<u>32FU5555S</u>	MT10T01-LF1V014	<p>Ricerca automatica:</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1139</b>	<b>THOMSON</b>	<b>39FU5555S</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1140</b>	<b>THOMSON</b>	<b>40FU7765</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1141</b>	<b>THOMSON</b>	<b>46FU7765</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1142</b>	<b>THOMSON</b>	<b>47FU8765</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1143</b>	<b>THOMSON</b>	<b>55FU8765</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1144</b>	<b>TCL</b>	<b>L23F3300FC</b>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1145</b>	<b>TCL</b>	<b>L23F3390FC</b>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1146</b>	<b>TCL</b>	<b>L32E3000C</b>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
<b>1147</b>	<b>TCL</b>	<b>L39F3300FC</b>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1148	TCL	<u>L42F3300FC</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1149	UPPLEVA	<u>L32U4000FNE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1150	UPPLEVA	<u>L32U4010FNE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1151	UPPLEVA	<u>L40U4010ZNE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1152	UPPLEVA	<u>L40U4000ZNE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1153	UPPLEVA	<u>L46U4000ZNE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1154	UPPLEVA	<u>L46U4010ZNE</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1155	UNITED	<u>LED29X11</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1156	UNITED	<u>LED32X11</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1157	UNITED	<u>LED39X11</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1158	TOSHIBA	<u>23RL933</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1159	TOSHIBA	<u>40TL968G</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1160	TOSHIBA	<u>46TL968</u>	V.0.6.9	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1161	Haier	<u>LET50C800HF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti
1162	TOSHIBA	<u>22L1334G</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1163	TOSHIBA	<u>24W1334G</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1164	TOSHIBA	<u>24W1333G</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
1165	TOSHIBA	<u>22L1333G</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1166	TOSHIBA	<u>50L2333</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1167	TOSHIBA	<u>39L2333</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1168	TOSHIBA	<u>32L2333</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1169	THOMSON	<u>39FU3253</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1170	THOMSON	<u>39FU2253</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1171	THOMSON	<u>32HU5243</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1172	TCL	<u>L39E3000FC</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1173	TCL	<u>L42F3390FC</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1174	TOSHIBA	<u>32SL980</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Sì / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1175	PHILIPS	39PLF 3008H/12	V.0.5.9g	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando 3) Pigiare il tasto simbolo "CASA" sul telecomando 4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale" 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.</p> <p>LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
1176	TOSHIBA	32W2333	V.7.8.6B	<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Sì / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
1177	L32E4300CE	TCL	OMT1001-LF1V173	<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1178	TCL	L39E4300FCE	OMT1001-LF1V173	<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1179	TCL	L42E43003DCE	OMT1001-LF1V173	<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK</p> <p>LCN gestiti con in automatico.</p> <p>CRITERI:</p> <p>I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1180	ACRONN	18,5 LED TV		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con tasti freccia destra/sinistra "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Si seleziona automaticamente "Scansione automatica" premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>6) Nel sottomenù "Scansione Automatica" nel campo "Paese" scegliere "Italia" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Selezionare "Modalità" con tasto freccia in basso scegliere "DTV" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Selezionare "inizio" con tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>9) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Indice gruppo conflitti: X/YY numero del canale in conflitto: 1 con l'indicazione dei canali in conflitto".</p> <p>10) Selezionare "Usa impostazione predefinita per tutti" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>11) Si sintonizza automaticamente su un canale.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
1181	ACRONN	24 LED TV		<p>RICERCA AUTOMATICA</p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con tasti freccia destra/sinistra "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>5) Si seleziona automaticamente "Scansione automatica", premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>6) Nel sotto menù "Scansione Automatica" nel campo "Paese" scegliere "Italia" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Selezionare "Modalità" con tasto freccia in basso scegliere "DTV" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Selezionare "inizio" con tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>9) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Indice gruppo conflitti:X/YY numero del canale in conflitto: 1 con l'indicazione dei canali in conflitto".</p> <p>10) Selezionare "Usa impostazione predefinita per tutti" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>11) Si sintonizza automaticamente su un canale. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1182</b>	<b>ACRONN</b>	<b>32"DLED</b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con tasti freccia destra/sinistra "CANALE" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Si seleziona automaticamente "Scansione automatica", premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>6) Nel sotto menù "Scansione Automatica" nel campo "Paese" scegliere "Italia" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>7) Selezionare "Modalità" con tasto freccia in basso scegliere "DTV" con tasti freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Selezionare "inizio" con tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>9) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Indice gruppo conflitti: X/YY numero del canale in conflitto: 1 con l'indicazione dei canali in conflitto".</p> <p>10) Selezionare "Usa impostazione predefinita per tutti" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>11) Si sintonizza automaticamente su un canale. Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1183</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>39PLF 2808H/12</b>	<b>V.0.5.9g</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando.</p> <p>2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3) Pigiare il tasto simbolo "CASA" sul telecomando.</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale".</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>10) Terminata la procedura avviene la sintonizzazione automatica di un programma. Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1184</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>40PLF 3008H/12</b>	<b>V.0.5.8g</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto simbolo "CASA" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi ordinare i canali in modalità automatica (LCN)". Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1185</b>	<b>PHILIPS</b>	<b>50PLF 3008H/12</b>	<b>V.0.5.8g</b>	<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "TV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>3) Pigiare il tasto simbolo "CASA" sul telecomando</p> <p>4) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Installazione" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>5) Selezionare "Scansione automatica canali" scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione "Antenna digitale"</p> <p>7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita". Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Vuoi ordinare i canali in modalità automatica (LCN)". Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra "Sì" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>9) Compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN". Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>10) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma. LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1186</b>	<b>SHARP</b>	<b>LC-32LD145E</b>	<b>V.1.0.5</b>	<p>Ricerca automatica:</p> <p>MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.</p>



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1187	SHARP	<u>LC-39LD145E</u>	V.0.3.7	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1188	SHARP	<u>LC-70LE747E</u>	090E130208MHP\M000070	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1189	SHARP	<u>LC-80LE657E</u>	090E130208MHP\M000070	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1190	SHARP	<u>LC-90LE757E</u>	090E130208MHP\M000070	Ricerca automatica: HOME-MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE -AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR )1234 – (AUTOINST) SI – (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
1191	HYUNDAI	<u>IMPKML16E2</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando. 2. Nel sottomenu "SOURCE" scegliere "DTV" con i tasto freccia alto/basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Selezionare "CANALE" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Automaticamente si evidenzia "Scansione automatica". Premere "ENTER". 6. Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con tasto freccia destra/sinistra 7. Selezionare "Modalità" con tasto freccia in basso e scegliere "DTV" con tasti freccia destra/sinistra. 8. Selezionare "Inizio" con tasto freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando. 9. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Indice gruppo conflittiX/YY. Numero del canale in conflitto:X" 10. Selezionare con tasto freccia in basso la voce "Usa impostazioni predefinita per tutti" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 11. Infine il ricevitore si sintonizza automaticamente su uno dei canali ricercati. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1192	MIIA	<u>MTV-29DLEHD</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il testo "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4. Si seleziona automaticamente "CANALE" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>5. Si seleziona automaticamente "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA" premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>6. Nel campo "Tune Type" scegliere "DTV" con il tasto freccia destra/sinistra e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia alto/basso, quindi premere "ENTER" sul telecomando.</p> <p>7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
1193	SHARP	<u>LC 32LE154E</u>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>2. Selezionare "REGOLAZIONE" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3. Selezionare "LINGUA" con il tasto freccia in basso e scegliere "Italiano" con il tasto freccia destra/sinistra.</p> <p>4. Selezionare "PAESE" con il tasto freccia in basso e scegliere "Italia" con tasti freccia destra/sinistra.</p> <p>5. Selezionare "Modalità sintonizz." con il tasto freccia in basso e scegliere "ANTENNA" con il tasto freccia destra/sinistra</p> <p>6. Selezionare "Auto Tuning" con il tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>7. Compare "Password" e digitare "1234".</p> <p>8. Nel campo "Modalità Tuning" scegliere "DTV" con il tasto freccia destra/sinistra.</p> <p>9. Selezionare "Inizio scansione" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>10. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Avviare una risoluzione automatica?"</p> <p>11. Scegliere "Sì" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>12. Premere il tasto "OK" sul telecomando e il ricevitore si sintonizza automaticamente su uno dei canali ricercati.</p> <p>Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
1194	UNITED	<u>LED32X16</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok.</p> <p>LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.</p>
1195	CHANGONG	<u>LED22T868</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Premere MENU/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.</p>
1196	DICRA	<u>TVLED 161HD</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.</p>
1197	DICRA	<u>TVLED 199HD</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Premere MENU/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.</p>
1198	Haier	<u>LE22M600CF</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok</p> <p>Funzione LCN supportata.</p> <p>LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.</p>
1199	Haier	<u>LE24M600CF</u>		<p>Ricerca automatica:</p> <p>Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok</p>

05.09.13

02.09.13

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti
1200	Haier	<u>LE28M600CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
1201	Haier	<u>LE39M600CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti
1202	Haier	<u>LE46M600CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti
1203	Haier	<u>LE50M600CF</u>		Ricerca automatica: Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok Funzione LCN supportata. LCN gestito in automatico; mancante dalla pos.850 in avanti.
1204	MyTV	<u>TL40</u>		Ricerca automatica: LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / Scegliere LCN ACCESO / Premere OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1205	MyTV	<u>TLF32</u>		Ricerca automatica: LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / Scegliere LCN ACCESO / Premere OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1206	MyTV	<u>TLH 19</u>		Ricerca automatica: LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / Scegliere LCN ACCESO / Premere OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1207	TCL	<u>L39F3390FC</u>	<b>MT10T01-LF1V014</b>	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1208	THOMSON	<u>40FU3253</u>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1209	THOMSON	<u>50FU3253</u>	<b>OMT1001-LF1V150</b>	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1210	THOMSON	<u>55FU5663W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1211	TOSHIBA	<u>22D1333G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1212	TOSHIBA	<u>22D1334G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1213	TOSHIBA	<u>24D1333G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1214	TOSHIBA	<u>24D1334G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1215	TOSHIBA	<u>32W1334G</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1216	TOSHIBA	<u>40L7335D</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1217	TOSHIBA	<u>50L4333DG</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1218	TOSHIBA	<u>50L7335D</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1219	TOSHIBA	<u>58L7365D</u>		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1220	UNITED	<u>LED19X13</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi
1221	UNITED	<u>LED22X13</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1222	UNITED	<u>LED28X13</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1223	TOSHIBA	<u>32L4333DG</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1224	TOSHIBA	<u>39L4333DG</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1225	UNITED	<u>LED40X11</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1226	TOSHIBA	<u>32L6363D</u>	7.1.45.21.46.1	RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "TV" e scegliere "DTV Ant" con freccia in alto/basso. 2. Pigiare il tasto con icona "CHIAVE MECCANICA" sul telecomando. 3. Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 4. Si seleziona automaticamente "Lingua menu" con il tasto freccia a destra e scegliere "Italiano" con i tasti freccia alto/basso. 5. Selezionare "Paese" con il tasto freccia in basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "Italia" con tasti freccia alto/basso. 6. Selezionare "Luogo" con il tasto freccia in basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "casa" con i tasti freccia alto/basso. 7. Selezionare "Sintonizzazione canali" con il tasto freccia in basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "Sintonizzazione autom." con i tasti freccia alto/basso e pigiare il tasto freccia a destra 8. Compare il messaggio "Consente di cambiare le funzioni disponibili sulla TV. In alcuni casi, tutti i canali esistenti saranno cancellati. Continuare?" e scegliere "Si" con tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando. 9. Compare il messaggio "Immettere il codice PIN" e digitare "1234". 10. Nel campo "Modalità sintonia" scegliere "DTV" con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando. 11. Selezionare "Avv. scans." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.

marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
			<p>12. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Avviare una risoluzione automatica?"</p> <p>13. Scegliere "Si" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>14. Compare la lista dei programmi; premere il tasto "OK" sul telecomando e il ricevitore si sintonizza automaticamente su uno dei canali ricercati.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1227</b>	<b>TOSHIBA</b>	<b>40L6363D</b>	<b>7.1.45.21.46.1</b>
			<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "TV" e scegliere "DTV Ant" con freccia in alto/basso.</p> <p>2. Pigiare il tasto con icona "CHIAVE MECCANICA" sul telecomando.</p> <p>3. Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>4. Si seleziona automaticamente "Lingua menu" con il tasto freccia a destra e scegliere "Italiano" con i tasti freccia alto/basso.</p> <p>5. Selezionare "Paese" con il tasto freccia in basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "Italia" con tasti freccia alto/basso.</p> <p>6. Selezionare "Luogo" con il tasto freccia in basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "casa" con i tasti freccia alto/basso.</p> <p>7. Selezionare "Sintonizzazione canali" con il tasto freccia in basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "Sintonizzazione autom." con i tasti freccia alto/basso e pigiare il tasto freccia a destra</p> <p>8. Compare il messaggio "Consente di cambiare le funzioni disponibili sulla TV. In alcuni casi, tutti i canali esistenti saranno cancellati. Continuare?" e scegliere "Si" con tasto freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>9. Compare il messaggio "Immettere il codice PIN" e digitare "1234".</p> <p>10. Nel campo "Modalità sintonia" scegliere "DTV" con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>11. Selezionare "Avv. Scans." con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>12. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Avviare una risoluzione automatica?"</p> <p>13. Scegliere "Si" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>14. Compare la lista dei programmi; premere il tasto "OK" sul telecomando e il ricevitore si sintonizza automaticamente su uno dei canali ricercati.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma</p>
<b>1228</b>	<b>HYUNDAI</b>	<b>HYDVB53207F</b>	
			<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" e scegliere "DTV" con freccia in alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>2. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando</p> <p>3. Selezionare "CANALE" con il tasto freccia in alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>4. Selezionare "PAESE" con il tasto freccia in alto/basso e successivamente pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA" con il tasto freccia in alto/basso</p> <p>5. Selezionare "RICERCA AUTO" con il tasto freccia in alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>6. Selezionare "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>7. Compare il messaggio "Si è certi". Scegliere "OK" con il tasto freccia destra /sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "LCN conflict! Sort them automatically?"</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				9. Scegliere "OK" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando. Il ricevitore si sintonizza automaticamente sul programma. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1229	JVC	<u>LT-32HA48U</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1230	JVC	<u>LT-39HG48U</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1231	OK	<u>ODL 32150-B</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1232	OK	<u>OLE 19150-B</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1233	OK	<u>OLE 22150-B e OLE 22150-W</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1234	OK	<u>OLE 24150-B</u>		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1235	THOMSON	<u>19HT4253C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1236	THOMSON	<u>19HW4323</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1237	THOMSON	<u>19HW4323W</u>	OMT1001-LF1V150	LCN gestiti con in automatico. CRITERI: LCN I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1238	THOMSON	<u>24FW4323</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: LCN I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1239	THOMSON	<u>24FW4323W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1240	THOMSON	<u>40FW3253</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1241	THOMSON	<u>40FW3323</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1242	THOMSON	<u>42FU5555S</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1243	THOMSON	<u>46FU5555S</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1244	TOSHIBA	<u>32W4333D</u>	V.7.8.6B	Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Sì / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1245	UNITED	<u>LED32X19</u>		Ricerca automatica: Premere MENU/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1246	THOMSON	<u>32HW3323</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1247	MIIA	<u>MTV-B19LEHD</u>		RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "CANALE" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 5. Nel sottomenu "CANALE" selezionare con i tasti freccia basso/alto il campo "PAESE" pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA". 6. Selezionare il campo "RICERCA AUTO" premere il tasto freccia a destra, scegliere "DTV" e premere "ENTER" sul telecomando. 7. Compare il messaggio "Sì è certi?" Scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.



	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "LCN conflict! Sort them automatically?" scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando; successivamente si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1248</b>	<b>MIIA</b>	<b><u>MTV-B32DLEHD</u></b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando.</p> <p>2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "CANALE" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>5. Nel sottomenu "CANALE" selezionare con i tasti freccia basso/alto il campo "PAESE" pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA".</p> <p>6. Selezionare il campo "RICERCA AUTO" premere il tasto freccia a destra, scegliere "Digitale" e premere "ENTER" sul telecomando.</p> <p>7. Compare il messaggio "Si è certi?" Scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "LCN conflict! Sort them automatically?" scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando; successivamente si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1249</b>	<b>MPMAN</b>	<b><u>TLX-32HDA</u></b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando</p> <p>2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.</p> <p>3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "CANALE" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>5. Nel sottomenu "CANALE" selezionare con i tasti freccia basso/alto il campo "PAESE" pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA"</p> <p>6. Selezionare il campo "RICERCA AUTO" premere il tasto freccia a destra, scegliere "Digitale" e premere "ENTER" sul telecomando</p> <p>7. Compare il messaggio "Si è certi?" Scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitto LCN! Ordinare i Canali in Automatico?" scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando; successivamente si sintonizza automaticamente su di un programma</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
<b>1250</b>	<b>HYUNDAI</b>	<b><u>HYUKML32E3</u></b>		<p><b>RICERCA AUTOMATICA</b></p> <p>1. Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando.</p> <p>2. Nel sottomenu "SOURCE" scegliere "DTV" con i tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.</p> <p>4. Selezionare "CANALE" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p> <p>5. Nel sottomenu "CANALE" nel campo "Type Tuner" scegliere "Antenna" con il tasto freccia destra/sinistra.</p> <p>6. Selezionare "Scansione automatica" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.</p> <p>7. Nel campo "PAESE" scegliere "ITALIA" con il tasto freccia destra/sinistra</p> <p>8. Selezionare "Modalità" con il tasto freccia in basso e scegliere "DTV" con il tasto freccia destra/sinistra.</p> <p>9. Selezionare "Inizio" con il tasto freccia in basso e premere "OK" sul telecomando.</p> <p>10. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Indice gruppo conflitti X/YY. Numero del canale in conflitto:X"</p> <p>11. Selezionare con il tasto freccia in basso la voce "Usa impostazioni predefinita per tutti" e premere il tasto "OK" sul telecomando.</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				12. Infine il ricevitore si sintonizza automaticamente su uno dei canali ricercati. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
<b>1251</b>	<b>MIIA</b>	<b>MTV-B22LEFHD</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con il tasto freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Selezionare con il tasto freccia basso/alto "CANALE" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 5. Nel sottomenu "CANALE" selezionare con il tasto freccia basso/alto il campo "PAESE", pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA". 6. Selezionare il campo "RICERCA AUTO" premere il tasto freccia a destra, scegliere "DTV" e premere "ENTER" sul telecomando. 7. Compare il messaggio "Si è certi?". Scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitto numerazione Canali Locali. Ordinarli automaticamente?" Scegliere "OK" con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando; successivamente si sintonizza automaticamente su di un programma LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1252</b>	<b>MIIA</b>	<b>MTV-B24LEFHD</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "CANALE" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando. 5. Nel sottomenu "CANALE" selezionare con il tasto freccia basso/alto il campo "PAESE" pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA" 6. Selezionare il campo "RICERCA AUTO" premere il tasto freccia a destra, scegliere "DTV" e premere "ENTER" sul telecomando. 7. Compare il messaggio "Si è certi?". Scegliere "OK" con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitto numerazione Canali Locali. Ordinarli automaticamente?" scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando; successivamente si sintonizza automaticamente su di un programma LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1253</b>	<b>MIIA</b>	<b>MTV-C32DLEHD</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4. Selezionare "CANALE" con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto il tasto "ENTER" sul telecomando. 5. Nel sottomenu "CANALE" si seleziona "Sintonizzazione automatica" e premere il tasto il tasto "ENTER" sul telecomando. 6. Nel sottomenu "Tune Type" con il tasto freccia destra/sinistra e scegliere "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 7. Selezionare "Italia" con i tasti freccia alto/basso e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 8. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
<b>1254</b>	<b>MPMAN</b>	<b>TLX20HEA</b>		<b>RICERCA AUTOMATICA</b> 1. Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2. Selezionare con il tasto freccia basso/alto "DTV" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando. 3. Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				<p>4. Selezionare con il tasto freccia basso/alto "CANALI" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.</p> <p>5. Nel sottomenu "CANALI" selezionare il campo "PAESE" pigiare il tasto freccia a destra e scegliere "ITALIA".</p> <p>6. Selezionare con il tasto freccia basso/alto il campo "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando, scegliere "DTV" con il tasto freccia basso/alto e premere "ENTER" sul telecomando.</p> <p>7. Compare il messaggio "Si è certi?". Scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando</p> <p>8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitto LCN ! Ordinare i Canali in Automatico?" scegliere "OK" con tasto freccia a sinistra e premere il tasto "ENTER" sul telecomando; successivamente si sintonizza automaticamente su di un programma.</p> <p>LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.</p>
1255	MyTV	<u>TLHG24</u>		<p>Ricerca automatica: LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / Scegliere LCN ACCESO / Premere OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
1256	MyTV	<u>TLHG32</u>		<p>Ricerca automatica: LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / Scegliere LCN ACCESO / Premere OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.</p>
1257	OK	<u>ODL32150TI-B</u>		<p>Ricerca automatica: Premere MENU' / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.</p>
1258	TCL	<u>L19D3303</u>		<p>Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1259	TCL	<u>L19E4133</u>		<p>Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1260	TCL	<u>L19E4143</u>		<p>Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.</p>
1261	TCL	<u>L19E4153</u>		<p>Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico.</p>

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1262	TCL	<u>L23F3303</u>		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1263	TCL	<u>L23F3393</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1264	TCL	<u>L24D3300C</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1265	TCL	<u>L24E4103F</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1266	TCL	<u>L24E4133F</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1267	TCL	<u>L24E4143F</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1268	TCL	<u>L24E4153F</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1269	TCL	<u>L24E4233F</u>	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1270	TCL	<u>L24E4243F</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1271	TCL	<u>L24E4253F</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1272	TCL	<u>L26E4103</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1273	TCL	<u>L26E4133</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1274	TCL	<u>L26E4143</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1275	TCL	<u>L26E4153</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1276	TCL	<u>L32E3003</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1277	TCL	<u>L32F3303</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1278	TCL	<u>L39E3003F</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1279	TCL	<u>L39E4503F</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1280	THOMSON	<u>24FU5253CW</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1281	THOMSON	<u>26HW4323</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1282	THOMSON	<u>32HU3253C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1283	THOMSON	<u>32HU5243C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1284	THOMSON	<u>32HU5253CW</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1285	THOMSON	<u>32HW5523W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1286	THOMSON	<u>39FU5253C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1287	THOMSON	<u>39FU5253CW</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1288	THOMSON	<u>39FU5553C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1289	THOMSON	<u>39FU5553CW</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1290	THOMSON	<u>39FU5555CS</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1291	THOMSON	<u>40FU3253C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1292	THOMSON	<u>46FU5555CS</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1293	THOMSON	<u>50FW5563W</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1294	THOMSON	<u>50FW5565</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1295	THOMSON	<u>55FU5553C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1296	THOMSON	<u>58FU3563C</u>		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1297	THOMSON	<u>24FU5253C</u>	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.