TELEVISORI INTEGRATI

LEGENDA:i modelli di decoder in grado di eseguire l'ordinamento automatico del numero di canale (LCN) sono sottolineati

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1	DIKOM (TV)	DVDH-GA073S	Non rilevabile	1) Premere il testo "TV/AV" sulla tastiera
				2) Premere il tasto " Setup " sulla tasiera
				3) Premere il tasto "Menu", selezionare "Menu DVB " e premere il tasto "OK" sulla tastiera
				4) Selezionare l'icona con la lente d'ingrandimento e premere il tasto "OK" sulla tastiera
				5) Selezionare " Ricerca automatica" e premere il tasto "OK" sulla tastiera
				6) Compare il messaggio"Vuoi avviare ricerca automatica"
				7) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera
				8) Compare il messaggio" Vuoi cancellare la lista canali precedenti"
				9) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera
				Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
2	DIKOM (TV)	DVDH-GA093S	Non rilevabile	1) Premere il testo "TV/AV" sulla tastiera
				2) Premere il tasto " Setup " sulla tasiera
				3) Premere il tasto "Menu", selezionare "Menu DVB " e premere il tasto "OK" sulla tastiera
				4) Selezionare l'icona con la lente d'ingrandimento e premere il tasto "OK" sulla tastiera
				5) Selezionare " Ricerca automatica" e premere il tasto "OK" sulla tastiera
				6) Compare il messaggio"Vuoi avviare ricerca automatica"
				7) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera
				8) Compare il messaggio" Vuoi cancellare la lista canali precedenti"
				9) Scegliere" Si " e premere "OK" sulla tastiera
				Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
3	**PIONEER (TV)**	**PDP- LX 5090H**	**0907-0701**	1) Premere “Menu” sul telecomando
				2) Selezionare “SET UP” e premere il tasto “Enter” sul telecomando
				3) Selezionare “SET UP SISTEMA” e premere il tasto “Enter” sul telecomando
				4) Inserire password “ 1234 “e premere il tasto “Enter” sul telecomando
				5) Selezionare “ AUTOINSTALLAZIONE “e premere il tasto “Enter” sul telecomando
				6) Nei campi: “ LINGUA “ selezionare “ ITALIANO “, nel campo “ PAESE “ scegliere “ ITALIA”, nel campo “ SINTONIA TERRESTRE” Scegliere” DIGITALE “
				7) Selezionare “ INIZIO “e premere il tasto “Enter” sul telecomando
				Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
4	**TELESYSTEM (TV 22”)**	**BEKO B22LS3BTXT**	**1.01.04**	1) Premere il tasto “AV” sul telecomando
				2) Selezionare “ DIGITALE” con il tasto freccia in basso e premere “ OK “ sul telecomando
				3) Premere “ MENU’ “ sul telecomando
				4) Selezionare “PROGRAMMAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare nazione “ ITALIA“con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				Parte la ricerca al termine della quale premere il tasto “ EXIT “ sul telecomando e il televisore si sintonizza automaticamente su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
5	**TELESYSTEM (TV 19”)**	**97A**	**1.01.04**	1) Premere il tasto “AV” sul telecomando
				2) Selezionare “ DIGITALE” con il tasto freccia in basso e premere “ OK “ sul telecomando
				3) Premere “ MENU’ “ sul telecomando
				4) Selezionare “PROGRAMMAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare nazione “ ITALIA“con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				Parte la ricerca al termine della quale premere il tasto “ EXIT “ sul telecomando e il televisore si sintonizza automaticamente su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
6	**TELESYSTEM (TV 19")**	**PALCO 19/L02 COMBO**	**V.6.4 (EU.I)**	1) Pigiare il tasto "DTV " sul telecomando
				2) Premere "Menu" sul telecomando
				3) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				4) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				5) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " e premere "OK" sul telecomando
				6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" scegliere " SI"e premere il tasto "OK" sul telecomando
				7) Compare il messaggio "Questi servizi hanno lo stesso numero, selezionare uno al quale verrà assegnato il numero di servizio…" : se no si fa la scelta, questa viene fatta automaticamente dal TV, altrimenti scegliere uno dei due programmi in confli
				8) Dopo ciò, compare la domanda: " EFFETTUARE LA RICERCA DEI CANALI ANALOGICI? " selezionare " NO" con il tasto freccia a destra e premere "OK".
				Il televisore si sintonizza automaticamente su di un canale digitale.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
7	**BEKO**	**22CF6-T**	**1.01.04**	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
8	**BEKO**	**32LU1FHD-T**	**1.01.04**	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
9	**BEKO**	**37LU2FHD-T**	**1.01.04**	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
10	**BEKO**	**37LU2-T**	**1.01.04**	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
11	**BEKO**	**42LU4FHD-T**	**1.01.04**	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
12	**BEKO**	**42LU4-T**	**1.01.04**	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
13	**GBC**	**TVH-11i**	**1.08-1**	Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI →PAESE→ITALIA
				Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
14	GBC	TVH-7i	1.08-1	Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI →NAZIONE→ITALIA
				Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK→SI
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
15	GBC	TVH-8,4i	1.08-1	Impostare MENU→IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI →NAZIONE→ITALIA
				Ricerca automatica: MENU→RICERCA PROGRAMMI→ RICERCA AUTOMATICA →OK→SI
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
16	GRUNDIG	VISION 7 32-7853 T	V0.0.32	Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
17	GRUNDIG	VISION 7 37-7853 T	V0.0.32	Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
18	GRUNDIG	VISION 7 42-7853 T	V0.0.32	Ricerca automatica: INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
19	GRUNDIG	VISION 9 42-9870T	V0.0.32	INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → RICERCA → DIGITALE →AVVIA RICERCA AUTO → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
20	GRUNDIG	VISION 9 47-9870 T	V0.0.32	INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → RICERCA → DIGITALE →AVVIA RICERCA AUTO → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
21	GRUNDIG	VISION 2 19-2830 T DVD	1.01.04	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
22	GRUNDIG	VISION 2 22-2830 T DVD	1.01.04	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
23	GRUNDIG	VISION 6 26-6831 T	SSEGE.F4M.R64M.V00.T0 9	Ricerca automatica: i → IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA→ OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
24	HYUNDAI	HV193D	NOV2408	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
25	HYUNDAI	HV323D	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
26	IRRADIO / MKC	XTL-716AD / MLD-750AD	1.08-1	IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI→ PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
27	IRRADIO / MKC	XTL-717AD	V1.02	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU PRINCIPALE → RICERCA CANALE → REGIONE → OK → EUROPA → OK → MODO DI SCANSIONE → AUTOMATICO → OK Funzione LCN gestita in modalità non standard.
28	IRRADIO / MKC	XTL-925AD / MLD-950AD	1.08-1	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI→ PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
29	IRRADIO / MKC	XTL-1220AD / MLD-1250AD	1.08-1	IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONI DEL SISTEMA→ IMPOSTAZIONI LOCALI→ PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → RICERCA PROGRAMMI → RICERCA AUTOMATICA → OK → SI
30	LG	19LH2000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
31	LG	19LU4000-ZB	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
32	LG	19LU5000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
33	LG	19LU7000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
34	LG	22LH2000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
35	LG	22LU4000-ZB	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
36	LG	22LU5000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
37	LG	22LU7000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
38	LG	26LH2000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
39	LG	26LU5000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
40	LG	32LF2500	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA. SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
41	LG	32LF2500-ZF	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
42	**LG**	**32LH2000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
43	**LG**	**32LH3000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
44	**LG**	**32LH4000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
45	**LG**	**32LH4000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
46	**LG**	**32LH4800-ZB**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
47	**LG**	**32LH4900-ZD**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
48	**LG**	**32LH5000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
49	**LG**	**32LH7000**	**V00.05.00(0.1.16.90)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
50	**LG**	**32SL8000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
51	**LG**	**37LF2500**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
52	**LG**	**37LF2500-ZF**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
53	**LG**	**37LH2000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
54	**LG**	**37LH3000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
55	**LG**	**37LH4000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
56	**LG**	**37LH4800-ZB**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
57	**LG**	**37LH4900-ZD**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
58	**LG**	**37LH5000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
59	**LG**	**37LH7000**	**V00.05.00(0.1.16.90)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
60	**LG**	**37SL8000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
61	**LG**	**42LF2500**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
62	**LG**	**42LF2500-ZF**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
63	**LG**	**42LH2000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
64	**LG**	**42LH3000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
65	**LG**	**42LH4000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
66	**LG**	**42LH4000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
67	LG	42LH4800-ZB	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
68	LG	42LH4900-ZD	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
69	LG	42LH5000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
70	LG	42LH7000	V00.05.00(0.1.16.90)	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
71	LG	42LH9000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
72	LG	42PQ1000-ZD	V1.15.0	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
73	a1	42PQ1100-ZE	V1.15.0	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
74	LG	42PQ2000	V1.15.0	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
75	LG	42PQ3000	V1.15.0	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
76	LG	42PQ6000	V1.15.0	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
77	LG	42SL8000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
78	LG	42SL9000-ZA	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
79	LG	47LH3000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
80	LG	47LH4000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
81	LG	47LH4800-ZB	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
82	LG	47LH4900-ZD	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
83	LG	47LH5000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
84	LG	47LH7000	V00.05.00(0.1.16.90)	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
85	**LG**	**47LH9000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
86	**LG**	**47SL8000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
87	**LG**	**47SL9000-ZA**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
88	**LG**	**50PQ1000-ZD**	**V1.15.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
89	**LG**	**50PQ1100-ZE**	**V1.15.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
90	**LG**	**50PQ2000**	**V1.15.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
91	**LG**	**50PQ3000**	**V1.15.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → NUMERAZIONE AUTOMATICA → SI
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
92	**LG**	**50PQ6000**	**V1.15.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
93	**LG**	**50PS3000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
94	**LG**	**50PS6000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
95	**LG**	**50PS7000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ IMPOSTAZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
96	**LG**	**50PS8000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
97	**LG**	**60PS7000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
98	**LG**	**60PS8000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
99	**LG**	**M237WD - PZ**	**V3.09.1**	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA → PASSWORD “0000” → NUMERAZIONE AUTOMATICA →SI
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
100	**LG**	**M2794DP-PZ**	**V2.01.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
101	**NORDMENDE**	**N153LD**	**TVH200900206PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
102	**NORDMENDE**	**N154LDD**	**TVH20090206PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
103	**NORDMENDE**	**N193LD**	**TVH20090206PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
104	**NORDMENDE**	**N194LDD**	**TVH20090206PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
105	**NORDMENDE**	**N222LD**	**THV20090206PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
106	**NORDMENDE**	**N224LDD**	**TVH20090206PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
107	**NORDMENDE**	**N263LD**	**TVC20090320PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
108	**NORDMENDE**	**N323LD**	**TVC20090320PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
109	**NORDMENDE**	**N325LD**	**TCV20090320PAN**	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
110	NORDMENDE	N325LDF	TVC20090320PAN	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [ENTER] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [ENTER] → ITALIA → [ENTER] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
111	UNITED	TVD9052D		IMPOSTARE: MENU→ INSTALLAZIONE → PAESE→ ITALIA.
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ENTER
112	UNITED	UTV14X83D	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [Ok]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
113	UNITED	UTV20X83D	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [Ok]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
114	UNITED	UTV21X83D	V1.8.1VDCP	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → [Ok]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → CONFIGURAZIONE → [Ok] → SINTONIZZAZIONE CANALI → [Ok] → ITALIA → [Ok] → (AGGIUNGI) o (NUOVA) → [Ok]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
115	UNITED	LTV22X83DVBT	1.01.04	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
116	UNITED	LTV26X83DVBT	SSEBE-F4M-R64M-V01.T06	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
117	UNITED	LTV32X93	SSEBE-F4M-R64M-V02.T05	Impostare
				MENU → OPZIONI → NAZIONE → ITALIA
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → SELEZIONE NAZIONE → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
118	UNITED	LTW15X99DB		Impostare
				MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ENTER
119	UNITED	LTW19X94DB		Impostare
				MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
120	UNITED	LTW22X99DB		Impostare
				MENU → OPZIONI → NAZIONE → ITALIA
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → IMP CANALE → RICERCA AUTOMATICA → SELEZIONE NAZIONE → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
121	UNITED	TVD9054DVBT		Impostare
				MENU → INSTALLAZIONE → PAESE → ITALIA
				SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → INSTALLAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
122	UNITED	TVD9055DVBT	1.1.4	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
123	UNITED	TVD9095DVBT	1.1.4	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA
				MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
124	BEKO	19CF5-T	1.1.4	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA
				AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
125	BEKO	16CK7-T	1.1.4	Ricerca automatica: MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA
				AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
126	TELESystem	Palco 22/L02-Combo	V.8.5	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE “ sul telecomando
				2) Selezionare “DTV” con la freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare “MENU” sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				4) Selezionare “IMPOSTAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L’ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO “ evidenziare “ SI “ con tasto freccia a sinistra e premere “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” : con “ SI“ evidenziato premere il tasto “OK” sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .
				Dopo ciò, compare la domanda: “ SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ” : se si sceglie “ NO”, con il tasto freccia a destra, e si preme “OK” sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
127	**TELESystem**	**LCD PALCO 15/L02**	**V.8.5**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE “ sul telecomando
				2) Selezionare “DTV” con la freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “IMPOSTAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L’ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO “ evidenziare “ SI “ con tasto freccia a sinistra e premere “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” : con “ SI“ evidenziato premere il tasto “OK” sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .
				Dopo ciò, compare la domanda: “ SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ” : se si sceglie “ NO”, con il tasto freccia a destra, e si preme “OK” sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
128	**TELESystem**	**LCD PALCO 16/L02**	**V.8.5**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE “ sul telecomando
				2) Selezionare “DTV” con la freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “IMPOSTAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L’ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO “ evidenziare “ SI “ con tasto freccia a sinistra e premere “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” : con “ SI“ evidenziato premere il tasto “OK” sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .
				Dopo ciò, compare la domanda: “ SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ” : se si sceglie “ NO”, con il tasto freccia a destra, e si preme “OK” sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
129	**TELESystem**	**LCD PALCO 19/L02**	**V.8.5**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE “ sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				2) Selezionare “DTV” con la freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “IMPOSTAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L’ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO “ evidenziare “ SI “ con tasto freccia a sinistra e premere “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” : con “ SI“ evidenziato premere il tasto “OK” sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .
				Dopo ciò, compare la domanda: “ SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ” : se si sceglie “ NO”, con il tasto freccia a destra, e si preme “OK” sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
130	**TELESystem**	**LCD PALCO 22/L02**	**V.8.5**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE “ sul telecomando
				2) Selezionare “DTV” con la freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “IMPOSTAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Selezionare “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L’ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO “ evidenziare “ SI “ con tasto freccia a sinistra e premere “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” : con “ SI“ evidenziato premere il tasto “OK” sul telecomando. Compaiono i programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta, il televisore assegna in modo automatico, al canale evidenziato, la posizione principale nella lista dei programmi .
				Dopo ciò, compare la domanda: “ SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ” : se si sceglie “ NO”, con il tasto freccia a destra, e si preme “OK” sul telecomando, il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
131	**TELE System (TV)**	**LCD PALCO 32/02**	**V.8.5**	1) Pigiare il tasto “TV/DTV” sul telecomando per andare su “DTV”
				2) Pigiare il tasto “MENU “ sul telecomando
				3) Selezionare “IMPOSTAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				4) Selezionare “INSTALLAZIONE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Compare il messaggio “ AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L’ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO “ evidenziare “ SI “ con tasto freccia a sinistra e premere “OK” sul telecomando
				7) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” con “ SI“ evidenziato premere il tasto “OK” sul telecomando. Compaiono quei programmi che hanno lo stesso numero e sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta il televisore assegna ,in modo automatico, la posizione principale nella lista dei programmi al canale evidenziato
				8) Dopo ciò, compare la domanda: “ SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? ”: se si sceglie “ NO”, con il tasto freccia a destra, e si premere “OK” sul telecomando viene eseguita la memorizzazione dei soli canali digitali trovati e il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Se si sceglie “SI” e si preme “OK”, parte la ricerca anche dei canali analogici, al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
132	SHARP (TV)	LC-19SH7-E black PP simple	VO.41B	1) Pigiare il tasto" Sorgente Ingr.Segnale" (primo tasto in alto a sinistra del telecomando)
				2) Selezionare "TV"con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
				3) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando
				4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso
				5) Pigiare tasto freccia desta , viene aperto questo sottomenu
				6) Selezionare " CANALI " con freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando
				7) Con già selezionato " RICERCA CANALI " pigiare " OK " sul telecomando
				Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
133	SHARP (TV)	LC-26SH7-E black PP simple	VO.41B	1) Pigiare il tasto" Sorgente Ingr.Segnale" (primo tasto in alto a sinistra del telecomando)
				2) Selezionare "TV"con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
				3) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando
				4) Selezionare "TV" con il tasto freccia in basso
				5) Pigiare tasto freccia desta , viene aperto questo sottomenu
				6) Selezionare " CANALI " con freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando
				7) Con già selezionato " RICERCA CANALI " pigiare " OK " sul telecomando
				Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
134	Sunnysky (TV)	SK15		1. Pigiare il tasto "TV/AV" sul telecomando e con freccia in alto selezionare "DTV" e premere OK
				2. Pigiare il tasto"MENU" sul telecomando
				3. Selezionare "SINTONIA AUTO"con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
				4. Compare la domanda "SELEZIONARE LA NAZIONE "; scegliere (ITALIA) "con freccia a destra e pigiare "OK" sul telecomando
				5. Si seleziona automaticamente " INIZIO ", premere OK (se non si procede ai punti 6 e 7, vengono ricercati i programmi sia analogici che digitali)
				6. Per effettuare la ricerca dei soli canali digitali, premere il tasto " MENU"
				7. Compare la domanda " VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV?" con freccia a sinistra selezionare " SI " e premere OK sul telecomando
				Parte la ricerca dei canali digitali, al termine della quale si sintonizza automaticamente sul di un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
135	DIKOM (TV 7")	DP8510	801.01+820.01	1) Pigiare il tasto "MENU " sul telecomando
				2) Selezionare "DVB MENU" con tasto freccia in basso e premere OK
				3) Selezionare la lente d'ingrandimento con tasto freccia in basso.
				4) Selezionare "AUTOMATIC SEARCH "con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando
				5) Compare il messaggio " Do you want to start Auto Search " scegliere OK con freccia a sinistra e premere OK sul telecomando.
				6) Compare il messaggio "DO you want to erase your previous channel list " scegliere " YES " e premere "OK" sul telecomando
				7) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "Warning no service " premere " OK" sul telecomando
				Il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
136	TELE System	LCD PALCO 16/L02 COMBO	V.8.5	1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando
				2) Selezionare "DTV" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				3) Premere "MENU" sul telecomando
				4) Selezionare "IMPOSTAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				6) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				7) Compare il messaggio " AVVIARE LA RICARECA AUTOMATICA? L'ELENCO DEI CANALI PRECEDENTI VIENE SOSTITUITO " evidenziare " SI " con tasto freccia a sinistra e premere "OK" sul telecomando
				8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" con " SI" evidenziato premere il tasto "OK" sul telecomando. Compaiono quei programmi che hanno lo stesso numero e che sono in conflitto tra loro . Non facendo nessuna scelta il televisore assegna ,in modo automatico, la posizione principale nella lista dei programmi al canale evidenziato
				9) Dopo ciò, compare la domanda: " SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI? " se si sceglie " NO" con il tasto freccia a destra, premere "OK" sul telecomando.
				Il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
137	**TELESystem**	**LCD PALCO 19/L04**	**ST 6BMW.F8M.R64M.V00.T24**	1) Premere "M" sul telecomando
				2) Selezionare "IMP. CANALE" con il tasto freccia a destra.
				3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando
				4) Compare il messaggio: Selezione nazione scegliere " ITALIA" con il tasto freccia a destra o sinistra
				5) Selezionare " Tipo di Scansione " con freccia in basso
				6) Scegliere "DTV" con freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando
				7) Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
138	**TELESystem**	**LCD PALCO 22/L04**	**ST 6BMW.F8M.R64M.V00.T24**	1) Premere "M" sul telecomando
				2) Selezionare "IMP. CANALE" con il tasto freccia a destra.
				3) Selezionare "RICERCA AUTOMATICA" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando
				4) Compare il messaggio: Selezione nazione scegliere " ITALIA" con il tasto freccia a destra o sinistra
				5) Selezionare " Tipo di Scansione " con freccia in basso
				6) Scegliere "DTV" con freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando
				7) Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
139	**LG**	**42LH3800**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
140	**LG**	**42LH5700**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
141	**LG**	**42PQ6010**	**V1.15.0**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
142	**LG**	**42SL8500**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
143	**LG**	**47LF5100**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
144	**LG**	**47LH3800**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				AUTOMATICA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
145	**LG**	**47SL8500**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
146	**LG**	**50PS2000**	**V00.05.00 (0.1.01.80)**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
147	**LG**	**55LH5000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
148	**LG**	**55LH9500**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
149	**LG**	**55SL8000**	**V03.00.00**	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
150	**SHARP**	**LC-32LE600E**	**E0907141-M000100**	MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI –– (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE
				Funzione LCN supportata.
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
151	**Philips 231T1**	**MWT1231T**	**Non rilevata**	1) Pigiare il, tasto " MENU' " sul telecomando
				2) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando
				3) Selezionare "CANALI" con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando
				4) Si seleziona " RICERCA CANALI " premere il tasto freccia a destra sul telecomando
				5) Parte la ricerca
				6) Alla fine della ricerca si sintonizza automaticamente su di un canale
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
152	**TELE System**	**Palco 26/L02-Combo**	**V.8.5**	1) Pigiare il, tasto "SOUCE" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV/USB" e premere il tasto " OK" sul telecomando
				3) Pigiare il tasto" MENU' " sul telecomando
				4) Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto " OK " sul telecomando
				5) Selezionare "INSTALLAZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				6) Si seleziona "SCANSIONE AUTOMATICACANALI " premere il tasto "OK" sul telecomando
				7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica? L'elenco canali precedenti viene sostituito" scegliere "SI" con il tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando
				8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio "Vuoi che la lista venga selezionata secondo l'emittenti TV" sceglier "SI" e premer il tasto " OK" sul telecomando
				9) Compare il messaggio " Questi servizi hanno lo stesso numero: Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione nella lista principale"
				10) Pigiare il tasto "OK" per eseguire la scelta
				11) Alla fine compare il messaggio "Si desiderano cercare i canali analogici?" scegliere "NO" e premere il tasto "OK" trova il canale desiderato e della quale si sintonizza automaticamente su di un canale
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
153	LG	42LF5700	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
154	LG	42LG2100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
155	LG	42LH301C / 42LH3000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
156	BEKO	BKL-19-T6-CK1B	1.01.04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA
				AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
157	BEKO	BKL-19-T6-CS3B	1.01.04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA
				AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
158	BEKO	BKL-22-T6-CK2B	1.01.04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA
				AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
159	BEKO	BKL-22-T6-CS4B	1.01.04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA
				AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
160	GRUNDIG	GRUNDIG VISION 4 26- 4940 T	V0.0.32	INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→
				RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
161	GRUNDIG	VISION 4 37 4940 T	V0.0.32	INFO→INSTALLAZIONE DEI PROGRAMMI→
				RICERCA AUTOMAT. DEI PROGRAMMI → ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
162	GRUNDIG	VISION 2 22-2830 T	1.01.04	MENU→PROGRAMMAZIONE→RICERCA AUTOMATICA →ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
163	GRUNDIG	VISION 4 32 4940 T	SSEGE.F4M.R64M.V00.T09	i → IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA → NAZIONE → ITALIA→ OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
164	HANNSPREE	ST251MAB	V01	MENU→DTV →AREA→ITALIA
				Ricerca automatica: MENU→DTV →RICERCA AUTO→TASTO DESTRO→SI
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
165	HANNSPREE	ST281MAB	V01	Impostare MENU→DTV →AREA→ITALIA
				Ricerca automatica: MENU→DTV →RICERCA AUTO→TASTO DESTRO→SI
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
166	LG	19LH201C / 19LH2000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
167	LG	22LH201C / 22LH2000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
168	LG	26LH201C / 26LH2000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
169	LG	32LH201C / 32LH2000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
170	LG	37LH201C / 37LH2000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
171	LG	42LH201C / 42LH2000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in
172	LG	19LG3100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
173	LG	22LG3100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
174	LG	26LG3100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
175	LG	32LF5100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
176	LG	32LF5700	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
177	LG	32LG2100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
178	LG	32LH301C / 32LH3000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
179	LG	32LH3000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
180	LG	32LH3800	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
181	LG	32LH5700	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
182	LG	37LG2100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA.
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
183	LG	37LH301C / 37LH3000	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
184	LG	37LH3800	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
185	LG	42LF5100	V03.00.00	IMPOSTARE: MENU→ OPZIONE → PAESE→ ITALIA
				MENU → CONFIG → SINTONIZZ. AUTOMATICA → INSERIRE PASSW. → 0000 → mettere flag (√) su NUMERAZIONE AUTOMATICA → AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
186	UNITED	TVD9094 DVBT	1.01.04	MENU → PROGRAMMAZIONE → RICERCA AUTOMATICA → ITALIA → OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
187	SHINELCO 19”	TVL 1930CI		1. Premere il tasto “ TV/AV “ sul telecomando
				2. Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ sul telecomando
				3. Premere il tasto “MENU’ “sul telecomando
				4. Selezionare l’icona “PARABOLA” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra
				5. Selezionare“ RICERCA AUTOMATICA “con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				6. Compare il messaggio “ Cancellare tutti i canali?”
				7. Selezionare “ SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere “ENTER “
				8. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
188	SHINELCO 16”	TVL 1640		1. Premere il tasto “ SOURCE “ sul telecomando
				2. Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ OK “ sul telecomando
				3. Premere il tasto “MENU’ “ e selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra
				4. Selezionare “ RICERCA AUTOMATICA “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra
				5. Compare il messaggio “Cancellare tutti i canali? “ scegliere “SI “ con tasto freccia a sinistra e premere il tasto “ OK “ sul telecomando
				6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
189	SHINELCO 19”	TVL 1931CI		1. Premere il tasto “ TV/AV “ sul telecomando
				2. Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ sul telecomando
				3. Premere il tasto “MENU’ “sul telecomando
				4. Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra
				5. Selezionare“ RICERCA AUTOMATICA “con il tasto freccia in basso e premere “ENTER”
				6. Compare “ SI “ “ NO “, selezionare “ SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere “ENTER “
				7. Compare il messaggio “ Cancellare tutti i canali? “ scegliere “ SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere “ ENTER “
				8. Parte la ricerca, al termine della quale compare il messaggio SERVICE NOT RUNNING, pigiare un tasto numerico e il televisore si sintonizza automaticamente sul relativo programma TV.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
190	Toshiba 26”	26DV665DG		1) Pigiare il, tasto “IMPUT” sul telecomando,

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				2. Selezionare con il tasto freccia in basso " DTV " e premere sul tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando
				3. Pigiare il tasto" MENU/SETUP' " sul telecomando
				4. Selezionare " CANALE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST " sul telecomando
				5. Si seleziona "SINTONIA AUTOMATICA" e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando
				6. Si seleziona " PAESE " e scegliere " ITALIA " con il tasto freccia a destra/sinistra
				7. Selezionare " START " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER/CH LIST" sul telecomando
				8. Compare il messaggio "SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? " sceglier "SI" con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto " ENTER" sul telecomando
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza su di un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
191	**EasyOne**	**T5T**		1. Premere il tasto "MENU' "sul telecomando
				2. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare "InstallaZIONE" e premere il tasto OK.
				3. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare l'opzione "RICERCA AUTOMATICA" e premere il tasto OK.
				4. Con i tasti <VOL-/VOL+> cambiare la modalità di RICERCA (Tutto/Liberi)
				5. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare "RICERCA" e premere il tasto OK.
				6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.
				LCN
192	**SetOne**	**TX-3T USB; TX-4T USB**		1. Premere il tasto "MENU' "sul telecomando
				2. Selezionare" InstallaZionE "con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.
				3. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA" con i tasti freccia in basso/alto e premere il tasto OK.
				4. Con il tasto freccia a destra andare al campo situato a destra della voce "MODO DI SCANSIONE" e scegliere il modo di scansione, "All" o "Free".
				5. Con il tasto freccia in basso, selezionare " Ricerca", e premere il tasto OK
				Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato
				LCN
193	**SetOne**	**TX-40T USB PVR**		1. Premere il tasto "MENU' "sul telecomando
				2. Selezionare" DIGITAL TV "e premere il tasto OK.
				3. Selezionare "InstallaZIONE" con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.
				4. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA"e premere il tasto OK.
				5. Selezionare "RICERCA PER AREA" e premere il tasto OK.
				6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.
				LCN
194	**SetOne**	**Scart TX-44T USB**		1. Premere il tasto "MENU' "sul telecomando
				2. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare" SETUP"
				3. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare "InstallaZIONE" e premere il tasto OK.
				4. Con i tasti <PR-/PR+> selezionare l'opzione "IMPOSTAZIONE PAESE" e con i tasti <+/-> scegliere "ITALIA".
				5. Premere il tasto <ROSSO>, per confermare la cancellazione del data base e premere il tasto OK.
				6. Selezionare il sottomenù "RICERCA AUTOMATICA"e premere il tasto OK.
				7. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente sul primo programma sintonizzato.
				LCN
195	**UNITED**	**DVBT9082; DVBT9080; DVBT9072**		1. Premere il tasto "MENU' "sul telecomando
				2. Selezionare" Installation "con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK.
				3. Selezionare "AUTO SCAN".
				4. Con il tasto freccia a destra andare al campo situato a destra della voce "SCAN MODE" e scegliere il modo di scansione, "All".
				5. Con il tasto freccia in basso, selezionare " Search", e premere il tasto OK
				6. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si sintonizza automaticamente su un programma TV

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
196	TOSHIBA TV	Serie 19/22/26 AV635		CONFIGURAZIONE INIZIALE (prima accensione)
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			1. All' accensione si visualizza "CONFIGURAZIONE INIZIALE"
				2. Premere il tasto "OK" per avviare la configurazione iniziale
				3. Selezionare la lingua "ITALIANO" con l tasto freccia in basso /alto e premere tasto freccia a destra
				4. Selezionare la nazione "ITALIA" con il tasto freccia in basso/alto e premere tasto freccia a destra
				5. Viene visualizzata la schermata "RICERCA CANALI" premere il tasto freccia a destra
				6. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza su un programma
				RICERCA AUTOMATICA
				1. Premere il tasto "MENU' "sul telecomando
				2. Selezionare" CONFIGURAZIONE "con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando
				3. Evidenziare "PAESE " con tasto freccia in basso e scegliere " ITALIA" con tasto freccia a destra /sinistra
				4. Evidenziare "LINGUA OSD" con tasto freccia in basso e scegliere " ITALIANO " con tasto freccia a destra/sinistra
				5. Evidenziare "CANALI" con il tasto freccia in baso e premere il tasto freccia a destra
				6. Selezionare " RICERCA AUTOMATICA" e premere tasto freccia a destra
				7. Compare il messaggio" Le impost. prec. verranno cancellate! Prem. Annulla per non apportare cambiamenti! Prem. OK per avv. la Ric.aut." scegliere "OK" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando
				8. Parte la ricerca al termine della quale il televisore si posiziona automaticamente su un programma
.				
197	TOSHIBA TV	Serie XV635 Digitale		1. Premere il tasto "ATV/DTV' "sul telecomando e scegliere "DTV"
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			2. Premere il tasto "MENU " sul telecomando
				3. Selezionare" IMPOSTAZIONE "con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando
				4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM. " con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
				5. Compare il messaggio" Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare
				6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"
				7. Evidenziare "AVV. SCANS:" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati
				9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzarlo
198	TOSHIBA TV	Serie ZV635 Digital		1. Premere il tasto "ATV/DTV' "sul telecomando e scegliere "DTV"
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			2. Premere il tasto "MENU " sul telecomando
				3. Selezionare" IMPOSTAZIONE "con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando
				4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM. " con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
				5. Compare il messaggio" Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare
				6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"
				7. Evidenziare "AVV. SCANS:" con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati
				9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull'elenco e scelto il programma desiderato premere il tasto "OK" sul telecomando per visualizzarlo
199	TOSHIBA TV	Serie RV635 Digitale		1. Premere il tasto "ATV/DTV' "sul telecomando e scegliere "DTV"
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			2. Premere il tasto "MENU" sul telecomando
				3. Selezionare" IMPOSTAZIONE "con il tasto freccia a destra o sinistra sul telecomando
				4. Evidenziare "SINTONIZZAZIONE AUTOM. " con tasto freccia in basso e premere il tasto "OK " sul telecomando
				5. Compare il messaggio" Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare
				6. Evidenziata "MODALITA' SINTONIA" con tasto freccia a destra o sinistra scegliere "DTV"

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				7. Evidenziare “AVV. SCANS:” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale sul televisore vengono visualizzati i servizi trovati
				9. Premere i tasti freccia in basso o freccia in alto per spostarsi sull’elenco e scelto il programma desiderato pemere il tasto “OK” sul telecomando
200	**SONY TV**	**KDE –W50A11E**		1. Alla prima accensione viene visualizzato il meu ” LANGUAGE” Selezionare “ITALIANO” con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto “ OK” sul telecomando”
		KDF –E42A11E		2. Selezionare “ NAZIONE ” con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e scegliere “ ITALIA” premere il tasto “OK” del telecomando
		KDF –E50A11E		3. Compare il messaggio “ SI DESIDERA INIZIARE LA PRESELEZIONE AUTOMATICA scegliere “SI” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
		KDL –V26A11E		4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		KDL –V32A11E		
		KDL –V40A11E		
		KDL –W40A11E		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL’APPARATO, E DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
201	**SONY TV**	**Serie KDL -15G20xx, 20G20xx**		1. Premere il tasto “MENU “sul telecomando”
		20S20xx, 20S40xx, 26S20xx, 32S20xx,40S20xx, 46S20xx, 32S25xx, 40S25xx, 46S25xx		2. Selezionare “ DIGITALE” con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando
		26P25xx, 32P25xx, 40P25xx		3. Selezionare“ PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) “con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto (oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando.
		26U20xx, 32U20xx, 32U25xx, 40U20xx, 40U25xx		4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		32V20xx, 40V20xx, 46V20xx, 32V25xx, 40V25xx, 46V25xx		
		40T35xx, 46T35xx		
		40W20xx, 46W20xx		
		KDF-50E20xx		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL’APPARATO, E DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
202	**SONY TV**	**Serie KDL 20G30xx**		1. Premere il tasto “MENU “sul telecomando”
		26P30xx, 32P30xx, 37P30xx, 40D30xx		2. Selezionare “ DIGITALE” con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando
		26S30xx, 32S30xx, 40S30xx		3. Selezionare“ PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) “con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto (oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando.
		32D30xx, 46D30xx, 40D35xx, 46D35xx		Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		32U30xx		
		40W30xx, 46W30xx, 52W30xx		
		40X35xx, 40X20xx, 40X2000B, 46X35xx, 52X35xx, 46X20xx, 52X2000		
		40V30xx, 46V30xx		
		55A20xx		
		70R20xx		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL’APPARATO, E DALL’IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
203	**SONY TV**	**Serie - KDL-52W40xx**		1. Premere il tasto “HOME “sul telecomando”
		KDL-52W42xx		2. Selezionare “ IMPOSTAZIONI” con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando
		KDL-46W40xx		3. Selezionare “ DIGITALE” con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando
		KDL-46W42xx		4. Selezionare“ PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA (consente di preselezionare i canali digitali disponibili) “e premere il tasto con il simbolo “Cerchio con segno più al centro” del telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
		KDL-40W40xx		5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		KDL-40W42xx		.
		KDL-32W40xx		
		KDL-32W42xx		
		KDL-40E40xx		
		KDL-32E40xx		
		KDL-26E40xx		
		KDL-37V45xx		
		KDL-37V47xx		
		KDL-32V45xx		
		KDL-32V47xx		
		KDL-26V45xx		
		KDL-26V47xx		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
204	**SONY TV**	**Serie KDL 52Z4500**		1. Premere il tasto "HOME" sul telecomando"
		KDL 46Z4500		2. Selezionare " IMPOSTAZIONE DIGITALE " con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando
		KDL 40Z4500		3. Dal menu "LUOGO" Selezionare " CASA" "
				4. Compare il messaggio "Si desidera avviare la preselezione automatica", scegliere "Si " con il tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando
				5. Selezionare "ANTENNA" con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto con il simbolo al centro nella parte di navigazione presente sul telecomando l
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			6. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
205	**SONY TV**	**Serie KDL 32S55xx;**		1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"
		KDL 32P55xx		2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL 32P35xx		3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL 26S55xx		4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		KDL 26P55xx		
		KDL 22S55xx		
		KDL 22P55xx		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
206	**SONY TV**	**Serie KDL-19L40xx;**		1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"
		Serie KDL-26L40xx;		2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		Serie KDL-32L40xx		3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
207	**SONY TV**	**Serie KDL-32P36xx;**		1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"
		Serie KDL-37P36xx;		2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		Serie KDL-40P36xx;		3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		Serie KDL-32S56xx;		4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		Serie KDL-37S56xx;		
		Serie KDL-40S56xx		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
208	**SONY TV**	**Serie KDL-40S55xx;**		1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
		Serie KDL-40P55xx;		2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		Serie KDL-37S55xx;		3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
209	**SONY TV10**	**Serie KDL 19S57xx**		1. Premere il tasto "MENU "sul telecomando"
				2. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				3. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "con il tasto freccia in basso o tasto freccia in alto (oppure tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra) e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				4. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
210	**SONY TV**	**Serie KDL 22E53xx**		1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"
				2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E			5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
211	**SONY TV**	**Serie KDL-40E55xx**		1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"
		KDL-32E55xx		2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-52V55/56xx		3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-46V55/56xx		4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-40V55/56xx		5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		KDL-37V55/56xx		
		KDL-32V55/56xx		
		KDL-52W55xx		
		KDL-46W55/57xx		
		KDL-40W55/57xx		
		KDL-37W55/57xx		
		KDL-32W55/57xx		
		KDL-46WE5		
		KDL-40WE5		
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
212	**SONY TV**	**Serie KDL-52V58xx**		1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"
		KDL-46V58xx		2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-40V58xx		3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-37V58xx		4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-32V58xx		5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
		KDL-52W58xx		
		KDL-46W58xx		
		KDL-40W58xx		
		KDL-37W58xx		
		KDL-32W58xx		

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			
213	**SONY TV**	**Serie KDL-52Z5500**		1. Premere il tasto "HOME "sul telecomando"
		KDL-46Z5500		2. Selezionare " IMPOSTAZIONI" con tasto freccia in basso o tasto freccia in alto e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
		KDL-40Z5500/40Z5710		3. Selezionare " DIGITALE" con tasto freccia a destra o tasto freccia a sinistra e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
				4. Selezionare" PRESELEZIONE DIGITALE AUTOMATICA "e premere il tasto con il simbolo "Cerchio con segno più al centro" del telecomando
	CARATTERISTICHE TELEVISORE CON RICEVITORE DIGITALE INTEGRATO COME DICHIARATO DAL COSTRUTTORE, NEL MANUALE DELL'APPARATO, E DALL'IMPORTATORE/DISTRIBUTORE			5. Parte la ricerca automatica al termine della quale il televisore si sintonizza su un programma
214	**TELESYSTEM**	**Palco 16/L02 COMBO**		1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "OK" sul telecomando
				3. Pigiare il tasto" MENU' " sul telecomando
				4. Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				5. Selezionare " INSTALLAZIONE" con tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando
				6. Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere " OK " sul telecomando
				7. Appare il messaggio " AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA ? L'ELENCO DEI CANALI VIENE SOSTITUITO. " scegliere "SI" con il tasto freccia Dx/Sx e premere" OK " sul telecomando
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio" VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV ?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando
				9. Compare il messaggio "QUESTI SERVIZI HANNO LO STESSO NUMERO. SELEZIONARE UNO AL QUALE VERRA' ASSEGNATA LA POSIZIONE NELLA LISTA PRINCIPALE"
				10. Senza fare nessuna scelta premere il tasto "OK" ogni volta che compare il messaggio del punto 9);
				11. Al termine dell'ordinamento compare il messaggio "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI" scegliere "NO" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando, ci si sintonizza automaticamente su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
215	**TELESYSTEM**	**Palco 19/L07**	**CH_L15_E_V02.18**	1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "ENTER" sul telecomando
				3) Pigiare il tasto" MENU' " sul telecomando
				4) Nel menù " CANALE " con il tasto freccia in basso selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
				5) Compare il messaggio "SELEZ. OK PER AVVIARE O SCEGLIERE CANC. PER USCIRE"
				6) Scegliere "OK" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.
				Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.
				Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU' " e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra; premere il tasto "ENTER " parte la ricerca automatica dei soli canali digitali.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
216	**TELESYSTEM**	**Palco 22/L07**	**CH_L15_E_V02.18**	1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "ENTER" sul telecomando
				3) Pigiare il tasto" MENU' " sul telecomando
				4) Nel menù " CANALE " con il tasto freccia in basso selezionare "RICERCA AUTO" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando
				5) Compare il messaggio "SELEZ. OK PER AVVIARE O SCEGLIERE CANC. PER USCIRE"
				6) Scegliere "OK" e premere il tasto "ENTER" sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.
				Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto " MENU' " e compare il messaggio "VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? " selezionare "SI", con tasto freccia a sinistra; premere il tasto "ENTER " parte la ricerca automatica dei soli canali digitali. Al termine della quale si sintonizza su un programma digitale
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
217	**TELESYSTEM**	**Palco 16/L02 A02B**	**V.1.0**	1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2. Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso /alto e premere "OK" sul telecomando
				3. Pigiare il tasto" MENU' " sul telecomando
				4. Selezionare " IMPOSTAZIONE " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "OK" sul telecomando
				5. Selezionare " INSTALLAZIONE" con tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando
				6. Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere " OK " sul telecomando
				7. Appare il messaggio " AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA ? L'ELENCO DEI CANALI VIENE SOSTITUITO. " scegliere "SI" con il tasto freccia Dx/Sx e premere" OK " sul telecomando
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio" VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV ?" scegliere "SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando
				9. Compare il messaggio "QUESTI SERVIZI HANNO LO STESSO NUMERO. SELEZIONARNE UNO AL QUALE VERRA' ASSEGNATA LA POSIZIONE NELLA LISTA PRINCIPALE"
				10. Senza fare nessuna scelta premere il tasto "OK" ogni volta che compare il messaggio del punto 9);
				11. Al termine dell'ordinamento compare il messaggio "SI DESIDERANO CERCARE I CANALI ANALOGICI" scegliere "NO" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando, ci si sintonizza automaticamente su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
218	**ACER**	**AT2055**		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				Ricerca manuale: :
				MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
219	**ACER**	**AT2056**		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				Ricerca manuale: :
				MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
220	**ACER**	**AT2355**		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				Ricerca manuale: :
				MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
221	**ACER**	**AT2356**		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				Ricerca manuale: :
				MENU→GESTIONE CANALI →RICERCA MANUALE→RICERCA DIGITALE MANUALE→posizionarsi su CANALE RF e utilizzare i tasti di direzione destra-sinistra→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
222	**BEKO**	**ACTIVE PRO 22-911B**	**SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11**	Ricerca automatica:
				M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
223	BEKO	ACTIVE PRO 26-911B	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
224	BEKO	ACTIVE PRO 32-911B	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK →SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
225	BLUEH	BV193	V2.01 11/06/09	PRIMA INSTALLAZIONE REGIONE: ITALIA à LCN à ACCESO à Automatico à OK à [ENTER] RICERCA AUTOMATICA: RICERCA CANALE à[ENTER] à REGIONE: ITALIA à MODO DI SCANSIONE àAUTOMATICO à[ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
226	BLUEH	BV323	TVC 20090320 Pan (OVVERO 20 MARZO 2009)	PRIMA INSTALLAZIONE MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER] RICERCA AUTOMATICA MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER] Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
227	GRUNDIG	VISION 2 16-2930 T	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
228	GRUNDIG	VISION 2 19-2930 T	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
229	GRUNDIG	VISION 2 19-2930 T DVD	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
230	GRUNDIG	VISION 2 22-2930 T	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
231	GRUNDIG	VISION 2 22-2930 T DVD	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T12	Ricerca automatica: M→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK→selez. nazione →Italia →OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
232	GRUNDIG	VISION 4 32-4905		Ricerca automatica: I→IMP. CANALE →RICERCA AUTOMATICA →TastoCentrale →Seleziona Nazione Italia →tasto Centrale OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
233	IRRADIO	XTL 718 UC		Ricerca automatica: MENU→IMPOSTAZIONE→INSTALLAZIONE→OK→seleziona paese Italia→OK→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
234	IRRADIO	XTL 719 AD		Ricerca automatica: MENU→RICERCA CANALE→MODO SCANSIONE AUTOMATICO→OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
235	LG	32LF5100		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
236	LG	32LF5700		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
237	LG	37LH201C/37LH2000	V03.40.00	Ricerca automatica: MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
238	LG	42LF5100		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
239	LG	42LF5700		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA ANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
240	LG	42LH5700		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
241	LG	47LF5100		Ricerca automatica: MENU→CONFIG.→SINTONIZZAZIONE AUTOMATICAANTENNA→OK→SI→OK→AVVIO
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
242	LG	47SL8500	V02.01.00	Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
243	LG	M2062D-PZ		Ricerca automatica:
				MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
244	LG	M2262D-PZ		Ricerca automatica:
				MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
245	LG	M2362D-PZ		Ricerca automatica:
				MENU→CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
246	NORDMENDE	N194LD	VER. VIDEOCON_5303D_V1.05 REV. 20091022	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
247	NORDMENDE	N224LD	VER. VIDEOCON_5303D_V1.05 REV. 20091022	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
248	NORDMENDE	N324LDF / N324LDFWH	VERSION> VIDEOCON 5303C V1.03	SOURCE → DTV
			REVISION 20090927	
			MAIN VERSION IDTV0801 001044 4 002 27 001 11	PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
249	RECO	UNITED LTW26x94DB		Ricerca automatica:
				MENU→CANALE→SINTONIA AUTO→SELEZIONA PAESE→ITALIA→LCN→ACCESO→INIZIO→OK
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
250	DIKOM 22”	LCDTV K22		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso/alto
				3) Pigiare il tasto “ MENU’“ sul telecomando
				4) Selezionare l’icona del televisore (DTV) con tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a sinistra
				6) Selezionare “RICERCA AUTO” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ ENTER” sul telecomando
				7) Nel campo LCN scegliere “ ACCESO” con tasto freccia destra/sinistra
				8) Selezionare “ SI “ con tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				9) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLITTI NELLA NUMERAZIONE DEI CANALI . ESEGUIRE UNA RISOLUZIONE AUTOMATICA” scegliere “SI” ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
251	DIKOM 22”	LCDTV K22D		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso/alto
				3) Pigiare il tasto “ MENU’“ sul telecomando
				4) Selezionare l’icona del televisore (DTV) con tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a sinistra
				6) Selezionare “RICERCA AUTO” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ ENTER” sul telecomando
				7) Nel campo LCN scegliere “ ACCESO” con tasto freccia destra/sinistra
				8) Selezionare “ SI “ con tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				9) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLITTI NELLA NUMERAZIONE DEI CANALI . ESEGUIRE UNA RISOLUZIONE AUTOMATICA” scegliere “SI” ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
252	DIKOM 24’	LCDTV K24		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “MENU” sul telecomando,
				2) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso /alto e con tasto freccia a Dx selezionare “ ITALIA “, con il tasto freccia in giù selezionare “ RICERCA AUTO “ e premere il tasto “ENTER”sul telecomando
				3) Ricompare il menù “ TV “ Pigiare il tasto freccia a Sx sul telecomando e selezionare “ SI “, premere “ENTER “ sul telecomando
				4) Selezionare “ LCN “ con tasto freccia in basso e scegliere “ ON”
				con il tasto freccia a destra/sinistra
				5) Selezionare “ INIZIO“ con tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere “TV MENU’ “ e compare il messaggio “VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? “ selezionare “SI”, con tasto freccia a sinistra e premere “OK “ parte la ricerca dei soli canali digitali.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
253	**DIKOM 26’**	**LCDTV_K26**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso /alto e premere il tasto “ENTER”sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU’ “ sul telecomando
				4) Nel menù “ CANALE “ con il tasto freccia in basso selezionare “SINTONIA AUTO” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				5) Compare il messaggio “ SELEZIONARE LA NAZIONE . SELEZIONARE START AGGIORNARE ”.
				6) Evidenziato “SELEZIONE PAESE” scegliere” ITALIA “
				7) Selezionare “ LCN “ con tasto freccia in basso e scegliere “ ON” con il tasto freccia a destra/sinistra
				8) Selezionare “ INIZIO“ con tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				Parte la ricerca automatica facendo prima la ricerca di canali analogici nella banda 53,50 MHz – 867,26 MHz, poi esegue la ricerca dei canali digitali al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma digitale.
				Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere “TV MENU’ “ e compare il messaggio “VOLETE SALTARE LA RICERCA ATV ? “ selezionare “SI”, con tasto freccia a sinistra e premere “OK “ parte la ricerca dei soli canali digitali.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
254	**SONY**	**KDL-40EX402, KDL-** **40NX500*,KDL-40BX400***	**M.8.039**	MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
255	**SONY**	**KDL-46EX402**	**M.8.046**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
256	**SONY**	**KDL-52NX800**	**PKG2.01EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
257	**SONY**	**KDL-32EX40B**	**PKG0.0161EUL-0102**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
258	**SONY**	**KDL-40NX700**	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
259	**SONY**	**KDL-46NX700**	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
260	**SONY**	**KDL-22EX302**	**M.8.043**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
261	**SONY**	**KDL-26EX302, KDL-26EX301***	**M.8.043**	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
262	SONY	KDL-32EX402, KDL-32NX500*, KDL-32BX300*, KDL-32BX400*	M.8.045	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
263	SONY	KDL-32EX500, KDL-32EX505*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
264	SONY	KDL-32EX700, KDL-32EX704*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
265	SONY	KDL-37EX402	M.8.046	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
266	SONY	KDL-37EX500, KDL-37EX505*	PKG0.014EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
267	SONY	KDL-40EX700, KDL-40EX704	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
268	SONY	KDL-46EX700, KDL-46EX704*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
269	SONY	KDL-52EX700, KDL-52EX704*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
270	SONY	KDL-60EX700	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
271	SONY	KDL-32EX600	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
272	SONY	KDL-40EX600	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
273	SONY	KDL-40HX800	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
274	SONY	KDL-40LX900 KDL-40LX904*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
275	SONY	KDL-40NX900	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
276	SONY	KDL-46HX800	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
277	SONY	KDL-46HX900	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
278	SONY	KDL-52HX900	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
279	SONY	KDL-52LX900_KDL-52LX904*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
278	SONY	KDL-52NX900	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
281	SONY	KDL-60LX900	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
282	FUNAI 19BB"	LT7-M19BB		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto" MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK " sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
283	FUNAI 22BB"	LT7-M22BB		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando 3) Pigiare il tasto" MENU " sul telecomando 4) Selezionare " TV " con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Nel campo " PAESE " scegliere "ITALIA" con tasto freccia a destra e premere il tasto "OK " sul telecomando 6) Selezionare " CANALE " con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra 7) Selezionata " RICERCA AUTOMATICA " premere il tasto freccia a destra. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto " BACK " quattro volte Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
284	FUNAI 32BB	LT7-M32BB		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il, tasto "INPUT" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia in basso " TV " e premere il tasto " OK " sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
285	**FUNAI 19WB”**	**LT7-M19WB**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “INPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ TV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
286	**FUNAI 22WB”**	**LT7-M22WB**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “INPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ TV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
287	**Toshiba 22”**	**22DV667DG**	**EUV1.15.085**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “IMPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ DTV “ e premere sul tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU/SETUP’ “ sul telecomando
				4) Selezionare “ CANALE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				5) Si seleziona “SINTONIA AUTOMATICA” e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				6) Si seleziona “ PAESE “ e scegliere “ ITALIA “ con il tasto freccia a destra/sinistra
				7) Selezionare “ START “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				8) Compare il messaggio “SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? ” sceglier “SI” con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto “ ENTER” sul telecomando
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
288	**DIKOM 15”**	**LCDTV-M15**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “ MENU’“ sul telecomando
				2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso
				3) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a destra
				4) Selezionare “RICER AUTOMA ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando
				5) Compare il messaggio “ CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFOM AN AUTOMATICAL RESOLUTION” scegliere “SI” e pigiare il tasto “ENTER” ed automaticamente si sintonizza su un programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
289	**DIKOM 15”**	**LCDTV-M15 D**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “ MENU‘“ sul telecomando
				2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso
				3) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a destra
				4) Selezionare “RICER AUTOMA ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando
				5) Compare il messaggio “ CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFOM AN AUTOMATICAL RESOLUTION” scegliere “SI” e pigiare il tasto “ENTER” ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
290	**DIKOM 19”**	**LCDTV M19**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso/alto e premer il tasto “ENTER” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “ MENU‘“ sul telecomando
				4) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a sinistra
				6) Selezionare “RICER AUTOMA ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFOM AN AUTOMATICAL RESOLUTION” scegliere “SI” e pigiare il tasto “ENTER “ ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
291	**DIKOM 22”**	**LCDTV M22**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso/alto e premer il tasto “ENTER” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “ MENU‘“ sul telecomando
				4) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a sinistra
				6) Selezionare “RICER AUTOMA ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando
				7) Compare il messaggio “ CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				8) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFOM AN AUTOMATICAL RESOLUTION” scegliere “SI” e pigiare il tasto “ENTER” ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
292	**DIKOM 22”**	**LCDTV M22D**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “ MENU‘“ sul telecomando
				2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso
				3) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a destra
				4) Selezionare “RICER AUTOMA ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando
				5) Compare il messaggio “ CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFOMAN AUTOMATICAL RESOLUTION” scegliere “SI” e pigiare il tasto “ENTER” ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
293	**Toshiba 19”**	**19DV667DG**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “IMPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ DTV “ e premere sul tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				3) Pigiare il tasto“ MENU/SETUP’ “ sul telecomando
				4) Selezionare “ CANALE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				5) Si seleziona “SINTONIA AUTOMATICA” e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				6) Si seleziona “ PAESE “ e scegliere “ ITALIA “ con il tasto freccia a destra/sinistra
				7) Selezionare “ START “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				8) Compare il messaggio “SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? ” sceglier “SI” con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto “ ENTER” sul telecomando
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
294	**Toshiba 19”**	**19DV665DG**	**EUV1.15.085**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “IMPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ DTV “ e premere sul tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU/SETUP’ “ sul telecomando
				4) Selezionare “ CANALE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				5) Si seleziona “SINTONIA AUTOMATICA” e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				6) Si seleziona “ PAESE “ e scegliere “ ITALIA “ con il tasto freccia a destra/sinistra
				7) Selezionare “ START “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				8) Compare il messaggio “SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? ” sceglier “SI” con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto “ ENTER” sul telecomando
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
295	**Toshiba 22”**	**22DV665DG**	**EUV1.15.085**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “IMPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ DTV “ e premere sul tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU/SETUP’ “ sul telecomando
				4) Selezionare “ CANALE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST “ sul telecomando
				5) Si seleziona “SINTONIA AUTOMATICA” e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				6) Si seleziona “ PAESE “ e scegliere “ ITALIA “ con il tasto freccia a destra/sinistra
				7) Selezionare “ START “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto “ENTER/CH LIST” sul telecomando
				8) Compare il messaggio “SINTONIA AUTOMATICA ELIMINATE TUTTI I CANALI SALVATI IN PRECEDENZA – CONTINUARE? ” sceglier “SI” con il tasto freccia a sinistra e premer il tasto “ ENTER” sul telecomando
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
296	**DIKOM 19”**	**LCDTV-M19D**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “ MENU”“ sul telecomando
				2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso
				3) Entrare nel menu “DTV”.pigiando il tasto freccia a destra
				4) Selezionare “RICER AUTOMA ” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia destra/sinistra sul telecomando
				5) Compare il messaggio “ CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				6) Parte la ricerca al termine della quale compare il messaggio “ CONFLICTS IN CHANNEL NUMBERING. PERFOM AN AUTOMATICAL RESOLUTION” scegliere “SI” e pigiare il tasto “ENTER” ed automaticamente si sintonizza su un programma
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
297	**FUNAI 19”**	**LT850-M 19**	**ZF67319EUNOS-018-09**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ DTV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ CANALE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra opp. Premere OK.
				5) Selezionare “ RICERCA AUTOMATICA “ e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere OK
				Parte la ricerca automatica al termine della quale il TV si sintonizza automaticamente su di un programma.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
298	**FUNAI 19”**	**LH7-M19BB**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “INPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ TV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
299	**FUNAI 22”**	**LT850-M22**	**ZF67322EUNOS-026-02**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ DTV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ CANALE “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere OK.
				5) Selezionare “ RICERCA AUTOMATICA “ e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto OK sul telecomando.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
300	**FUNAI 22”**	**LH7-M22WB**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “INPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ TV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
301	**FUNAI 32”**	**LH7-M32BB**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “INPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ TV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte.
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
302	**FUNAI 26”**	**LT8-M26BB**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “INPUT” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “ TV “ e premere il tasto “ OK ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “ TV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				5) Nel campo “ PAESE “ scegliere “ITALIA” con tasto freccia a destra e premere il tasto “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ CANALE “ con tasto freccia in basso e pigiare il tasto freccia a destra
				7) Selezionata “ RICERCA AUTOMATICA “ premere il tasto freccia a destra.
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma. Per visualizzarlo a pieno schermo pigiare il tasto “ BACK “ quattro volte.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
303	**DIKOM LED TV M15”**	**LEDTV- M15**		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto “ SOURCE “ sul telecomando 2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ 3) Pigiare il tasto “ MENU” sul telecomando. 4) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA ” con il tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ sul telecomando 6) Compare il messaggio “ DTV “ e scegliere “ SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere “ ENTER “ 7) Compare il messaggio “DELETE ALL CHANNELS” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
304	**DIKOM LED TV M22”**	**LEDTV- M22**		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto “ SOURCE “ sul telecomando 2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in alto e premere “ ENTER “ 3) Pigiare il tasto “ MENU ”. 4) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA ” con il tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ sul telecomando 6) Compare il messaggio “ DTV “ e scegliere “ LCN ON “ con il tasto freccia a sinistra e scegliere “ SI “, premere “ ENTER “ 7) Compare il messaggio “CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
305	**DIKOM LED TV S22”**	**LEDTV- S22**		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto “ SOURCE “ sul telecomando 2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in alto e premere “ ENTER “ 3) Pigiare il tasto “TV MENU”. 4) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA ” con il tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ sul telecomando 6) Compare il messaggio “ DTV “ e scegliere “ SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere “ ENTER “ 7) Compare il messaggio “CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
306	**DIKOM LED TV S24”**	**LEDTV- S24**		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto “ SOURCE “ sul telecomando 2) Selezionare “ DTV” con tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ 3) Pigiare il tasto “TV MENU”. 4) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra. 5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA ” con il tasto freccia in basso e premere “ ENTER “ sul telecomando 6) Compare il messaggio “ DTV “ e scegliere “ SI “ con il tasto freccia a sinistra e premere “ ENTER “ 7) Compare il messaggio “CANCELLARE TUTTI I CANALI” scegliere “Si” con tasto freccia sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando 8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma Nel caso in cui il decoder rilevi un conflitto di canali, lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
307	**TELESYSTEM 22’**	**PALCO 22/L07 HD REDY C01**	**CH_L15_E_V02.18**	RICERCA AUTOMATICA 1. Pigiare il tasto “AV” sul telecomando 2. Selezionare “DTV” con il tasto freccia in basso e premere il tasto”ENTER sul telecomando 3. Pigiare il, tasto “MENU” sul telecomando 4. Nel menu “CANALE” selezionare “RICERCA AUTO” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				5. Compare il messaggio “Selez.OK per avviare o Canc per uscire “ scegliere “OK” per continuare e premere il tasto “ENTER”sul telecomando
				6. Parte la ricerca automatica, facendo prima la ricerca di canali analogici , poi esegue la ricerca dei canali digitali;
				7. Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto “ MENU’ “ e compare il messaggio “ SALTARE RICERCA canali ATV ? “ selezionare “SI”, con tasto freccia a sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				8. Parte la ricerca dei soli canali digitali, alla fine della quale si sintonizza automaticamente su un programma.
				Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
308	TELESYSTEM 24’	PALCO 24/L07 FULL HD C01F_	CH_L15_E_V02.18	RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto “AV” sul telecomando
				2. Selezionare “DTV” con il tasto freccia in basso e premere il tasto”ENTER sul telecomando
				3. Pigiare il, tasto “MENU” sul telecomando
				4. Nel menu “CANALE” selezionare “RICERCA AUTO” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra sul telecomando
				5. Compare il messaggio “Selez.OK per avviare o Canc per uscire “ scegliere “OK” per continuare e premere il tasto “ENTER”sul telecomando
				6. Parte la ricerca automatica, facendo prima la ricerca di canali analogici , poi esegue la ricerca dei canali digitali;
				7. Per saltare la ricerca dei canali analogici, durante tale ricerca, premere il tasto “ MENU’ “ e compare il messaggio “ SALTARE RICERCA canali ATV ? “ selezionare “SI”, con tasto freccia a sinistra e premere il tasto “ENTER “ sul telecomando
				Parte la ricerca dei soli canali digitali, alla fine della quale si sintonizza automaticamente su un programma.
				Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
309	SONY	KDL-32EX43B	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
310	SONY	KDL-32EX301	M.8.046	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
311	SONY	KDL-32EX403	M.8.045	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
312	SONY	KDL-32NX503*	M.8.045	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
313	SONY	KDL-32EX603	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
314	SONY	KDL-32EX605*	PKG2.016EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
315	SONY	KDL-32EX710	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all’utente.
316	SONY	KDL-32EX711*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
317	**SONY**	**KDL-32EX713**	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
318	**SONY**	**KDL-32EX715***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente).
319	**SONY**	**KDL-32EX716***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente).
320	**SONY**	**KDL-32EX717***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
321	**SONY**	**KDL-32EX719***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
322	**SONY**	**KDL-32EX703***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
323	**SONY**	**KDL-32EX705***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
324	**SONY**	**KDL-32EX706***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
325	**SONY**	**KDL-32EX701***	**PKG0.022UEL-001**	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
326	SONY	KDL-32EX707*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
327	SONY	KDL-32EX709*,	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
328	SONY	KDL-32EX500*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
329	SONY	KDL-32EX501*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
330	SONY	KDL-32EX503*	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
331	SONY	KDL-32EX508	PKG0.022UEL-001	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
332	SONY	KDL-32PX300	PKG0400	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
333	SONY	KDL-37EX401	M.8.046	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
334	SONY	KDL-37EX403,	M.8.046	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
335	SONY	KDL-37EX503*	M.8.046	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
336	SONY	KDL-40EX40B	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
337	SONY	KDL-40EX43B*	PKG0.0161EUL-0102	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
338	SONY	KDL-40EX403	M.8.039	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
339	SONY	KDL-40NX503	M.8.039	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
340	SONY	KDL-40EX500	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
341	SONY	KDL-40EX501*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
342	SONY	KDL-40EX503*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
343	SONY	KDL-40EX505*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
344	SONY	KDL-40EX508*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
345	SONY	KDL-40EX603*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
346	SONY	KDL-40EX605*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
347	SONY	KDL-40EX701*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
348	SONY	KDL-40EX703*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
349	SONY	KDL-40EX705*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
350	SONY	KDL-40EX706	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
351	SONY	KDL-40EX708*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
352	SONY	KDL-40EX709*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
353	SONY	KDL-40EX710*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
354	SONY	KDL-40EX711*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
355	SONY	KDL-40EX713*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
356	SONY	KDL-40EX715*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
357	SONY	KDL-40EX716*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
358	SONY	KDL-40EX717*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
359	SONY	KDL-40EX718*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
360	SONY	KDL-40EX719*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
361	SONY	KDL-40HX700	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
362	SONY	KDL-40HX701*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente
363	SONY	KDL-40HX703*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
364	SONY	KDL-40HX705*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
365	SONY	KDL-40HX805;	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
366	SONY	KDL-40HX803*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
367	SONY	KDL-40LX905_	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
368	SONY	KDL-40LX903	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
369	SONY	KDL-40NX715	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
370	SONY	KDL-40NX703*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
371	SONY	KDL-40NX710*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
372	SONY	KDL-40NX713*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
373	SONY	KDL-40NX705*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
374	SONY	KDL-40NX800	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
375	SONY	KDL-40NX803*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
376	SONY	KDL-40NX805*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
377	SONY	KDL-46EX401	M.8.039	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
378	SONY	KDL-46EX403	M.8.039	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
379	SONY	KDL-46EX500	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
380	SONY	KDL-46EX501	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
381	SONY	KDL-46EX503*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
382	SONY	KDL-46EX505	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
383	SONY	KDL-46EX701*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
384	SONY	KDL-46EX703*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
385	SONY	KDL-46EX705*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
386	SONY	KDL-46EX706*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
387	SONY	KDL-46EX707*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente).
388	SONY	KDL-40EX708*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
389	SONY	KDL-40EX709*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
390	SONY	KDL-40EX710*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
391	SONY	KDL-40EX711*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
392	SONY	KDL-40EX713*,	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
393	SONY	KDL-40EX715*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
394	SONY	KDL-40EX716*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
395	SONY	KDL-40EX717*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
396	SONY	KDL-40EX718*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
397	SONY	KDL-40EX719*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
398	SONY	KDL-46HX700	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
399	SONY	KDL-46HX703*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
400	SONY	KDL-46HX705*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
401	SONY	KDL-46HX805	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
402	SONY	KDL-46HX803*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
403	SONY	KDL-46HX905	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
404	SONY	KDL-46HX903	PKG2.015EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
405	SONY	KDL-46NX710	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
406	SONY	KDL-46NX705*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
407	SONY	KDL-46NX703*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
408	**SONY**	**KDL-46NX713***	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
409	**SONY**	**KDL-46NX715***	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
410	**SONY**	**KDL-52EX705**	**PKG1.049EUL-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
411	**SONY**	**KDL-52EX703***	**PKG1.049EUL-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Conforme con il D-Book v1.3.2 (gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente).
412	**SONY**	**KDL-52HX905**	**PKG2.015EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
413	**SONY**	**KDL-52HX903***	**PKG2.015EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
414	**SONY**	**KDL-52LX905,**	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
415	**SONY**	**KDL-52LX903***	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
416	**SONY**	**KDL-52NX805**	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
417	**SONY**	**KDL-52NX803***	**PKG2.018EUH-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
418	**SONY**	**KDL-55EX500**	**PKG1.049EUL-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
419	**SONY**	**KDL-55EX503***	**PKG1.049EUL-0103**	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
420	SONY	KDL-55EX505*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
421	SONY	KDL-55EX710	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
422	SONY	KDL-55EX713*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
423	SONY	KDL-55EX715*	PKG1.049EUL-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
424	SONY	KDL-55NX810	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
425	SONY	KDL-55NX813*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
426	SONY	KDL-55NX815*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-OK-Impostazione Digitale-OK-Sintonia Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
427	SONY	KDL-60EX705	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
428	SONY	KDL-60EX703	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
429	SONY	KDL-60LX905	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
430	SONY	KDL-60LX903*	PKG2.018EUH-0103	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-SI-OK-Antenna-OK Gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente.
431	SHARP	LC-19LE320E	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
432	SHARP	LC-19LE320E-BK	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
433	SHARP	LC-22LE320E	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
434	SHARP	LC-22LE320E-BK	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
435	SHARP	LC-26LE320E	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
436	SHARP	LC-26LE320E-BK	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
437	SHARP	LC-32FH510E	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
438	SHARP	LC-32FB510E	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
439	SHARP	LC-32FS510E	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
440	SHARP	LC-32FH500E	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
441	SHARP	LC-32FB500E	Sharp ver 1.03	Ricerca automatica: MENU – CANALE – RICERCA AUTOMATICA+OK – SELEZIONARE LA NAZIONE E IL TIPO DI SINTONIA –(DTV+ATV, DTV, ATV)- SELEZIONARE INIZIA + OK. In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
442	SHARP	LC-32LE320E	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
443	SHARP	LC-32LE320E-BK	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
444	SHARP	LC-37LE320E	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
445	SHARP	LC-37LE320E-BK	Sharp ver V0.064A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
446	SHARP	LC-40LE810E	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
447	SHARP	LC-40LX810E*	E1002161-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
448	SHARP	LC-40LE820E	E1003122-M000080	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
449	SHARP	LC-40LU820E*	E1003122-M000080	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
450	**SHARP**	**LC-42LE320E**	**Sharp ver V0.064A**	Ricerca automatica:
				MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
451	**SHARP**	**LC-42LE320E-BK**	**Sharp ver V0.064A**	Ricerca automatica:
				MENU – TV – MOD SINTONIA “ANTENNA”- PAESE “ITALIA” - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
452	**SHARP**	**LC-46LE810E**	**E1002161-M000080**	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
453	**SHARP**	**LC-46LX810E**	**E1003122-M000080**	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
454	**SHARP**	**LC-46LE820E**	**E1003122-M000080**	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
455	**SHARP**	**LC-46LU820E**	**E1003122-M000080**	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
456	**SHARP**	**LC-52LE820E**	**E1003122-M000080**	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
457	**SHARP**	**LC-52LU820E**	**E1003122-M000080**	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – AUTOINSTALLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - (COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione i segnali con medesimo LCN vengono memorizzati in ordine di livello del segnale ricevuto.
458	ACER	AT 3247		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801
				in avanti
459	ACER	AT 3248		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801
				in avanti
460	ACER	AT 1925		Ricerca automatica:
				MENU→ GESTIONE CANALI →RICERCA AUTOMATICA→OK
				I canali sprovvisti di LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 801
				in avanti
461	BEKO	ACTIVE 19-911BU		Ricerca automatica:
				MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK
				: i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla
				posizione 850 in avanti
462	BEKO	EXPERT 32-922 BU	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica:
				MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla
				posizione 850 in avanti
463	BEKO	EXPERT 37-922 BU	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica:
				MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla
				posizione 850 in avanti
464	BEKO	EXPERT 42-922 BU	SSUBE.FHD.MSB.1200.V00.T11	Ricerca automatica:
				MENU→IMP. CANALE→RICERCA AUTOMATICA →OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla
				posizione 850 in avanti
465	GRUNDIG	LEEMAXX 19 T4	ST6GMW.F8M.R64M.V00.T15	Ricerca automatica:
				M→IMP. CANALE →RICERCA AUTOMATICA →Tasto
				DX→Seleziona Nazione Italia →tasto Centrale OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
466	GRUNDIG	VISION 3 26-3931T	ST8GMW.F8M.R64M.V00.T08	Ricerca automatica:
				I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA →
				Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
467	GRUNDIG	VISION 3 32-3931 T	ST8GMW.F8M.R64M.V00.T08	Ricerca automatica:
				I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA →
				Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
468	GRUNDIG	VISION 6 26-6930 T	ST8GMW.F8M.R64M.V00.T08	Ricerca automatica:
				I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA →
				Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
469	GRUNDIG	VISION 6 32-6930T		Ricerca automatica: I→IMP. CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA →
				Tasto centrale →seleziona Nazione →Italia →tasto centrale
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dallaposizione 850 in avanti
470	GRUNDIG	VISION 9 37-9980T USB		Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I→INSTALLAZIONE→tasto centrale OK →RICERCA
				AUTOMATICA →Tasto centrale OK → Nazione →Italia →tasto Centrale OK →tasto centrale OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
471	LG	19LH250C		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
472	LG	22LH250C		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
473	LG	26LH250C	V03.01.00	Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire passw. 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
474	LG	32LH250C		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire pin “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
475	LG	42LH250C		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire pin 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
476	LG	42SL8500		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →inserire passw. 0000→ NUMERAZIONE AUTOMATICA→AVVIO→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
477	LG	M197WDP-PZ		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. → Inserire passw. “0000” →NUMERAZIONE AUTOMATICA→SI→OK
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
478	LG	M227WDP-PZ	V3.00.0	Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→
				Inserire password “0000” →SI→OK→AVVIO
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
479	LG	M237WD-PZ	V3.09.1	Ricerca automatica:
				MENUCONFIG. SINTONIZZ. AUTOM.INSERIRE
				PASSWORD“0000” mettere un flag ([1]) su NUMERAZIONE AUTOMATICASI
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
480	LG	M1962D-PZ		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→
				Inserire password “0000” →SI→OK→AVVIO
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
481	LG	M2762D-PZ		Ricerca automatica:
				MENU→ CONFIG.→OK→SINTONIZZ. AUTOM. →OK→
				Inserire password “0000” →SI→OK→AVVIO

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto vengono posizionati dalla pos.75 in avanti
				I canali senza LCN vengono posizionati dalla pos.850 in avanti
482	**RECO**	**UNITED DVT8060**	**801.01+820.01**	Ricerca automatica:
				MENU→MENU DVB→RICERCA PROGR→RICERCA AUTOMAT. →OK
483	**RECO**	**UNITED LTV15X96**		Ricerca automatica:
				MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→
				SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
484	**RECO**	**UNITED LTW14X93**		Ricerca automatica:
				MENU→CANALE→SINTONIA AUTO→SELEZIONA PAESE→ITALIA→LCN→ACCESO→INIZIO→OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
485	**RECO**	**UNITED LTW15X97**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→tasto destro→RICER.AUTOMA.→tasto destro→Cancellare tutti i canali?→SI/NO→ENTER
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
486	**RECO**	**UNITED LTW19X95**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→RICERCA AUTO→LCN→selezionare ACCESO→Sì
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
487	**RECO**	**UNITED LTW19X96**		Ricerca automatica:
				MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→
				SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
488	**RECO**	**UNITED LTW22X95**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→RICERCA AUTO→LCN→selezionare ACCESO→Sì
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
489	**RECO**	**UNITED LTW22X96**		Ricerca automatica:
				MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→
				SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
490	**RECO**	**UNITED LTW26X95**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→tasto DX→RICERCA AUTO→tasto DX→
				LCN ACCESO→SI→ENTER
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
491	**RECO**	**UNITED TVD9152+DVD**		Ricerca automatica:
				MENU→CANALE→OK→SINTONIA AUTO→
				SELEZIONA NAZIONE→ITALIA→INIZIO→OK
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
492	**RECO**	**UNITED TVD9153**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→RICER. AUTOMA.→tasto destro
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
492	**RECO**	**UNITED TVD9155+DVD**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→tasto destro→ SELEZIONA PAESE →ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 850 in avanti
493	**RECO**	**UNITED TVD9155**		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→tasto destro→ SELEZIONA PAESE →ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti
494	**RECO**	**UNITED TVD9194 DVBT**		Ricerca automatica:
				MENU→INSTALLAZIONE →RICERCA AUTOMATICA→
				OK→
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
495	RECO	UNITED TVD9195+DVD		Ricerca automatica:
				MENU→DTV→tasto destro→ SELEZIONA PAESE →ITALIA→RICERCA AUTO→ENTER→LCN ACCESO→SI→ENTER
				i canali senza LCN o con LCN in conflitto sono posizionati dalla posizione 800 in avanti
496	VIDEOCON	V224LD	TVH 20100202 Pan	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
497	VIDEOCON	V324LD	20100202 Pan	RICERCA AUTOMATICA
				MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
498	VIDEOCON	V324LDF		SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
499	HANTAREX	LCD22TV		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto " INPUT " sul telecomando
				2) Selezionare " DTV" con tasto freccia in alto e premere " OK "
				3) Pigiare il tasto " MENU".sul telecomando
				4) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu "DTV" pigiando il tasto freccia a destra.
				6) Selezionare "RICERCA AUTO " con il tasto freccia in basso e premere " OK " sul telecomando
				7) Nel menu "DTV " scegliere " SI " con il tasto freccia a destra e premere il tasto " OK " sul telecomando
				8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
500	HKC	86256/15-A2		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "SOURCE " sul telecomando
				2) Selezionare "DTV" con tasto freccia in alto e premere "ENTER "
				3) Pigiare il tasto "MENU".sul telecomando
				4) Selezionare "DTV " con il tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu "DTV" pigiando il tasto freccia a destra.
				6) Selezionare "RICERCA AUTO " con il tasto freccia in basso e premere " ENTER " sul telecomando
				7) Nel menu "DTV " compare "LCN" scegliere "ACCESO" con tasto freccia destra/sinistra; scegliere "SI " con il tasto freccia in basso e premere il tasto "ENTER " sul telecomando
				8) Parte la ricerca al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
501	SCOTT 22"	TL22		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando
				2) Selezionare " DTV " con il tasto freccia in alto e premere "ENTER"
				3) Pigiare il, tasto "LCD MENU' " sul telecomando,
				4) Selezionare "DTV " con il tasto freccia in basso
				5) Entrare nel menu "DTV"pigiando sul tasto freccia a destra
				6) Selezionare " RICERCA AUTO "con tasto freccia in basso e premere "ENTER" sul telecomando
				7) Nel menù " DTV " nel campo " LCN " scegliere " ACCESO " con il tasto freccia a destra
				8) Selezionare "SI " con tasto freccia a sinistra e premere "ENTER" sul telecomando
				9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il decoder TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
502	FUNAI 19"	LH850-M19	ZF67519EUNOS-012-02	1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "OK" sul telecomando
				3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				4) Selezionare “CANALE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere “OK”.
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
503	**FUNAI 22”**	**LH850-M22**	**ZF67522EUNOS-012-02**	1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “DTV“ e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “CANALE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere “OK”.
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
504	**FUNAI 26”**	**LH850-M26**	**ZF67526EUNOS-012-02**	1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “DTV“ e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “CANALE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere “OK”.
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
505	**FUNAI 32”**	**LH850-M32**	**ZF67532EUNOS-012-02**	1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “DTV“ e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “CANALE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere “OK”.
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
506	**FUNAI 26”**	**LT850-M26**	**ZF67326EUNOS-028-02**	1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “DTV“ e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare “CANALE” con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra, oppure premere “OK”.
				5) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) selezionare “AVVIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
507	**SHARP 24”**	**LC-24LE220E**	**Sharp v1.00**	1) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra (o sinistra) “CANALE“ e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				4) Alla voce Selezione nazione scegliere “ITALIA” scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.
				5) Selezionare Tipo di sintonia con la freccia verso il basso del telecomando e impostare “DTV” scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.
				6) selezionare “INIZIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
507	SHARP 24”	LC-24LE220E	Sharp v1.00	1) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra (o sinistra) “CANALE“ e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Selezionare “RICERCA AUTOMATICA” scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando
				4) Alla voce Selezione nazione scegliere “ITALIA” scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.
				5) Selezionare Tipo di sintonia con la freccia verso il basso del telecomando e impostare “DTV” scorrendo con il tasto freccia destra (o sinistra) del telecomando.
				6) selezionare “INIZIA” con tasto freccia in basso e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
508	SONY	KDL-22CX32D	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
509	SONY	KDL-22EX320	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
510	SONY	KDL-22EX3525	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
511	SONY	KDL-24EX320	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
512	SONY	KDL-24EX325	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
513	SONY	KDL-26BX320	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
514	SONY	KDL-26BX321	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
515	SONY	KDL-26BX325	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
516	SONY	KDL-26EX320	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
517	SONY	KDL-26EX321	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente
518	SONY	KDL-26EX325	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all’utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
519	SONY	KDL-32BX320	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
520	SONY	KDL-32BX321	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
521	SONY	KDL-32BX420	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
522	SONY	KDL-32CX32D	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
523	SONY	KDL-32CX520	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
524	SONY	KDL-32CX321	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
525	SONY	KDL-32CX523	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
526	SONY	KDL-32EX421,	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
527	SONY	KDL-32EX424	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
528	SONY	KDL-32EX425	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
529	SONY	KDL-32EX520	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
530	SONY	KDL-32EX521	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
531	SONY	KDL-32EX523	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
532	SONY	KDL-32EX524	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
533	SONY	KDL-32EX525	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
534	SONY	KDL-32EX720	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
535	SONY	KDL-32EX721	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
536	SONY	KDL-32EX723	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
537	SONY	KDL-32EX724	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
538	SONY	KDL-32EX725	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
539	SONY	KDL-32EX726	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
540	SONY	KDL-32EX727	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
541	SONY	KDL-32EX728	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
542	SONY	KDL-32EX729	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
543	SONY	KDL-32NX520	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
544	SONY	KDL-37BX420	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
545	SONY	KDL-37EX521	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
546	SONY	KDL-37EX524	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
547	SONY	KDL-37EX525	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
548	SONY	KDL-37EX720	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
549	SONY	KDL-37EX725	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
550	SONY	KDL-40BX420	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
551	SONY	KDL-40CX520	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
552	SONY	KDL-40CX521	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
553	SONY	KDL-40CX523	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
554	SONY	KDL-40CX525	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
555	SONY	KDL-40EX520	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
556	SONY	KDL-40EX521	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
557	SONY	KDL-40EX523	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
558	SONY	KDL-40EX524	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
559	SONY	KDL-40EX525	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
560	SONY	KDL-40EX720	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
561	SONY	KDL-40EX721	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
562	SONY	KDL-40EX723	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
563	SONY	KDL-40EX724	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
564	SONY	KDL-40EX725	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
565	SONY	KDL-40EX726	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
566	SONY	KDL-40EX727	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di optzione all'utente
567	SONY	KDL-40EX728	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
568	SONY	KDL-40EX729	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
569	SONY	KDL-40HX720	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
570	SONY	KDL-40HX723	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
571	SONY	KDL-40HX725	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
572	SONY	KDL-40NX520	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
573	SONY	KDL-40NX720	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
574	SONY	KDL-40NX721	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
575	SONY	KDL-40NX723	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
576	SONY	KDL-40NX725	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
577	SONY	KDL-46CX520	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
578	SONY	KDL-46CX523	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
579	SONY	KDL-46CX525	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
580	SONY	KDL-46EX520	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
581	SONY	KDL-46EX521	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
582	SONY	KDL-46EX524	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
583	SONY	KDL-46EX525	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
584	SONY	KDL-46EX720	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
585	SONY	KDL-46EX721	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
586	SONY	KDL-46EX723	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
587	SONY	KDL-46EX724	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
588	SONY	KDL-46EX725	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
589	SONY	KDL-46EX726	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
590	SONY	KDL-46EX727	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
591	SONY	KDL-46EX728	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
592	SONY	KDL-46EX729	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
593	SONY	KDL-46HX720	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
594	SONY	KDL-46HX723	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
595	SONY	KDL-46EX725	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
596	SONY	KDL-46HX820	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
597	SONY	KDL-46HX823	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
598	SONY	KDL-46HX825	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
599	SONY	KDL-46HX920	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
600	SONY	KDL-46HX923	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
601	SONY	KDL-46HX925	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
602	SONY	KDL-46NX720	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
603	SONY	KDL-46NX721	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
604	SONY	KDL-46NX723	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
605	SONY	KDL-46NX725	Trial	Ricerca automatica: MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
606	SONY	KDL-55EX720	Trial	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
607	SONY	KDL-55EX721	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
608	SONY	KDL-55EX723	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
609	SONY	KDL-55EX725	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
606	SONY	KDL-55EX720	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
607	SONY	KDL-55EX721	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
608	SONY	KDL-55EX723	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
609	SONY	KDL-55EX725	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
610	SONY	KDL-55HX820	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
611	SONY	KDL-55HX823	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
612	SONY	KDL-55HX825	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
613	SONY	KDL-55HX920	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
614	SONY	KDL-55HX923	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
615	SONY	KDL-55HX925	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
616	SONY	KDL-55NX720	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
617	SONY	KDL-55NX721	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
618	SONY	KDL-55NX723	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
619	SONY	KDL-55NX725	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
620	SONY	KDL-60NX720	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
621	SONY	KDL-60NX723	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
622	SONY	KDL-60NX725	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
623	SONY	KDL-65HX920	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
624	SONY	KDL-65HX923	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
625	SONY	KDL-65HX925	Trial	Ricerca automatica:
				MENU-impostazione-Impostazione Digitale-OK-Preselezione Digitale Automatica-OK-Si-OK-Antenna-OK
				gestione conflitti LCN in automatico o con richiesta di opzione all'utente
626	Telesystem 19"	PALCO19 LED03C01		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2. Selezionare con il tasto freccia in basso/alto " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando
				3. Pigiare il tasto" MENU " sul telecomando
				4. Selezionato " CANALE"
				5. Selezionata " SINT AUTOMATICA " premere il tasto "ENTER" sul telecomando
				6. Compare il messaggio "INSERIRE PASSWORD" digitare "OOOO".
				7. Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" sceglier con tasto freccia destra/sinistra " DTV"
				8. Selezionare " ITALIA "con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto" ENTER" sul telecomando
				9. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
627	Telesystem 22"	PALCO22 LED03C01F		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto "SOURCE" sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando
				3) Pigiare il tasto" MENU " sul telecomando
				4) Selezionato " CANALE"
				5) Selezionata " SINT AUTOMATICA " premere il tasto ENTER sul telecomando.
				6) Nel campo "TIPO SINTONIZZAZIONE" sceglier con tasto freccia destra/sinistra " DTV"
				7) Selezionare " ITALIA "con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto" ENTER" sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
628	Telesystem 24”	PALCO24 LED03C01F		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il, tasto “SOURCE” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “ DTV “ e premere il tasto “ ENTER ” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionato “ CANALE”
				5) Selezionata “ SINT AUTOMATICA “ premere il tasto ENTER sul telecomando.
				6) Nel campo “Tipo Sintonizzazione” sceglier con tasto freccia destra/sinistra “ DTV”
				7) Selezionare “ ITALIA “con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto” ENTER” sul telecomando
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
629	MAJESTIC	TVD 19TFT		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando e selezionare la voce “DTV” col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				2) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia destra.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICERCA AUTO”, premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5) Selezionare “Acceso”, alla voce LCN, con il tasto freccia sinistra/destra.
				6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “SI’”, quindi premere “ENTER” sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?”,
				8) Selezionare “Sì” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
630	MAJESTIC	TVD 219LED		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MODE” sul telecomando e selezionare la voce “DTV” col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				2) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia destra.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICER. AUTOMA.”, premere il tasto freccia destra sul telecomando.
				5) Compare il messaggio “cancellare tutti i programmi?”
				6) Selezionare “Sì” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?”, selezionare “Sì” e premere “ENTER” sul telecomando.
				8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
631	MAJESTIC	TVD 222LED		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MODE” sul telecomando e selezionare la voce “DTV” col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				2) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia destra.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICER. AUTOMA.”, premere il tasto freccia destra sul telecomando.
				5) Compare il messaggio “cancellare tutti i programmi?”
				6) Selezionare “Sì” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?”, selezionare “Sì”.
				8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
632	PANASONIC	TX-L24C3E	1106-01700	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “IMPOSTAZIONI” e premere il tasto “OK” sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “MENU Sintonia DVB-T”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “Sintonia automatica”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5) Compare il messaggio “Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati”. Premere il tasto “OK” sul telecomando.
				6) Parte la ricerca automatica al termine della quale viene eventualmente proposta la risoluzione manuale dei conflitti di LCN. Premere il tasto “Exit” del telecomando per la risoluzione automatica dei conflitti; infine si verifica la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
633	**PANASONIC**	**TX-L24E3E**	**1006-10000**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “IMPOSTAZIONI” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “MENU Sintonia DVB-T”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “Sintonia automatica”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5) Compare il messaggio “Tutti i dati di sintonizzazione DVB-T saranno cancellati”. Premere il tasto “OK” sul telecomando.
				6) Parte la ricerca automatica al termine della quale viene eventualmente proposta la risoluzione manuale dei conflitti di LCN. Premere il tasto “Exit” del telecomando per la risoluzione automatica dei conflitti; infine si verifica la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
634	**TOSHIBA**	**40LV733G1**	**V2.01 20100608**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “CONFIGURAZIONE” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “CANALI”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICERCA AUTOMATICA”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5) Compare il messaggio “Le impostazioni precedenti verranno cancellate! Premere annulla per non apportare cambiamenti, premere OK per avviare la ricerca automatica”. Selezionare “OK” con tasto a destra/sinistra e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio ”Indice di conflitto di gruppo: X/XX. Numero di conflitto canali: XX”.Utilizzare impostazioni di default per tutti
				7) Premere il tasto “OK” sul telecomando per risolvere tutti i conflitti.
				8) Infine si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
635	**TOSHIBA**	**40BV700G**	**V.1.1.3**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “TV“ premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “INSTALLAZIONE” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “ANTENNA DIGITALE”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				7) Compare il messaggio “Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita. cancellati”. Selezionare “SI” con tasto a destra/sinistra e premere il tasto “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio” Vuoi che la lista canali venga ordinate secondo l’ordine stabilito dalle emittenti TV?” Scegliere “SI” con il tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto “OK” sul telecomando
				9) Compare il messaggio” Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero xxx” . Il conflitto è risolto premendo il tasto “OK” sul telecomando; infine si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
636	**TOSHIBA**	**46SL733**	**10.1.59.4 NOV 19 2010**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “TV” sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				2) Selezionare “DTV TV” con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “IMPOSTAZIONE” e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “SINTONIZZAZIONE AUTOM.”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				6) Compare il messaggio “Digitare pin code”: inserire il codice pigiando in sequenza i tasti “1”, “2”, “3” e “4”
				7) Compare il messaggio “ Le impostazioni precedenti saranno perse! Premere EXIT per annullare “
				8) Nel campo “Modalità sintonia” scegliere “DTV” con tasto freccia destra/sinistra
				9) Con il tasto freccia in basso selezionare “ Avv. Scans:” e premere il tasto “OK” sul telecomando
				10) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio ”Sono presenti più canali con lo stesso numero di canale. Selezionare quello preferito.
				11) Selezionare con il tasto freccia in basso i programmi che sono in conflitto per quel numero.
				12) Selezionare con tasto freccia a destra sinistra il nome del programma a cui si vuole assegnare quel numero
				13) Ripetere le fasi da 11) per tutti i conflitti elencati
				14) Alla fine della lista Premere il tasto “OK” sul telecomando .
				15) Infine si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e per un determinato elenco permette la risoluzione manuale senza perdere nessun programma.
637	**ACER**	**AT2058ML**		Ricerca automatica:
				MENU’→TV→ CANALI→Tasto DX→Inserire password 0000→RICERCA CANALI→Tasto DX→ATV/DTV→OK
				LCN gestiti in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
638	**ACER**	**AT2358ML**		Ricerca automatica:
				MENU’→TV→ CANALI→Tasto DX→Inserire password 0000→RICERCA CANALI→Tasto DX→ATV/DTV→OK
				LCN gestiti in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
639	**DICRA**	**TVLCD119HD**		Ricerca automatica:
				TV MENU’→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→Tasto DX
				Funzione LCN supportata - I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
640	**DICRA**	**TVLCD122DVD**		Ricerca automatica:
				TV MENU’→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→Tasto DX
				Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all’utente. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
641	**DICRA**	**TVLCD122FHD**		Ricerca manuale:
				TV MENU’→DTV→Tasto DX→RICERCA MANUALE→ Tasto DX→Seleziona nome canale→ENTER
				Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all’utente. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
642	**DICRA**	**TVLCD190HD**		Ricerca automatica:
				TV MENU’→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK
				Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all’utente. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti
643	**DICRA**	**TVLCD220FHD**		Ricerca automatica:
				TV MENU’→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK
				Funzione LCN supportata. Richiesta di consenso all’utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				I canale senza LCN dalla posizione 800 in avanti.
644	**DICRA**	**TVLED150HD**		Ricerca automatica:
				MENU’→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK
				Funzione LCN supportata.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				I canale senza LCN dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
645	DICRA	TVLED240FHD		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→Tasto DX→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK
				Funzione LCN supportata.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				I canale senza LCN dalla posizione 800 in avanti.
646	GRUNDIG	19GLX2003T	ST5GR.MSB.1228.V00.T07	Ricerca automatica:
				M→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
647	GRUNDIG	22GLX2003T	ST5GR.MSB.1228.V00.T07	Ricerca automatica:
				M→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
648	GRUNDIG	22VLE8000C	ST5GR.MSB.1228.V00.T07	Ricerca automatica:
				M→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
649	GRUNDIG	32VLC7020C	ST5GR.MSB.1228.V00.T07	Ricerca automatica:
				i→IMP. CANALE→Tasto centrale→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona Nazione Italia→Seleziona ricerca DTV→Tasto centrale
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
650	UNITED	LED 16X10		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
651	UNITED	LED 26X10		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
652	UNITED	LTW 22X94DB		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
653	UNITED	LTW24X95		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
654	UNITED	LTW 26X99		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→Tasto DX→ RICERCA AUTO→ LCN acceso→SI→ENTER
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
655	VIDEOCON	VU226LD	20100202 Pan (OVVERO 2 FEBBRAIO 2010)	RICERCA AUTOMATICA
				MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
656	VIDEOCON	VU326LD	20100202 Pan (OVVERO 2 FEBBRAIO 2010)	RICERCA AUTOMATICA
				MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
657	VIDEOCON	VU326LDF	20100202 Pan (OVVERO 2 FEBBRAIO 2010)	RICERCA AUTOMATICA
				MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
658	GBC	NM-1510		Ricerca automatica:
				MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
659	GBC	NM-1910		Ricerca automatica:
				MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
660	GBC	NM-2210		Ricerca automatica:
				MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
661	GBC	NM-2410		Ricerca automatica:
				MENU'→OK→ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA→OK→Seleziona paese ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dalla posizione 75 in avanti, mancante dalla posizione 850 in avanti.
662	OK	OLC160-B D2		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il testo "OK"sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando.
				5) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ALTRO" e premere "OK".
				6) Selezionare col tasto freccia in basso "RICERCA AUTO" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
663	OK	OLC190-B D2		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "INPUT" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a in basso "DTV" e premere il testo "OK"sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra "CANALE", premere il tasto "OK" sul telecomando.
				5) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ALTRO" e premere "OK".
				6) Selezionare col tasto freccia in basso "RICERCA AUTO" e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
664	**OK**	**OLC220-B D2**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “INPUT” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a in basso “DTV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra “CANALE”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5) Selezionare “PAESE” e scegliere con tasto freccia destra/sinistra “ALTRO” e premere “OK”.
				6) Selezionare col tasto freccia in basso “RICERCA AUTO” e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
665	**OK**	**OLC220-B DVD D2**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “INPUT” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a in basso “DTV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra “CANALE”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5) Selezionare “PAESE” e scegliere con tasto freccia destra/sinistra “ALTRO” e premere “OK”.
				6) Selezionare col tasto freccia in basso “RICERCA AUTO” e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
666	**MAJESTIC**	**DVX 2154D LED**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando e selezionare la voce “DTV” col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				2) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia destra.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICERCA AUTO”, premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5) Selezionare “Acceso”, alla voce LCN, con il tasto freccia sinistra/destra.
				6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “SI’”, quindi premere “ENTER” sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una risoluzione automatica?”,
				8) Selezionare “SI” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
667	**MAJESTIC**	**TVD -215LED 15.6 BK**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MODE” sul telecomando e selezionare la voce “DTV” col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				2) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia destra.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “AREA” e scegliere “ITALY” con tasto freccia destra/sinistra
				5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICER: AUTOMA”, premere il tasto freccia a destra sul telecomando.
				6) Compare il messaggio” Cancellare tutti i canali.” Scegliere con il tasto freccia a destra/sinistra “SI’”, quindi premere “ENTER” sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflicts in channel numbering. Perform an automatic resolution?”,
				8) Selezionare “NO”con tasto freccia a destra/siinistra e scegliere tra i conflitti rilevati il programma a cui assegnare quella numerazione
				9) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
668	**MAJESTIC**	**TVD 224 LED 24” BK**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “MODE” sul telecomando e selezionare la voce “DTV” col tasto freccia in basso/alto, quindi premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				2) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia destra.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “AREA” e scegliere “ITALY” con tasto freccia destra/sinistra
				5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICER: AUTOMA”, premere il tasto freccia a destra sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				6) Compare il messaggio" Cancellare tutti i canali." Scegliere con il tasto freccia a destra/sinistra "SI'", quindi premere "ENTER" sul telecomando.
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Conflitti nella numerazione dei canali. Eseguire una soluzione automatica?"con "SI " selezionato , premere il tasto "ENTER" sul telecomando
				8) Al termine della procedura avviene la sintonizzazione automatica su di un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
669	**ACER**	**AT2758ML**		Ricerca automatica:
				MENU ' →Gestione Canali →OK→Ricerca automatica→OK→Seleziona paese Italia→Avvia sintonizzazione→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
670	**ACER**	**AT3258ML**		Ricerca automatica:
				MENU ' →Gestione Canali →OK→Ricerca automatica→OK→Seleziona paese Italia→Avvia sintonizzazione→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
671	**DICRA**	**TVLCD2430FHD**		Ricerca automatica:
				MENU'→Canale→Sintonizzazione automatica→ENTER→ Seleziona paese ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
672	**DICRA**	**TVLED195HD**		Ricerca automatica:
				MENU'→Canale→Sintonizzazione automatica→ENTER→ Seleziona paese ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
673	**DICRA**	**TVLED225FHD**		Ricerca automatica:
				MENU'→Canale→Sintonizzazione automatica→ENTER→ Seleziona paese ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
674	**DICRA**	**TVLED245FHD**		Ricerca automatica:
				MENU'→Canale→Sintonizzazione automatica→ENTER→ Seleziona paese ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
675	**GRUNDIG**	**32VLE3000C**	**ST5GR.MSB.1228.V00.T07**	Ricerca automatica:
				i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona Nazione Italia→OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
676	**GRUNDIG**	**32VLE7020C**	**ST5GR.MSB.1228.V00.T07**	Ricerca automatica:
				i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→OK→ Seleziona Nazione Italia→OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
677	**GRUNDIG**	**40VLE7020C**	**SSUMGR.FHD.F8M.R128 M.V00.T02**	Ricerca automatica:
				i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→Tasto centrale→ Seleziona Nazione Italia→Tasto centrale
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
678	**GRUNDIG**	**Vision 26-4900H**	**SSUGR.F8M.R128M.V01.T 10**	Ricerca automatica:
				i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→Tasto centrale→ Seleziona Nazione Italia→Tasto centrale
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti
679	**GRUNDIG**	**Vision 32-4900H**	**SSUGR.F8M.R128M.V01.T 01**	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				i→IMP. CANALE→ RICERCA AUTOMATICA→Tasto centrale→ Seleziona Nazione Italia→Tasto centrale
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
680	**HAIER**	**LET19T3CWW**		Ricerca automatica:
				MENU'→Sintonia→Tasto DX→Ricerca automatica→Tasto DX
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
681	**HAIER**	**LET22C430**		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
682	**HAIER**	**LET22R3CWW**	**L_MSD106_AU216_USB_ OAD_EUR 100512**	Ricerca automatica:
				MENU'→SINTONIZZAZIONE→OK→RICERCA AUTOMATICA→Seleziona paese ITALIA→Inizio→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
683	**HAIER**	**LET22T3CWW**		Ricerca automatica:
				MENU'→Sintonia→Tasto DX→Ricerca automatica→Tasto DX
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
684	**HAIER**	**LET24C360**		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
685	**HAIER**	**LET32C360**		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
686	**MY TV**	**TL 19**		Ricerca automatica:
				Lcd menù→DTV→ RICERCA AUTO→ENTER→ LCN acceso→SI→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
687	**MY TV**	**TL 24**		Ricerca automatica:
				Lcd menù→DTV→ RICERCA AUTO→ENTER→ LCN acceso→SI→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
688	**TECHNOLOGIC**	**TCH-L22A3**		Ricerca automatica:
				MENU ' →DTV →Tasto DX→Auto sintonia→ ENTER→SI→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
689	**TLG**	**TL15A1**		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
690	**TLG**	**TL15A2**		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
691	**TLG**	**TL19A2**		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
692	**TLG**	**TL22A2V**		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
693	TLG	TL26A2V		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE TV→ ENTER→REGOLAZIONE AUTO→ENTER→SELEZIONA PAESE ITALIA→ENTER
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
694	TOSHIBA	19AV733		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
695	TOSHIBA	19SL738		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
695	TOSHIBA	19SL738		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
696	TOSHIBA	22AV733		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
697	TOSHIBA	22SL738		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
698	TOSHIBA	26AV733		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
699	TOSHIBA	26SL738		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
700	TOSHIBA	32AV733		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
701	TOSHIBA	32LV733		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
702	TOSHIBA	32SL738		Ricerca automatica:
				MENU'→CONFIGURAZIONE→ OK→CANALI→ OK→RICERCA AUTOMATICA→OK→ OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
703	TOSHIBA	37BV700G		Ricerca automatica:
				MENU'→INSTALLAZIONE→ OK→SCANSIONE AUTOMATICA CANALI→OK→ANTENNA DIGITALE→OK→SI→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
704	TOSHIBA	40SL733		Ricerca automatica:
				MENU'→IMPOSTAZIONE→SINTONIZZAZIONE AUTOM→OK→inserire PIN→MODALITA' SINTONIA DTV→AVVIA SCANSIONE→ OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
705	UNITED	LED 16X11		Ricerca automatica:
				MENU'→OK→ RICERCA AUTOMATICA→ Seleziona nazione ITALIA→ OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
706	UNITED	LED 19X11		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→ RICERCA AUTO→Inserire password 0000→Seleziona paese ITALIA→Inizio→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
707	UNITED	LED 22X11		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→ RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK→SI→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
708	UNITED	LED32X32		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→Sintonizzazione automatica→ ENTER→Seleziona paese ITALIA →ENTER
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
709	UNITED	LTW 24X94		Ricerca automatica:
				MENU'→DTV→RICERCA AUTOMATICA→OK→SI→OK→SI→OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
710	TOSHIBA	32VL733G	10.01.41.4	Ricerca automatica:
				MENU '/ IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
711	DICRA	LCD219HD		Ricerca automatica:
				MENU '/ DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
712	DICRA	LCD222FHD		Ricerca automatica:
				MENU '/ DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
713	GRUNDIG	19VLE2130T	ST6GMW.F8M.R64M.V19.T16	Ricerca automatica:
				M / IMP. CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /
				OK / Seleziona Nazione Italia / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
714	GRUNDIG	22VLE2130T	ST6GMW.F8M.R64M.V19.T16	Ricerca automatica:
				M / IMP. CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /
				OK / Seleziona Nazione Italia / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
715	HAIER	LET24C430		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
716	HAIER	LET26C430		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
717	HAIER	LET32C430		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
718	HANNSPREE	SK32TMNB	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK
				LCN in conflitto e mancante vengono posizionati
				dalla pos.850 in avanti.
719	HANNSPREE	SK42TMNB	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica:
				Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK
				LCN in conflitto e mancante vengono posizionati
				dalla pos.850 in avanti.
720	HANNSPREE	SL32UMNB		Ricerca automatica:
				Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK
				LCN in conflitto e mancante vengono posizionati
				dalla pos.850 in avanti.
721	HANNSPREE	SL40UMNB	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica:
				Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK
				LCN in conflitto e mancante vengono posizionati
				dalla pos.850 in avanti.
722	HANTAREX	LCD32 REA FULL HD TV		Ricerca automatica:
				Menu' / Ricerca automatica / OK / Seleziona Nazione Italia / OK
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti,
				mancante posizionati dal 850 in avanti
723	TOSHIBA	32AV734	V2.00.20100319	Ricerca automatica:
				Menu '/ Configurazione / OK/ Canali/ OK / Ricerca automatica / OK / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
724	VIDEOCON	V321 LEA	20100202 Pan	RICERCA AUTOMATICA
				MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
725	SHARP	LC-19LE430E	Sharp ver V0.074A	Ricerca automatica:
				MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
726	SHARP	LC-19LE510E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
727	SHARP	LC-22DV510E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
728	SHARP	LC-22LE430E	Sharp ver V0.074A	Ricerca automatica:
				MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV .
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
729	SHARP	LC-22LE510E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
730	SHARP	LC-24DV510E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
731	SHARP	LC-24LE510E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
732	SHARP	LC-26LE430E	Sharp ver V0.074A	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
733	SHARP	LC-26SH330E	Sharp ver V1.04DL	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
734	SHARP	LC-32LE430E		Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
735	SHARP	LC-32LE510E		Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
736	SHARP	LC-32LE530E	V.1.3.5a	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
737	SHARP	LC-32LE630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
738	SHARP	LC-32LU630E	S5551-0.9.11.1	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
739	SHARP	LC-32LX630E	S5551-0.9.11.2	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
740	SHARP	LC-32LE632E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
741	SHARP	LC-32SH130E		Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
742	SHARP	LC-32SH330E	Sharp ver V1.04DL	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
743	SHARP	LC-32SH340E	V.1.3.5a	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
744	SHARP	LC-40LE510E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
745	SHARP	LC-40LE530E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
746	SHARP	LC-40LE630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica:
				MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
747	SHARP	LC-40LU630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica:
				MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
748	SHARP	LC-40LX630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica:
				MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
749	SHARP	LC-40LE632E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica:
				MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
750	SHARP	LC-40LE830E	097E1103091\M000102	Ricerca automatica:
				MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE .
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
751	SHARP	LC-40SH340E	V.1.3.5a	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
752	SHARP	LC-42SH330E	Sharp ver V1.04DL	Ricerca automatica:
				MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
753	SHARP	LC-46LE630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica:
				MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
754	SHARP	LC-46LU630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica:
				MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
755	SHARP	LC-46LX630E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
756	SHARP	LC-46LE632E	S5551-0.9.11.0	Ricerca automatica: MENU – SETUP – CERCA CANALI – OK - (richiesta password) INSERIRE 8888 – REINSTALLA CANALI – (scelta paese) ITALIA – ANTENNA (DVB-T) – AVVIO. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
757	SHARP	LC-46LE830E	097E1103091\M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
758	SHARP	LC-52LE830E	097E1103091\M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
759	SHARP	LC-60LE830E	097E1103091\M000102	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
760	HAIER	LET19C430		Ricerca automatica: TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; mancante dalla posizione 850 in avanti.
761	VIDEOCON	VU224LD	20100202 Pan	RICERCA AUTOMATICA MENU à TV→ PAESE: ALTRI à SCANSIONE CANALIà ENTER CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
762	TOSHIBA	19AV734G	V02.00.20100319	Ricerca automatica: MENU '/ CONFIGURAZIONE / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
763	TOSHIBA	19EL833		Ricerca automatica: MENU '/ INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
764	TOSHIBA	22AV734G	V02.00.20100319	Ricerca automatica: MENU '/ CONFIGURAZIONE / OK / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
765	TOSHIBA	22DL833		Ricerca automatica: MENU '/ INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
766	TOSHIBA	22EL833		Ricerca automatica: MENU '/ INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
767	TOSHIBA	26AV734G	V02.00.20100319	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				MENU '/ CONFIGURAZIONE / OK / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
768	TOSHIBA	32RV733G	10.01.41.4	Ricerca automatica:
				MENU '/ IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
769	TOSHIBA	32SL733G	10.01.41.4	Ricerca automatica:
				MENU '/ IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
770	TOSHIBA	40RV733G	10.1.59.4	Ricerca automatica:
				MENU '/ IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
771	TOSHIBA	40VL748G		Ricerca automatica:
				MENU '/ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
772	TOSHIBA	42SL738G		Ricerca automatica:
				MENU '/ CONFIGURAZIONE / OK / CANALI / OK / RICERCA AUTOMATICA / OK / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
773	TOSHIBA	46VL748G	17.2.24.10	Ricerca automatica:
				MENU '/ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
774	TOSHIBA	37RL833		Ricerca automatica:
				MENU '/ INSTALLAZIONE / OK / SCANSIONE AUTOMATICA CANALI / OK / ANTENNA DIGITALE / OK / SI / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
775	TOSHIBA	37RV733G	10.1.32.1	Ricerca automatica:
				MENU '/ IMPOSTAZIONE / SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / OK / Digitare pin 1234 / AVV.SCANS. / OK
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
776	UNITED	LTW 32X98		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Seleziona paese ITALIA →OK
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
777	OK	OLE 160 B- D4 (16 pollici)		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "ENTER"sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "CANALE"
				5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso "SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA", premere il tasto "ENTER" sul telecomando.
				6) Selezionare "PAESE" e scegliere con tasto freccia destra/sinistra "ITALIA".
				7) Selezionare con freccia in basso " TUNE TYPE "
				8) Con tasto freccia destra/sinistra selezionare " DTV " e premere il tasto " ENTER " sul telecomando.
				9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma .
				10) Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando.
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
778	OK	OLE 190 B- D4 (19 pollici)		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso "DTV" e premere il tasto "ENTER"sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “CANALE”
				5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA”, premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				6) Selezionare “PAESE” e scegliere con tasto freccia destra/sinistra “ITALIA”.
				7) Selezionare con freccia in basso “ TUNE TYPE “
				8) Con tasto freccia destra/sinistra selezionare “ DTV “ e premere il tasto “ ENTER “ sul telecomando.
				9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma .
				10) Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto “EXIT” sul telecomando.
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
779	**OK**	**OLE 220 B- D4 (22 pollici)**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a in basso “DTV” e premere il tasto “ENTER”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “CANALE”
				5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA”, premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				6) Selezionare “PAESE” e scegliere con tasto freccia destra/sinistra “ITALIA”.
				7) Selezionare con freccia in basso “ TUNE TYPE “
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
780	**OK**	**OLE 220 B-DVD- D4 (22 pollici)**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a in basso “DTV” e premere il tasto “ENTER”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “CANALE”
				5) Selezionare con il tasto freccia in alto /basso “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA”, premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				6) Selezionare “PAESE” e scegliere con tasto freccia destra/sinistra “ITALIA”
				7) Selezionare con freccia in basso “ TUNE TYPE “
				8) Con tasto freccia destra/sinistra selezionare “ DTV “ e premere “ ENTER “.
				9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				10) Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto “EXIT” sul telecomando.
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
781	**GRUNDIG**	**32 VLE 4140 C**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all’utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
782	**GRUNDIG**	**32 VLE 5130 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all’utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
783	**GRUNDIG**	**32 VLE 6142 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all’utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
784	**GRUNDIG**	**32 VLE 7131 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all’utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
785	**GRUNDIG**	**40 VLE 5130 BF**		Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
786	GRUNDIG	40 VLE 7131 BF	V01.024.00	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
787	HANTAREX	LED 22 REA FULL HD TV		Ricerca automatica:
				Menu' / Ricerca automatica / OK / Seleziona Nazione Italia / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti,
				mancante posizionati dal 850 in avanti.
788	TOSHIBA	19DL833	17.6.37.1	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
789	TOSHIBA	19DL834	V.7.8.6B	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
790	TOSHIBA	19EL834	V.7.8.6B	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
791	TOSHIBA	22DL834	V.7.8.6B	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
792	TOSHIBA	22EL834	V.7.8.6B	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
793	TOSHIBA	26DL833	17.8.37.1	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
794	TOSHIBA	26DL834	V.7.8.6B	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
795	TOSHIBA	32AV833	17.8.37.1	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
796	TOSHIBA	32AV834	V.7.8.6B	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
797	**TOSHIBA**	**32DB833**	**17.8.37.1**	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
798	**TOSHIBA**	**32DL833**	**17.8.37.1**	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
799	**TOSHIBA**	**32DL834**	**V.7.8.6B**	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
800	**TOSHIBA**	**26EL833**	**17.8.37.1**	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
801	**Telesystem 22”**	**PALCO22 LED02F**		1) Pigiare il tasto “MENU“ sul telecomando
				2) Selezionato “CANALI”
				3) Selezionare “SINT AUTOMATICA“ con il tasto freccia in basso e premere il tasto OK sul telecomando.
				4) Compare il messaggio ”inserire password“ digitare “0000 “
				5) Nel campo “TIPO SINTONIZZAZIONE” sceglier con tasto freccia destra/sinistra “ DTV”
				6) Selezionare “ITALIA“ con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto ”OK“ sul telecomando
				7) Compare il messaggio “Vuoi attivare la selezione automatica dei canali (LCN)” . Scegliere “SI“ con il tasto freccia a sinistra
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
802	**Prestige**	**PRT24KA11**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto “INPUT” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia in basso/alto “DTV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4. Selezionare con il tasto freccia a destra “CANALE”, premere il tasto “OK” sul telecomando. ”.
				5. Selezionata “ Sintonizzazione AUTOMATICA” e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6. Nel sottomenu “TUNE TYPE” scegliere “DTV” con i tasti freccia destra /sinistra
				7. Selezionare “ ITALIA” con tasti freccia destra/sinistra e premere “OK” sul telecomando .
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto “EXIT” sul telecomando
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
803	**Prestige**	**PRT32KA11**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto “INPUT” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia in basso/alto “DTV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4. Selezionare con il tasto freccia a destra “CANALE”, premere il tasto “OK” sul telecomando. ”.
				5. Selezionata “ Sintonizzazione AUTOMATICA” e premere il tasto “OK” sul telecomando
				6. Nel sottomenu “TUNE TYPE” scegliere “DTV” con i tasti freccia destra /sinistra

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				7. Selezionare " ITALIA" con tasti freccia destra/sinistra e premere "OK" sul telecomando .
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Per visualizzare lo schermo libero da indicazioni pigiare il tasto "EXIT" sul telecomando
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
804	**GRUNDIG**	**22 VLE 5120 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
805	**GRUNDIG**	**26 VLE 5100 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
806	**GRUNDIG**	**32 VLE 4149 C**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
807	**GRUNDIG**	**40 VLE 4149 C**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
808	**GRUNDIG**	**40 VLE 6142 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
809	**GRUNDIG**	**40 VLE 8160 BH**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
810	**GRUNDIG**	**46 VLE 5130 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
811	**GRUNDIG**	**46 VLE 7131 BF**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
812	**GRUNDIG**	**46 VLE 8160 BH**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
813	**GRUNDIG**	**FineArts 32 FLE 9130 SH**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
814	**GRUNDIG**	**FineArts 40 FLE 9170 SH**	**V01.024.00**	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
815	GRUNDIG	FineArts 46 FLE 9170 SH	V01.024.00	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
816	GRUNDIG	FineArts 55 FLE 9170 SH	V01.024.00	Ricerca automatica:
				i / IMPOSTA FONTE/ OK / RICERCA AUTO CANALE/
				OK / Seleziona Nazione Italia / AVVIA RICERCA / OK
				LCN gestiti in automatico con richiesta conferma all'utente.
				LCN mancante dal canale 75 in poi;
				LCN in conflitto dal 850 in poi.
817	HAIER	LET19C360		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
818	HAIER	LET32D10F		Ricerca automatica:
				TV MENU'→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all'utente. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
819	HANNSPREE	HSG1210 / SE32LMNB	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica:
				Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto e mancante vengono posizionati
				dalla pos.850 in avanti.
820	HANNSPREE	HSG 1211 SE40LMNB	OMT 1004-LF1V025	Ricerca automatica:
				Menu' / TV / Installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Paese italia / OK / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto e mancante vengono posizionati
				dalla pos.850 in avanti.
821	TOSHIBA	26EL824	V1.05 (MP)	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
822	TOSHIBA	37BV701G	V.0.3.5.a	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / OK / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
823	UNITED	LED 16x12		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Seleziona paese ITALIA →OK
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
824	UNITED	LED 32x12		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Seleziona paese ITALIA →OK
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
825	UNITED	LTW 26x96		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Seleziona paese ITALIA →OK

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
826	UNITED	TVD1022		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICER. AUTOM.→ OK→ Seleziona paese ITALIA →OK
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
827	VIDEOCON	V1922LE	TVH 20110202 Pan	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				CONFLITTI LCN RISOLTI IN AUTOMATICO
828	VIDEOCON	V2222LEF	TVH 20110202 Pan	SOURCE → DTV
				PRIMA INSTALLAZIONE
				MENU → ITALIA → LCN → ACCESSO → AUTOMATICO → OK → [ENTER]
				RICERCA AUTOMATICA
				MENU → RICERCA CANALE → [ENTER] → ITALIA → MODO SCANSIONE AUTOMATICO → [ENTER]
				LCN CONFLITTI RISOLTI IN AUTOMATICO
829	DICRA	TVLCD042FHD		Ricerca automatica:
				MENU '/ DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti
830	DICRA	TVLED196HD		Ricerca automatica:
				MENU '/ DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti.
831	PEAQ	PTV 32 1100 B	V.0.7.4.3	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "INSTALLAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "ANTENNA DIGITALE", premere il tasto "OK" sul telecomando.
				5) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA PER I CANALI DIGITALI? LA LISTA PRECEDENTE VERRÀ SOSTITUITA". Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra " SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
				6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" Selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e premere "OK".
				7) Al termine compare la lista di tutti i programmi televisivi in conflitto Premere il tasto "OK"sul telecomando per tutti i conflitti. Dopo ciò si sintonizza automaticamente sul 1° programma della Rai.
				LCN Il TV rileva il conflitto e si risolve manualmente senza perdere nessun programma
832	PEAQ	PTV 42 1100 B	V.0.7.4.3	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "INSTALLAZIONI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
				3) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" e premere il tasto "OK" sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "ANTENNA DIGITALE", premere il tasto "OK" sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				5) Compare il messaggio “AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA PER I CANALI DIGITALI? LA LISTA PRECEDENTE VERRÀ SOSTITUITA”. Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra “ SI” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L’ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?” Selezionare “SI” con la freccia destra/sinistra e premere “OK”.
				7) Al termine compare la lista di tutti i programmi televisivi in conflitto Premere il tasto “OK”sul telecomando per tutti i conflitti. Dopo ciò si sintonizza automaticamente sul 1° programma della Rai.
				LCN Il TV rileva il conflitto e si risolve manualmente senza perdere nessun programma
833	**COBY 19”**	**LEDTV1526B**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2) Selezionare “DTV” con i l tasto freccia in basso/alto e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Pigiare il tasto“ MENU “ sul telecomando
				4) Selezionare “CANALE” con il tasto freccia destra/ sinistra e premere il tasto “OK” sul telecomando
				5) Selezionare “ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” con freccia in basso premere “OK ” sul telecomando
				6) Selezionare “ DTV “ con il tasto freccia a destra/sinistra.
				7) Selezionare con i tasti frecce “ ITALIA “ e premere il tasto OK sul telecomando.
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
834	**DICRA**	**TVLED226FHD**		Ricerca automatica:
				MENU ’/ DTV / Tasto DX/ Ricerca automatica / OK / Inserire PIN / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi.
				I canali con LCN mancante posizionati dal 850 in avanti
835	**HAIER**	**LET26C420**		Ricerca automatica:
				TV MENU’→RICERCA AUTOMATICA→OK→SELEZIONA TUNE TYPE ITALIA→OK
				LCN gestiti con richiesta all’utente.
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				mancante dalla posizione 850 in avanti.
836	**TOSHIBA**	**32RL838**	**47.2.13.0**	Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
837	**TOSHIBA**	**32TL838**		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
838	**TOSHIBA**	**32TL868**	**48.0.50.7**	Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
839	**TOSHIBA**	**40RL838**	**47.7.03.1**	Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
840	**TOSHIBA**	**40TL838**	**47.7.03.1**	Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
841	**TOSHIBA**	**40TL868**	**49.1.84.0**	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
842	TOSHIBA	42WL863		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
843	TOSHIBA	42YL863		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
844	TOSHIBA	46TL838		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
845	TOSHIBA	46TL868	48.0.50.7	Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
846	TOSHIBA	46WL863		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
847	TOSHIBA	46YL863		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
848	TOSHIBA	55WL863		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
849	TOSHIBA	55YL863		Ricerca automatica:
				Menù / Impostazione / OK / Sintonizzazione automatica/ OK / Inserire Pin/ OK / Avv.scans. / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
850	UNITED	LED22x12		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
851	UNITED	LED24x12		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
852	UNITED	LED26x12		Ricerca automatica:
				MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK
				LCN gestiti con in automatico. CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
853	UNITED	TVD1016		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
854	UNITED	TVD1019		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
855	UNITED	TVD1024		Ricerca automatica: MENU'→CANALE→OK→RICERCA AUTOMATICA→ OK→ Seleziona nazione ITALIA →OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto memorizzati dalla posizione 75 in avanti; Mancante vengono memorizzati dalla posizione 850 in avanti.
856	OK	OLE 261-BD4 (26 pollici)	V.0.2.9a	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare "TV" premendo il tasto "SOURCE" e premere il tasto "OK"sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare "INSTALLAZIONE"con il tasto freccia a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI " con il tasto freccia in alto /basso, premere il tasto "OK" sul telecomando. LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
857	OK	OLE 321-BD4 (32 pollici)	V.0.2.9a	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando 2) Selezionare "TV" premendo il tasto "SOURCE" e premere il tasto "OK"sul telecomando. 3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 4) Selezionare "INSTALLAZIONE"con il tasto freccia a destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 5) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI " con il tasto freccia in alto /basso, premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Selezionare "ANTENNA DIGITALE" con tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 7) Compare il messaggio "Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita " scegliere "SI" con i tasto freccia a destra e premere il tasto "OK" sul telecomando 8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnato la posizione numero ??? " 9) Fare la scelta pigiando il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "OK" sul telecomando 10) Compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti" 11) Scegliere "SI" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando 12) Si sintonizza automaticamente sul programma trovato LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
858	PEAQ	PTV 46 1100 B	V.0.7.8	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando. 2) Selezionare "INSTALLAZIONI" con il tasto freccia a destra /sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando. 3) Selezionare "SCANSIONE AUTOMATICA CANALI" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando. 4) Selezionare "ANTENNA DIGITALE" con il tasto freccia in basso/alto e premere il tasto "OK" sul telecomando. 5) Compare il messaggio "AVVIARE LA RICERCA AUTOMATICA PER I CANALI DIGITALI? LA LISTA PRECEDENTE VERRÀ SOSTITUITA". Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra " SI" e premere il tasto "OK" sul telecomando. 6) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "VUOI CHE LA LISTA CANALI VENGA ORDINATA SECONDO L'ORDINE STABILITO DALLE EMITTENTI TV?" selezionare "SI" con la freccia destra/sinistra e e premere "OK". 7) Al termine compare la lista di tutti i programmi televisivi in conflitto

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				8) Premere il tasto “OK”sul telecomando dopo aver eseguito la scelta; al termine si sintonizza automaticamente sul programma..
				LCN Il TV rileva il conflitto e si risolve manualmente senza perdere nessun programma
859	HANNspree	SL19DMAB		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “INPUT” sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU ” sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra “CANALE” e premere “OK” sul telecomando
				5) SI seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” premere “OK” sul telecomando
				6) Selezionare con il tasto freccia in destra/sinistra “DTV”
				7) Con freccia in basso selezionare “ITALIA” e premere “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
860	HANNspree	SL22DMBB		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “INPUT ” sul telecomando
				2) Selezionare “TV” con i tasto freccia in basso/alto e premere il tasto “OK” sul telecomando
				3) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra “TV” e premere “OK” sul telecomando
				4) Si seleziona automaticamente “CANALI” premere “OK”sul telecomando
				5) Si seleziona automaticamente “ RICERCA CANALI “ premere “OK” sul telecomando
				6) Si seleziona automaticamente “ PAESE “ selezionare con freccia destra/ sinistra “ ITALIA “ e premere “OK” sul telecomando
				7) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
861	UNITED	LTW 32X99		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU ” sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia destra/sinistra “CANALE” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA”, premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				6) Compare sul video il messaggio “ Inserire password” digitare “ 0000”
				7) Nel sotto menu “Tipo sintonia” scegliere “DTV” e con freccia destra/sinistra
				8) Scegliere “ITALIA” con tasti freccia e premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				9) Compare il messaggio “Numerazione LCN” scegliere “SI” con tasto freccia a sinistra .
				10) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflitti nella numerazione, risolvere automaticamente ? ” Selezionare “SI” con la freccia destra/sinistra e premere “OK”.
				11) Si sintonizza automaticamente sul programma ma per visualizzare lo schermo libero da scritte pigiare il tasto “EXIT”
				12) Si sintonizza automaticamente sul programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
862	UNITED	TVD 1616		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “INPUT” sul telecomando.
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “SYS-MENU ” sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “DTV” e premere il tasto freccia a destra sul telecomando.
				5) Nel campo paese scegliere “ITALIA con tasti freccia destra /sinistra
				6) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “RICERCA AUTOMATICA”, premere il tasto “OK” sul telecomando.
				7) Compare sul video il messaggio con due tasti “ SI ” “ NO” Selezionare con tasto freccia destra/ sinistra evidenziando “ SI ” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “Conflitti nella numerazione automatica dei canali. Eseguire una risoluzione automatica? ” Selezionare “SI” con la freccia destra/sinistra e premere “OK”.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				9) Si sintonizza automaticamente sul programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
863	**AUDIOLA**	**TVDB 826LED**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE ” sul telecomando e selezionare “DTV”con tasto freccia in basso/alto e premere “ ENTER” sul telecomando
				2) Pigiare il tasto “MENU ” sul telecomando e premere “ ENTER “.sul telecomando
				3) Selezionare “CANALE” con tasti freccia destra/sinistra e premere “ENTER” sul telecomando
				4) Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA “, premere “ ENTER “sul telecomando
				5) Nel sottomenu “TIPO DI SINTONIA “ scegliere “ DTV” con tasto freccia a destra
				6) Selezionare “ ITALIA “con freccia in basso e premere “ ENTER “.sul telecomando
				7) Comparirà la scritta “ NUMERAZIONE LCN “ Selezionare “SI” con il tasto freccia a sinistra
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “ Conflitti nella numerazione risolvere automaticamente “ scegliere “ Si ” con tasto freccia a destra
				9) Si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
864	**AUDIOLA**	**TVDB 832LED**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto “SOURCE ” sul telecomando e selezionare “DTV”con tasto freccia in basso/alto e premere “ ENTER” sul telecomando
				2. Pigiare il tasto “MENU ” sul telecomando e premere “ ENTER “.sul telecomando
				3. Selezionare “CANALE” con tasti freccia destra/sinistra e premere “ENTER” sul telecomando
				4. Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA “, premere “ ENTER “sul telecomando
				5. Nel sottomenu “TIPO DI SINTONIA “ scegliere “ DTV” con tasto freccia a destra
				6. Selezionare “ ITALIA “con freccia in basso e premere “ ENTER “.sul telecomando
				7. Comparirà la scritta “ NUMERAZIONE LCN “ Selezionare “SI” con il tasto freccia a sinistra
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “ Conflitti nella numerazione risolvere automaticamente “ scegliere “ Si ” con tasto freccia a destra
				Si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
865	**MAJESTIC**	**TVD 226LED**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE ” sul telecomando e selezionare “DTV”con tasto freccia in basso/alto e premere “ ENTER” sul telecomando
				2) Pigiare il tasto “MENU ” sul telecomando e premere “ ENTER “.sul telecomando
				3) Selezionare “CANALE” con tasti freccia destra/sinistra e premere “ENTER” sul telecomando
				4) Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA “, premere “ ENTER “sul telecomando
				5) Nel sottomenu “TIPO DI SINTONIA “ scegliere “ DTV” con tasto freccia a destra
				6) Selezionare “ ITALIA “con freccia in basso e premere “ ENTER “.sul telecomando
				7) Comparirà la scritta “ NUMERAZIONE LCN “ Selezionare “SI” con il tasto freccia a sinistra
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “ Conflitti nella numerazione risolvere automaticamente “ scegliere “ Si ” con tasto freccia a destra
				Si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
866	**MAJESTIC**	**TVD 232LED**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto “SOURCE ” sul telecomando e selezionare “DTV”con tasto freccia in basso/alto e premere “ ENTER” sul telecomando
				2. Pigiare il tasto “MENU ” sul telecomando e premere “ ENTER “.sul telecomando
				3. Selezionare “CANALE” con tasti freccia destra/sinistra e premere “ENTER” sul telecomando
				4. Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA “, premere “ ENTER “sul telecomando
				5. Nel sottomenu “TIPO DI SINTONIA “ scegliere “ DTV” con tasto freccia a destra
				6. Selezionare “ ITALIA “con freccia in basso e premere “ ENTER “.sul telecomando
				7. Comparirà la scritta “ NUMERAZIONE LCN “ Selezionare “SI” con il tasto freccia a sinistra

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				8. Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il
				9. Si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
867	GRUNDIG	40VLE8270BH		Ricerca automatica:
				Menù / Imposta font / Ok/ Ricerca auto canale/ Ok / Tipo di scansione / Ok / Tasto rosso / Avvia ricerca
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
868	GRUNDIG	46VLE8270BH		Ricerca automatica:
				Menù / Imposta font / Ok/ Ricerca auto canale/ Ok / Tipo di scansione / Ok / Tasto rosso / Avvia ricerca
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
869	Haier	LET22T1000HF		Ricerca automatica:
				Menù / Sintonizzazione automatica. / DVB-t / OK / Selezionare tipo di sintonizzazione / DTV / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 76 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti
870	Haier	Haier		Ricerca automatica:
				Menù / Sintonizzazione automati. / DVB-t / OK / Selezionare tipo di sintonizzazione / DTV / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 76 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
871	Haier	LET26T1000HF		Ricerca automatica:
				Menù / Sintonizzazione automati. / DVB-t / OK / Selezionare tipo di sintonizzazione / DTV / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 76 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
872	Haier	LET32A700P		Ricerca automatica:
				Menù / Otimizz / Ok/ Scansione canali/ Ok /
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
873	Haier	LET32T1000HF		Ricerca automatica:
				Menù / Tv. / Canali / OK / Ricerca canali/ Ok / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
874	Haier	LET39Z18HF		Ricerca automatica:
				Menù / Tv. / Canali / OK / Ricerca canali/ Ok / Scegliere Paese Italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti
875	Haier	LET42A700P		Ricerca automatica:
				Menù / Otimizz / Ok/ Scansione canali/ Ok /
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
876	NORDMENDE	LN19M1000	V.0.2.9a	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / Ok / Scansione automatica canali / Ok / Digitale / Ok / Si / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestiti con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
877	SABA	1600JC		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / Ok / Scansioni automatica canali /Ok / Digitale / Ok / Si / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
878	SABA	L321JC – LW32B200	V.0.2.9a	Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Installazione / Ok / Scansioni automatica canali /Ok / Digitale / Ok / Si / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito con richiesta ;
				mancante dalla pos.850 in avanti
879	SABA	U22A250– UW22A250		Ricerca automatica:
				Menù / Sintonizzazione automatica / Seleziona Paese italia / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
880	OK	OLC191-B D4		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “TV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra “INSTALLAZIONE” e premere il tasto “OK” sul telecomando. .
				5) Selezionata automaticamente “SCANSIONE AUTOMATICA CANALI” premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Nel sotto menù “Scansione automatica canali” Selezionare “ ANTENNA DIGITALE” con tasto freccia in basso/alto e premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio” “ Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita “ scegliere il tasto “SI” con il tasto freccia a destra e premere il tasto “OK” sul telecomando
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “ Questi servizi richiedono la stessa posizione nelle lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero XXX”
				9) Dopo aver eseguito la scelta per ogni servizio della posizione nel numero, con i tasti freccia in basso /alto, pigiare il tasto “OK “ sul telecomando
				10) Al termine compare il messaggio “ Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l’ordine stabilito dalle emittenti TV ? ” selezionato il tasto “SI”,premere il tasto “OK” sul telecomando , si sintonizza automaticamente su di un programma
				Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
881	OK	OLC 321-W D4		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso “TV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra “INSTALLAZIONE” e premere il tasto “OK” sul telecomando. .
				5) Selezionata automaticamente “Scansione automatica canali” premere il tasto “OK” sul telecomando
				6) Nel sotto menù “Scansione automatica canali” Selezionare “ Antenna digitale” con tasto freccia in basso/alto premere il tasto “OK” sul telecomando
				7) Compare il messaggio “Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita“ scegliere il tasto “SI” con il tasto freccia a destra e premere il tasto “OK” sul telecomando. .
				8) Parte la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “ Questi servizi richiedono la stessa posizione nelle lista canali. Selezionare uno al quale verrà assegnata la posizione numero XXX”
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
882	KIWIE	THIRTY2		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto “DTV” e premere il testo “OK”sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “TV MENU” sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente “CANALE” e premere il tasto “OK” sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente “ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” premere il tasto “OK” sul telecomando
				6. Nel campo “Tuner Type” scegliere “DTV” e scegliere “ITALIA” con il tasto freccia alto/basso e premere “OK” sul telecomando
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
883	SHARP	LC-22LE240E	V.1.0.1	Ricerca automatica:
				MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI.
				Funzione LCN supportata.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
884	**SHARP**	**LC-24LE240E**	**V.1.0.1**	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
885	**SHARP**	**LC-70LE740E**	**081E120201\M000081**	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
886	**SHARP**	**LC-70LE743E**	**071E120122\M000082**	Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE . Ricerca automatica: MENU – REGOLAZIONE – IMPOSTAZIONI VISIONE - AUTOINSTALLAZIONE –(COD SEGR)1234 – (AUTOINST) SI — (OSD LINGUA) ITALIANO – RICERCA DIGITALE-TERRESTRE .
887	**SHARP**	**LC-46LE540E**	**V0.813**	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA
888	**SHARP**	**LC-46LE542E**	**V0.813**	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
888	**SHARP**	**LC-40LE540E**	**V0.813**	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
889	**SHARP**	**LC-40LE542E**	**V0.813**	Ricerca automatica: MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
890	**SHARP**	**LC-32LE343E**	**V.1.0.14**	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
891	**SHARP**	**LC-40LE343E**	**V.1.0.14**	Ricerca automatica: MENU – INSTALLAZIONE – SCANSIONE AUTOMATICA CANALI –ANTENNA DIGITALE – SI. Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente
892	**SHARP**	**LC-32LE244E**	**Sharp ver V0.092A**	Ricerca automatica: MENU – TV – MOD SINTONIA "ANTENNA"- PAESE "ITALIA" - CANALI – RICERCA CANAL I - ATV-DTV . Funzione LCN supportata. In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
893	SHARP	LC-46LE542E	V0.813	Ricerca automatica:
				MENU – CANALE –RICERCA AUTOMATICA- (COD SEGR) 1234 – ITALIA – DTV – AVVIA RICERCA
				Funzione LCN supportata.
				In caso di conflitto di numerazione Il tv consente di scegliere la gestione del conflitto in modo automatico (in ordine di livello del segnale ricevuto) o manuale (con richiesta all'utente).
894	Haier	LET42T1000HF		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
895	MyTV	TL 26		Ricerca automatica:
				Premere LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
896	MyTV	TL 32		Ricerca automatica:
				Premere LCD-MENU' / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
897	UNITED	LED32X18		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Ok / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok.
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
898	FUNAI	32FL53210		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Ok / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok.
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
899	HANNSPREE	AD32UMMB		Ricerca automatica:
				Premere MENU' / Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Seleziona Paese ITALIA / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
900	HANNSPREE	AD40UMMB		Ricerca automatica:
				Premere MENU' / Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Seleziona Paese ITALIA / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in avanti;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
901	TOSHIBA	46TL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
902	TOSHIBA	40RL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
903	TOSHIBA	40LV933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
904	**TOSHIBA**	**23EL933G**		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
905	**TOSHIBA**	**32DL933G**		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
906	**TOSHIBA**	**26DL934G**		Ricerca automatica:
				Menu '/ Configurazione / OK/ Canali/ OK / Ricerca automatica / OK / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
907	**TOSHIBA**	**26DL933G**		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
908	**TOSHIBA**	**26DL934G**		Ricerca automatica:
				Menu '/ Configurazione / OK/ Canali/ OK / Ricerca automatica / OK / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
909	**TOSHIBA**	**23DL933G**		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
910	**CHANGONG**	**EF22F888SD**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
911	**CHANGONG**	**EF24F888SD**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
912	**CHANGONG**	**EF24F868SD**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
913	**CHANGONG**	**EF32F868DS**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
914	**CHANGONG**	**EF42F868S**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA / Selezionare paese ITALIA / OK
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
915	MIIA	MTV-19LEHD		1. Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto “DTV” e premere il testo “ENTER” sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente “CANALE” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente “ SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				6. Nel campo “Tune Type” scegliere “DTV” e scegliere “ ITALIA” con il tasto freccia alto/basso e premere “ENTER” sul telecomando
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
916	MIIA	MTV-22LEFHD		1. Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto “DTV” e premere il testo “ENTER” sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente “CANALE” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				6. Nel campo “Tune Type” scegliere “DTV” e scegliere “ITALIA” con il tasto freccia alto/basso e premere “ENTER” sul telecomando
				Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
917	MIIA	MTV-32LCHD		1. Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto “DTV” e premere il testo “ENTER” sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente “CANALE” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				6. Nel campo “Tune Type” scegliere “DTV” e scegliere “ITALIA” con il tasto freccia alto/basso e premere “ENTER” sul telecomando
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
918	MIIA	MTV-32LEHD		1. Pigiare il tasto “SOURCE” sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto “DTV” e premere il testo “ENTER”sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto “MENU” sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente “CANALE” e premere il tasto “ENTER” sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente “SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA” premere il tasto “ENTER” sul telecomando
				6. Nel campo “Tune Type” scegliere “DTV” e scegliere “ ITALIA” con il tasto freccia alto/basso e premere “ENTER” sul telecomando
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
919	Haier	LET39C800HF		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti
920	MyTV	TLD32		Ricerca automatica:
				Premere LCD-MENU’ / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
921	MyTV	TE32		Ricerca automatica:
				Premere LCD-MENU’ / Selezionare con tasto OK in sequenza / CANALE / RICERCA AUTOMATICA / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA / LCN ACCESO / Premere OK
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
922	Haier	LET32C800		Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti
923	TOSHIBA	19EL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
924	TOSHIBA	26EL934G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
925	TOSHIBA	32EL934G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
926	TOSHIBA	32HL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
927	TOSHIBA	32TL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
928	TOSHIBA	40TL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
929	TOSHIBA	42VL963G		Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
930	TOSHIBA	47VL963G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
931	TOSHIBA	55VL963G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
932	TOSHIBA	19DL934G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
933	TOSHIBA	23EL934G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
934	TOSHIBA	26EL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
935	TOSHIBA	32AV933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
936	TOSHIBA	32EL933G		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
937	TOSHIBA	32LV933G		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
938	TOSHIBA	32RL933G		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
939	THOMSON	19HT4253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
940	THOMSON	22FS5246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
941	THOMSON	22HS4246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
942	THOMSON	22HS4246CW		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
943	THOMSON	24FS4246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
944	THOMSON	24FS4246CW		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
945	THOMSON	24FS4266C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
946	THOMSON	24FS5246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
947	THOMSON	24FT4253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
948	THOMSON	26HS3246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
949	THOMSON	26HS4246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
950	THOMSON	26HS4246CW		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
951	THOMSON	26HU5253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
952	THOMSON	32FS3246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
953	THOMSON	32FT7563		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
954	THOMSON	32HS2246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
955	THOMSON	32HS4246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
956	THOMSON	32HS4246CW		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
957	THOMSON	32HT2253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
958	THOMSON	32HT4253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
959	THOMSON	32HT5453		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
960	THOMSON	32HU5253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
961	THOMSON	32HU5253W		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
962	THOMSON	39FU6663		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
963	THOMSON	40FS3246C		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
964	THOMSON	40FT2253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
965	THOMSON	40FT4253		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
966	THOMSON	42FS4246CW		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
967	**THOMSON**	**42FT7563**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
968	**THOMSON**	**42FU5553**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
969	**THOMSON**	**42FU5553W**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
970	**THOMSON**	**46FT5453**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla
971	**THOMSON**	**46FT8865**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
972	**THOMSON**	**46FU5553**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
973	**THOMSON**	**46FU5553W**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
974	**THOMSON**	**50FU6663**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
975	**THOMSON**	**55FT5643**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
976	**THOMSON**	**55FT7763**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
977	**THOMSON**	**26HU5253W**		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Air / OK I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
978	**SHARP**	**LC-32LE144E**		RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra “**REGOLAZIONE**” e premere il tasto “**OK**” sul telecomando 3) Selezionare “**AUTO TUNING**” con il tasto freccia in basso e premere il tasto “**OK**” sul telecomando 4) Compare il messaggio “**PASSWORD**” digitare “**1234**” pigiando i tasti numerici sul telecomando 5) Compare il messaggio “**Le impostazioni precedenti verranno perse! Premere EXIT per cancellare i cambiamenti**” 6) Nel campo “**Modalità Tuning**” selezionare “**DTV**” con tasto freccia a destra/sinistra e premere il tasto “**OK”** sul telecomando 7) Selezionare “**Inizio scansione**” con tasto freccia in basso e premere “**OK**” sul telecomando 8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “**Conflitti nella numerazione dei canali. Avviare una risoluzione automatica?**” 9) Selezionare “**SI**”, compare l’elenco dei programmi trovati, per avere sullo schermo la libera visione del programma pigiare il tasto “EXIT” sul telecomando LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
979	UNITED	LED19X15		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / DTV / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
980	UNITED	LED22X15		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / DTV / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti
981	UNITED	LED32X15		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / DTV / Selezionare paese ITALIA / Ok. LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
982	UNITED	LED19X18		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
983	MyTV	TSM24		Ricerca automatica: Premere LCD-MENU' / Selezionare RICERCA AUTOMATICA / ENTER / Inserire nazione ITALIA / TIPO DI RICERCA DTV / ENTER I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti; LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
984	DICRA	TVLED197HD		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
985	DICRA	TVLED227FHD		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti
986	DICRA	TVLED247FHD		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok LCN gestito in automatico; I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
987	TOSHIBA	32AV934G		Ricerca automatica: Menù / Impostazioni / OK / Sintonizzazione autom. / OK / Inserire password 1234 / DTV / OK / Avv. Scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
988	TOSHIBA	19EL934G		Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / Installazione canali / OK / Ricerca automatica digitale / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
989	TOSHIBA	19DL933G		Ricerca automatica: Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK LCN gestiti con in automatico con richiesta. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
990	TOSHIBA	40HL933G		Ricerca automatica: Menù / Impostazioni / OK / Sintonizzazione autom. / OK / Inserire password 1234 / DTV / OK / Avv. Scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
991	TOSHIBA	55ZL2G		Ricerca automatica: Menù / Impostazione / OK / Impostazioni sistema / OK / Sintonizzazione autom. / OK / Inserire pin 1234 / DTV / OK / Avv. Scans. / OK LCN gestiti con in automatico. I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
992	**PHILIPS**	**22PFL3407H/12**	**V.0.2.9a**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**Installazione**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				3) Selezionare **"Scansione automatica canali"** scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione **"Antenna digitale"**
				5) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				6) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio **"Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN"**. Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				7) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione
				8) Infine comparirà il messaggio **"Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				9) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
993	**PHILIPS**	**32PFL3407H/12**	**V.0.2.9a**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**Installazione**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				3) Selezionare **"Scansione automatica canali"** scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione **"Antenna digitale"**
				5) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				6) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio **"Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN"**. Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				7) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione
				8) Infine comparirà il messaggio **"Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				9) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
994	**HAIER**	**LET29C800H**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "SOURCE" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto "DTV" e premere il testo "OK"sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto "MENU" sul telecomando.
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra /sinistra "Immissione C"
				5) Selezionata automaticamente "Ricerca automatica" premere il tasto "OK" sul telecomando
				6) Nel sotto menù "Tune Type".
				7) Selezionare "DTV" con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando .
				8) Selezionare "Italy" con tasti freccia alto/basso, destra/sinistra e premere il tasto "OK" sul telecomando .
				9) Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
995	**Q.Bell**	**QXT.16DD**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto **"DTV"** e premere il testo "**OK**" sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto **"MENU"** sul telecomando.
				4) Si seleziona automaticamente **"CANALE"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				5) Selezionata automaticamente "**Sintonizzazione automatica** " premere il tasto "**OK"** sul telecomando.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				6) Nel sotto menù “**Tune Type**” Selezionare “**DTV**” con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				7) Selezionare “ **ITALIA**” con tasti freccia alto/basso e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.
				9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto ”**EXIT**”
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
996	**Q.Bell**	**QXT.19DD**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**SOURCE**” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “D**TV**” e premere il testo “**OK**”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando.
				4) Si seleziona automaticamente **“CANALE”** e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				5) Selezionata automaticamente “**Sintonizzazione automatica** ” premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				6) Nel sotto menù “**Tune Type**” Selezionare “**DTV**” con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				7) Selezionare “ **ITALIA**” con tasti freccia alto/basso e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.
				9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto ”**EXIT**”
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
997	**Q.Bell**	**QXT.24DD**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**SOURCE**” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “D**TV**” e premere il testo “**OK**”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando.
				4) Si seleziona automaticamente **“CANALE”** e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				5) Selezionata automaticamente “**Sintonizzazione automatica** ” premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				6) Nel sotto menù “**Tune Type**” Selezionare “**DTV**” con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				7) Selezionare “ **ITALIA**” con tasti freccia alto/basso e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.
				9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto ”**EXIT**”
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
998	**Q.Bell**	**QXT32.EF**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**SOURCE**” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto “D**TV**” e premere il testo “**OK**”sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando.
				4) Si seleziona automaticamente **“CANALE”** e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				5) Selezionata automaticamente “**Sintonizzazione automatica** ” premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				6) Nel sotto menù “**Tune Type**” Selezionare “**DTV**” con tasto freccia destra/sinistra e premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				7) Selezionare “ **ITALIA**” con tasti freccia alto/basso e premere il tasto “**OK”** sul telecomando.
				8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale
				9) Per visionare il programma libero da indicazioni pigiare il tasto ”**EXIT**””
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
999	**SABA**	**L24B150**		RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**SOURCE**” sul telecomando
				2) Selezionare con il tasto freccia in basso/alto **“DTV**” e premere il testo **“OK”** sul telecomando.
				3) Pigiare il tasto **“MENU”** sul telecomando.
				4) Selezionare **“TV SETUP”** con tasti freccia destra sinistra e premere il tasto **“OK”** sul telecomando.
				5) Selezionare l’icona **“antenna parabola”** con il tasto freccia in basso e premere il tasto freccia a destra.
				6) Nel sottomenu **“GESTIONE CANALI”** nel campo paese scegliere **“ITALIA”** con tasto freccia a destra e premere il tasto **“OK”** sul telecomando
				7) Sempre nel sotto menu **“GESTIONE CANALI”** selezionare **“AUTO RICERCA”** con tasto freccia in basso e pigiare tasto freccia a destra.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				8) Parte la ricerca automatica al termine si sintonizza automaticamente su un canale.
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1000	**MIIA**	**MTV-24LEFHD**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto **"DTV"** e premere il testo "**ENTER**" sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto **"MENU"** sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente **"CANALE" e** premere il tasto **"ENTER"** sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente "**SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA**" premere il tasto **"ENTER"** sul telecomando
				6. Nel campo **"Tune Type"** scegliere **"DTV"** e scegliere **"ITALIA"** con il tasto freccia alto/basso e premere **"ENTER"** sul telecomando
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1001	**MIIA**	**MTV-32DLEHD**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto **"SOURCE"** sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto **"DTV"** e premere il testo **"ENTER"** sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto **"MENU"** sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente **"CANALE" e** premere il tasto **"ENTER"** sul telecomando.
				5. Si seleziona automaticamente **"SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA"** premere il tasto **"ENTER"** sul telecomando
				6. Nel campo **"Tune Type"** scegliere **"DTV"** e scegliere **"ITALIA"** con il tasto freccia alto/basso e premere **"ENTER"** sul telecomando
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma
				LCN Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1002	**TOSHIBA**	**22BL712G**	**V.0.6.8**	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti in automatico e con richiesta.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1003	**TOSHIBA**	**22BL712G**	**V.0.6.9**	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti in automatico e con richiesta.
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti
1004	**MyTV**	**TE19**		Ricerca automatica:
				Premere TV-MENU' / Selezionare CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /OK / Inserire nazione ITALIA / OK
				LCN gestiti con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1005	**MyTV**	**TE22**		Ricerca automatica:
				Premere TV-MENU' / Selezionare CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /OK / Inserire nazione ITALIA / OK
				LCN gestiti con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1006	**THOMSON**	**32FU5253**	**OMT1001-LF1V150**	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1007	**THOMSON**	**32FU5253W**	**OMT1001-LF1V150**	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1008	THOMSON	32HU4253	OMT1001-LF1V156	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1009	THOMSON	32HU2253	MT10T01-LF1V016	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1010	THOMSON	42FU2253	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica: Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK LCN gestiti con in automatico. CRITERI: I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1011	UNITED	LED29X15		Ricerca automatica: Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok. Gestiti con richiesta LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi; LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1012	SHARP	LC-22DS240EX	V.0.0.6h	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**INSTALLAZIONE**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando 3) Selezionare "**Scansione automatica canali**" con tasto freccia alto/basso e premere "**OK**" sul telecomando 4) Selezionare "**Antenna digitale**" con tasto freccia alto/basso e premere "**OK**" sul telecomando 5) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita**." 6) Selezionare "**SI'**" col tasto freccia destra/sinistra e premere "**O**K" sul telecomando. 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"** 8) compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "**SI'**" col tasto freccia destra/sinistra e premere "**O**K" sul telecomando. 9) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1013	SHARP	LC-22LE240EX	V.0.0.6h	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**INSTALLAZIONE**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando 3) Selezionare "**Scansione automatica canali**" con tasto freccia alto/basso e premere "**OK**" sul telecomando 4) Selezionare "**Antenna digitale**" con tasto freccia alto/basso e premere "**OK**" sul telecomando 5) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita**." 6) Selezionare "**SI'**" col tasto freccia destra/sinistra e premere "**O**K" sul telecomando. 7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX"** 8) compare il messaggio "Vuoi che la lista venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?". Selezionare "**SI'**" col tasto freccia destra/sinistra e premere "**O**K" sul telecomando. 9) La procedura termina con la visualizzazione di un programma LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1014	SHARP	LC-24LE240EX	V.0.6.6e	RICERCA AUTOMATICA 1) Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando, 2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**INSTALLAZIONE**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				3) Selezionare “**Scansione automatica canali**” con tasto freccia alto/basso e premere “**OK**” sul telecomando
				4) Selezionare “**Antenna digitale**” con tasto freccia alto/basso e premere “**OK**” sul telecomando
				5) Compare il messaggio “**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita**.”
				6) Selezionare “**SI’**” col tasto freccia destra/sinistra e premere “**O**K” sul telecomando.
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionarne uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX”**
				8) Compare il messaggio “**Vuoi che la lista venga ordinata secondo l’ordine stabilito dalle emittenti TV**?”. Selezionare “**SI’**” col tasto freccia destra/sinistra e premere “**OK**” sul telecomando.
				9) Compare il messaggio “**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrò assegnata la posizione numero ???**“ fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto “**OK**” sul telecomando
				10) La procedura termina con la visualizzazione di un programma
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1015	**SHARP**	**LC-32LE240EX**	**V.0.6.6h**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “**INSTALLAZIONE**” e premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				3) Selezionare “**Scansione automatica canali**” con tasto freccia alto/basso e premere “**OK**” sul telecomando
				4) Selezionare “**Antenna digitale**” con tasto freccia alto/basso e premere “**OK**” sul telecomando
				5) Compare il messaggio “**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita**.”
				6) Selezionare “**SI’**” col tasto freccia destra/sinistra e premere “**O**K” sul telecomando.
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionarne uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX”**
				8) Compare il messaggio “**Vuoi che la lista venga ordinata secondo l’ordine stabilito dalle emittenti TV**?”. Selezionare “**SI’**” col tasto freccia destra/sinistra e premere “**OK**” sul telecomando.
				9) Compare il messaggio “**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrò assegnata la posizione numero ???**“ fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto “**OK**” sul telecomando
				10) La procedura termina con la visualizzazione di un programma
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1016	**SHARP**	**LC-40LE240EX**	**V.8.0.6c**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando,
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra “**INSTALLAZIONE**” e premere il tasto “**OK”** sul telecomando
				3) Selezionare “**Scansione automatica canali**” con tasto freccia alto/basso e premere “**OK**” sul telecomando
				4) Selezionare “**Antenna digitale**” con tasto freccia alto/basso e premere “**OK**” sul telecomando
				5) Compare il messaggio “**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita**.”
				6) Selezionare “**SI’**” col tasto freccia destra/sinistra e premere “**O**K” sul telecomando.
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio “**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionarne uno al quale verrà assegnata la posizione numero XX”**
				8) Compare il messaggio “**Vuoi che la lista venga ordinata secondo l’ordine stabilito dalle emittenti TV**?”. Selezionare “**SI’**” col tasto freccia destra/sinistra e premere “**OK**” sul telecomando.
				9) Compare il messaggio “**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrò assegnata la posizione numero ???**“ fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto “**OK**” sul telecomando
				10) La procedura termina con la visualizzazione di un programma
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1017	**SHARP**	**LC-32LD135E**	**V.0.5.8g**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto “**MENU**” sul telecomando,

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				2) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**INSTALLAZIONE**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				3) Selezionare "**Scansione automatica canali**" con tasto freccia alto/basso e premere "**OK**" sul telecomando
				4) Selezionare "**Antenna digitale**" con tasto freccia alto/basso e premere "**OK**" sul telecomando
				5) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita**."
				6) Selezionare "**SI'**" col tasto freccia destra/sinistra e premere "**O**K" sul telecomando.
				7) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio "**Vuoi ordinare i canali in modalità automatica (LCN)** ". Selezionare "**SI'**" col tasto freccia destra/sinistra e premere "**OK**" sul telecomando.
				8) Compare il messaggio "**Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionare uno al quale verrò assegnata la posizione numero ???**" fare la scelta con il tasto freccia alto/basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				9) La procedura termina con la visualizzazione di un programma
				LCN Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma.
1018	**MIIA**	**MTV-24LEFHD-DVD**		RICERCA AUTOMATICA
				1. Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2. Selezionare con i tasti freccia basso/alto **"DTV"** e premere il tasto **"ENTER"**sul telecomando.
				3. Pigiare il tasto "**MENU**" sul telecomando.
				4. Si seleziona automaticamente **"CANALE" e** premere il tasto **"ENTER"** sul telecomando".
				5. Si seleziona automaticamente **"SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA"**, premere quindi il tasto **"ENTER"** sul telecomando.
				6. Nel campo **"Tune Type"** scegliere **"DTV"** col tasto destra/sinistra e scegliere **"ITALIA"** con il tasto freccia alto/basso, quindi premere **"ENTER"** sul telecomando.
				7. Parte la ricerca automatica al termine della quale si sintonizza automaticamente su di un programma.
				LCN - Il TV rileva i conflitti e li risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1019	**PHILIPS TRC N:19924**	**22PFL2807H/12**	**V.0.2.9a**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "**TV**" e premere il tasto "**OK** "sul telecomando
				3) Pigiare il tasto con simbolo "**casa**" sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**Installazione**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				5) Selezionare **"Scansione automatica canali"** scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione **"Antenna digitale"**
				7) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio **"Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN"**. Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione
				10) Infine comparirà il messaggio **"Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1020	**PHILIPS TRC N:19921**	**19TFT NUMUNE**	**V.0.2.9a**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "**TV**" e premere il tasto "**OK** "sul telecomando
				3) Pigiare il tasto con simbolo "**casa**" sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**Installazione**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				5) Selezionare **"Scansione automatica canali"** scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione **"Antenna digitale"**

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				7) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio **"Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN"**. Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione
				10) Infine comparirà il messaggio **"Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1021	**PHILIPS TRC N:19922**	**24**	**V.0.2.9a**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "**TV**" e premere il tasto "**OK** "sul telecomando
				3) Pigiare il tasto con simbolo "**casa**" sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**Installazione**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				5) Selezionare **"Scansione automatica canali"** scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione **"Antenna digitale"**
				7) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio **"Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN"**. Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione
				10) Infine comparirà il messaggio **"Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1022	**PHILIPS TRC N:19923**	**26 TFT NUMUNE**	**V.0.2.9a**	RICERCA AUTOMATICA
				1) Pigiare il tasto "**SOURCE**" sul telecomando
				2) Selezionare con tasto freccia alto/basso "**TV**" e premere il tasto "**OK** "sul telecomando
				3) Pigiare il tasto con simbolo "**casa**" sul telecomando
				4) Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra "**Installazione**" e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				5) Selezionare **"Scansione automatica canali"** scorrendo con il tasto freccia in basso e premere il tasto "**OK**" sul telecomando
				6) Selezionare con il tasto alto/basso l'opzione **"Antenna digitale"**
				7) Compare il messaggio "**Avviare la ricerca automatica per i canali digitali? La lista precedente verrà sostituita"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				8) Si avvia la ricerca automatica al termine della quale compare il messaggio **"Questi servizi richiedono la stessa posizione nella lista canali. Selezionane uno al quale verrà assegnata la posizione numero NNN"**. Selezionare con il tasto alto/basso il programma al quale assegnare tale numero, quindi premere il tasto "**OK"** sul telecomando
				9) Ripetere il punto 8 fino a che non compaia più il messaggio in questione
				10) Infine comparirà il messaggio **"Vuoi che la lista canali venga ordinata secondo l'ordine stabilito dalle emittenti TV?"**. Selezionare con il tasto freccia a destra/sinistra **"Sì"** e premere il tasto "**OK"** sul telecomando.
				11) Terminata la procedura il TV visualizza automaticamente un programma.
				LCN - Il TV rileva il conflitto e lo risolve in modo automatico senza perdere nessun programma
1023	**DICRA**	**TVLED198HD**		Ricerca automatica:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
1024	**DICRA**	**TVLED228FHD**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
1025	**Haier**	**LET46C800HF**		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
1026	**DICRA**	**TVLED160HD**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti
1027	**DICRA**	**TVLED248FHD**		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare DTV / Tasto DX / Ricerca automatica / Ok / DTV / SI / Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				Conflitto e mancante posizionati dal 850 in avanti.
1028	**Haier**	**LET22G610CF**		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti
1029	**Haier**	**LET24G610CF**		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
1030	**Haier**	**LET29C810C**		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti.
1031	**THOMSON**	**24HT4253**		Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1032	**THOMSON**	**42FU4253**		Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1033	**THOMSON**	**42FU5554**		Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1034	**THOMSON**	**46FU5554**	**OMT1001-LF1V150**	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1035	UPPLEVA	L24U4000FC	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1036	UPPLEVA	L24U4010FC	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1037	UPPLEVA	L32U4000FJE	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1038	UPPLEVA	L32U4010FJE	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1039	UPPLEVA	L40U4000ZJE	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1040	UPPLEVA	L40U4010ZJE	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1041	UPPLEVA	L46U4000ZJE	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1042	UPPLEVA	L46U4010ZJE	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1043	JVC	LT-24HG45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1044	JVC	LT-26HA45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1045	JVC	LT-32HA45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1046	JVC	LT-39HW45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1047	PEAQ	LT-39HW45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1048	PEAQ	PTV551203-W	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1049	PEAQ	PTV552403-W	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1050	JVC	LT-50HW45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1051	OK	OLE396B-D4	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1052	TCL	L32F3390C	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1053	TCL	L32F3300C	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1054	THOMSON	24HU5253	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1055	THOMSON	24HU5253W	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1056	THOMSON	32HU3253	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
1057	THOMSON	39FU5253W	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
1058	THOMSON	39FU5253	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1059	THOMSON	42FU5554W	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1060	THOMSON	48FU4243	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1061	THOMSON	55FU4243	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti
1062	THOMSON	55FU5663	OMT1001-LF1V150	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.
1063	MyTV	TES32		Ricerca automatica:
				Premere TV-MENU' / Selezionare CANALE / OK / RICERCA AUTOMATICA /OK / Inserire nazione ITALIA / OK
				LCN gestiti con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto vengono memorizzati dalla posizione 75 in avanti;
				LCN mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1064	TOSHIBA	32TL963		Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1065	TOSHIBA	32W1333	V.0.6.9	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1066	TOSHIBA	40TL938	V.0.6.9	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1067	TOSHIBA	46TL938	V.0.6.9	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:

	marca	modello	versione software	Procedura di sintonizzazione
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1068	TOSHIBA	42WL968	V.0.6.9	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1069	TOSHIBA	47WL968	V.0.6.9	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1070	TOSHIBA	55WL968	V.0.6.9	Ricerca automatica:
				Menù / Installazione / OK / Scansione automatica canali / OK / Antenna digitale / Si / OK
				LCN gestiti con in automatico con richiesta.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 850 in avanti.
1071	Haier	LE32G610CF		Ricerca automatica:
				Menù / Tv/ Ok / canali/ Ok / ricerca canale / mettere paese/ Ok
				Funzione LCN supportata.
				LCN gestito in automatico;
				mancante dalla pos.850 in avanti
1072	UNITED	LED32X18/2		Ricerca automatica:
				Premere MENU'/ Selezionare RICERCA AUTOMATICA / Ok / Selezionare paese ITALIA / Ok.
				Gestiti con richiesta
				LCN in conflitto posizionati dal 75 in poi;
				LCN mancanti posizionati dal 850 in poi.
1073	JVC	LT-22HA45U	MT10T01-LF1V014	Ricerca automatica:
				Menù / Configurazione / OK / installazione canali / OK / Ricerca automatica / OK / Ins. Paese ITALIA / OK
				LCN gestiti con in automatico.
				CRITERI:
				I canali con LCN in conflitto e mancante vengono posizionati dalla posizione 800 in avanti.